



26096

Tetera Vitrolux

Tetera




Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Prepara



- Vierte agua llenando hasta el inicio de la boquilla.
- Coloca el filtro y los ingredientes de tu preferencia.
- Capacidad óptima de 800 ml para evitar derrames.

2 Usa



- La tetera es apta para colocarse directamente sobre la estufa y resistir temperaturas de hasta 300 °C.
- Usa una agarradera con protección térmica para manipular el producto caliente.
- No someter el producto a cambios bruscos de temperatura.
- No es apto para estufas de inducción o parrillas eléctricas.
- No es apto para uso en microondas.

3 Limpia



- Deja enfriar a temperatura ambiente antes de lavar.
- Lava todas las piezas por separado.