




26109


Gira Cepillo

Cepillo






Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Elige uso



2 Acomoda



Presiona el botón y gira el cepillo hasta escuchar el clic.