




26341


Lumi Serie Magic

Serie de LED solar



Ver instructivo para su uso adecuado.


1 Identifica




Serie




Estaca



Soporte




Panel



Control

2 Ensambla




- Desliza el soporte en el panel e inserta la estaca en el soporte hasta que quede firme.

3 Conecta



- Conecta la serie de luces al panel solar y ajusta bien la rosca.



- Coloca el panel solar en exterior, donde reciba luz directa del sol.
- Extiende la serie solar y acomódala a tu gusto.
- Presiona ON/OFF para encender o apagar.
- Cuando la serie esté cargando, el indicador CHARGING ☀ se encenderá; cuando las luces estén encendidas, se activará el indicador LIGHTING 💡.
- Presiona MODE para cambiar entre los modos de iluminación.

! Importante

- El producto cuenta con una celda solar que tiene doble función, alimentar la pila del producto y encender/apagar automáticamente.
- El producto se cargará durante el día con la exposición de los rayos del sol y se encenderá automáticamente de noche, siempre y cuando la hayas dejado encendida.
- Si el producto no se ha cargado correctamente, la luz puede ser muy débil, no encender o durar poco.
- La celda solar se debe mantener limpia para lograr una mejor eficiencia; límpialo regularmente con un trapo húmedo.
- La celda solar permite cargar la pila completamente en un tiempo de 6 horas aproximadamente.
- El producto puede estar encendido hasta 6 horas. (Dependerá totalmente de las condiciones climatológicas a las que haya estado expuesta la celda solar).
- Uso doméstico de exteriores.
- **IMPORTANTE:** Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Desconectar el producto al salir de la casa, al retirarse a dormir, o si se deja sin atención.
- No cubrir el artículo decorativo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- No instalar las series de manera que se pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- **Características eléctricas:** 5 V $\approx$ 35 mA
- 3.7 V $\approx$ 0.032 A 0.12 W
- Funciona con 1 Batería recargable de 3.7 V $\approx$ 1200 mAh. Tipo de luz: LED
- Uso doméstico para exterior