



26412

Cinta


Anticaídas Max

Cinta antiderrapante




Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida




1 Limpia




Limpia y seca el área donde colocarás la cinta.

2 Mide y corta




Mide y corta la cinta a la medida deseada.
Nota: Úsala preferentemente sobre azulejos.

3 Espera



Después de instalarla, espera 1 hora antes de usarla.

4 Otros usos



Pega la cinta en otros espacios como escalones.