




26576

Taco Fry Pro

Pinza para freír

Conoce más
del producto
AQUÍ





Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Abre

Presiona para abrir


1



2


3

2 Coloca y cierra




Presiona para cerrar

3 Fríe



4 Voltea



Sistema de volteo

- Sujeta firmemente el mango y el mango del sartén con el aceite caliente.
- Apoya la orilla del Tacos Fry Pro en el sartén, para levantar el mango y voltear por completo, guíate en las imágenes.

Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350.
R.F.C. BME9501252P0 Atención a Distribuidores BW: © 9614 BETTER www.betterware.com.mx (238837)

COLOMBIA: Importado por: Betterware Colombia S.A.S. NIT: 902009502-9

ECUADOR: Importado por: Betterware Ecuador S.A.S. RUC: 1793223373001 Av. Mariana de Jesús, No. 179, Pichincha, Quito, Iñaquito, Ecuador