26619

Velitas Diamond

Figura decorativa

Ver instructivo para su uso adecuado.

Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

• El artículo decorativo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores. • No colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.

• Apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención. • No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso. • Apaga el artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza. • En caso de requerir cambio de baterías sigue las indicaciones de polaridad.

Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

1 Enciende



- Retira el protector de baterías.
- Desliza el interruptor a posición ON.

2 Cambio de baterías



Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350 R.F.C. BME9501252P0.
Colombia: Importado por: Betterware Colombia S.A.S. NIT: 902009502-9.
Ecuador: Importado por: Betterware Ecuador S.A.S. RUC: 1793223373001 Av. Mariana de Jesús, No. 179, Pichincha, Quito, Iñaquito, Ecuador. Características eléctricas: 4.5V ⎓ 0.11 A 0.5 W, funciona con 3 baterías tipo LR1130 de 1.5 V⎓ c/u (incluidas). Uso doméstico para interior. Tipo de luz: LED