





26733
Mueble TV
Álamo

Mueble organizador




Ver instructivo para su uso adecuado.


Guía Rápida



4 Ensambla




5 Coloca levas de conexión y fija tabla inferior



- Inserta las levas de conexión (K) en los orificios de los laterales (B) y (C) y tablas posteriores (H) y (I). Cuida que la punta de la cruz de las levas (K) quede en dirección hacia la pieza que se va a ensamblar.
- Coloca los tornillos (N) para fijar las piezas como en la imagen


1 Identifica



• Al colocar los pivotes verifica que queden nivelados, de esta manera no tendrás problemas deslizando las puertas.


• En caso de que las puertas se salgan del riel, ajusta la altura de los pivotes con ayuda de unas pinzas, realiza esta misma acción si las puertas no deslizan.

2 Coloca tornillos



• Verifica que las puertas deslicen bien.


3 Arma puertas



• Al colocar los pivotes verifica que queden nivelados, de esta manera no tendrás problemas deslizando las puertas.


• En caso de que las puertas se salgan del riel, ajusta la altura de los pivotes con ayuda de unas pinzas, realiza esta misma acción si las puertas no deslizan.

6 Coloca tabla superior y puertas



- Inserta los tornillos para fijar las piezas (D y E) a la tabla superior (G).
- Coloca el pasacables (O) en la tabla (G) como se muestra en la imagen.

7 Fija tabla superior y coloca el pasacables



- Desliza las puertas para acceder a los orificios de las piezas (H y I).
- Utiliza los taqueta y tornillo (N) para sujetar a la pared.
- Peso óptimo de carga: 10,5 kg.
- El uso recomendado del producto es independiente de la pantalla. Si deseas colocar una pantalla de televisión sobre el mueble, considera que la misma no supere el peso óptimo de carga.

8 Instala

