

Espira Piña

Spiral cutter

70515

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

1

Corta la penca de tu piña.



2

Coloca tu Espira-piña de manera vertical al centro de la fruta y comienza a girar el mango presionando ligeramente.



3

Una vez que llegues al raz de la piña saca tu Espira-piña jalando hacia arriba.



4

Ahora puedes sacar la fruta del Espira-piña y disfrutarla adornando tus platillos.

