



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 138



FICHE PRODUIT



Diagonal



151

Performance



Auto-nettoyage



Stabilité



Traction



TR 138

🇫🇷 TR 138 a été spécialement conçu pour les chargeuses télescopiques et les chargeuses pelleteuses dans l'agriculture et il est particulièrement adapté au travail de la terre et pour les applications de pulvérisation. Excellente traction, capacité d'auto-nettoyage et stabilité sont les atouts qui font de TR 138 le pneu idéal même dans les conditions de terrain les plus critiques.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 24"	17.5 L - 24	DW 15 L	DW 14 L	450	1290	576	3836	STD	12	TL	151 A8

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement