



TR 138

Descrizione

TR 138 è stato specificamente sviluppato per sollevatori telescopici e terne nell'agricoltura ed è particolarmente idoneo per la lavorazione del terreno e applicazioni di irrorazione. Ottima trazione su terreno morbido, autopulitura e stabilità sono le caratteristiche chiave che rendono TR 138 lo pneumatico ideale anche in condizioni difficili del terreno.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Sollevatore telescopico



STANDARD

TL

Dimensioni pneumatico

17.5L-24

LI/SS

151;A8

Dimensioni IS Standard

450	
	1290
576	
	3836
DW 15L	
	DW 14L
E11-106R-005232	
km/h / bar	40
2.6	3450

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.