



Guía rápida
Guia rápido
Quick start guide

bq






- 1 LED indicador de carga**
LED indicador de carga | Charge indicator light
- 2 Cámara frontal**
Câmara frontal | Front camera
- 3 Sensor de luz**
Sensor de luz | Light sensor
- 4 Botón encendido/apagado**
Botão ligar/desligar | On/Off button
- 5 Tecla de volumen**
Tecla de volume | Volume key
- 6 Cámara trasera**
Câmara traseira | Rear camera
- 7 Ranura MicroSD**
Ranhura MicroSD | MicroSD slot
- 8 Toma de auriculares**
Tomada de auscultadores | Headphone jack
- 9 Micrófono**
Microfone | Microphone
- 10 USB**
USB | USB
- 11 Micro-HDMI**
Micro-HDMI | Micro-HDMI
- 12 Toma de corriente**
Tomada de corrente | Power jack
- 13 Altavoces**
Altifalantes | Speakers

Insertar tarjeta MicroSD

Inserir cartão MicroSD | Insert MicroSD card



! Tarjeta MicroSD no incluida

o Cartão MicroSD não incluído | MicroSD card not included

RESET ✕



! No introduzcas ningún objeto punzante en el orificio del micrófono, podrías dañarlo

o Não introduza nenhum objeto afiado no orifício do microfone, poderia danificá-lo | Do not insert any pointed objects into the microphone jack, as this may damage it

A

Encender
Ligar | Switch on

**B**

Apagar
Desligar | Switch off




ES Para apagar el dispositivo mantén pulsado 2 s el botón de encendido/apagado. Si solo lo pulsas un instante, se apagará la pantalla pero no el dispositivo.

PT Para desligar o dispositivo, mantenha o botão ligar/desligar carregado durante 2 s. Se pressionar momentaneamente apagará apenas o ecrã mas não o dispositivo.

EN To switch off the device, press and hold down the On/Off button for 2 s. If you only press the button briefly, without holding it down, the screen will turn off but the device will remain switched on.


C

Cargar
Carregar | Charge



D

Conexiones
Ligações | Connections



ES La primera vez que enciendas el dispositivo deja que se agote la batería totalmente. Después realiza una carga completa (6 h aprox.).

PT Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, deixe esgotar totalmente a bateria. A seguir, realize uma carga completa (6 h aprox.).

EN When you switch on the device for the first time, allow the battery to fully run down. Then charge it back up to its full capacity (about 6 h).

Para activar tu paquete Office 365 y descargar el manual completo visita:

Para ativar o seu pacote Office 365 e fazer o download do manual completo visite:

To activate your Office 365 suite and download the full manual please go to:

www.bq.com/downloads



 Windows 8  Office 365

bq

www.bq.com
www.mibqyyo.com