

# #btlfog-machine

LEISTUNGSSTARK

KOMPAKT





### Die #btlfog-machine

ist ein kompaktes und leistungsfähiges Nebelgerät mit integriertem Gebläse, ideal für Trainingseinsätze bei der Untersuchung der Rauchverteilung in Anlagen und Gebäuden. Die #btlfog-machine wird bei Großbrandsimulationen in Tunneln, Industriegebäuden, Hallen oder zur Waldbrandsimulation verwendet.

10-stufig regelbares Gebläse, 10-stufig regelbare Nebelmenge, Leistung 2.400 Watt, Versorgungsspannung 230 Volt/50 Hz, Luftfördermenge ca. 50 l/s, Nebelfluidverbrauch ca. 35 ml/min, Maße (LxBxH) 560 x 295 x 350 mm, Gewicht 18,20 kg

#### Komplettsset bestehend aus:

Nebelgerät #btlfog-machine (230 V), 1 x 7,5 m flexibler spiralverstärkter PVC-Schlauch DN50 mit Storz C-Kupplung, 1 x 5 l original #btlfog Nebelfluid

Die ideale Einstellung für einen andauernden Nebel ist Nebelstufe 6 und Gebläsestärke 6. Nur das original Nebelfluid verwenden. Gerät und Fluid sind aufeinander abgestimmt. Die Nutzung anderer Nebelkonzentrate kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

**969 900 #btlfog-machine Set 2.600,-**

**969 920 #btlfog Nebelfluid 63,-**

5 l PVC Kanister, Nebelstandzeit mind. 30 Min.

#### Zubehör für #btlfog-machine

**969 910 Transportkoffer rot 300,-**

Maße (LxBxH) 630 x 430 x 360 mm

**969 911 Kabel-Fernbedienung 240,-**

10 m Kabel, zur Steuerung der Luft-Nebelmenge

**969 912 Verlängerungsschlauch 7,5 m 170,-**

Schlauch DN50, mit 2x Storz C-Kupplung

**969 913 Verlängerungsschlauch 15 m 280,-**

Schlauch DN50, mit 2x Storz C-Kupplung

**969 915 Teleskopstange bis 6 m Länge 190,-**

**969 914 Brennkammer-Vorsatz zum Einfärben des Nebels in rot oder schwarz 290,-**

des Nebels in rot oder schwarz

**Rauchpatrone zum Einfärben des Nebels**

Brenndauer ca. 4 Min., Packung à 5 Stück

**969 925 schwarz 90,-**

**969 926 rot 90,-**

ACHTUNG: Die Rauchpatronen dürfen nur im Freien verwendet werden. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden, ERSTICKUNGSGEFAHR!



969 900



969 900



969 920



**BTL** BRANDSCHUTZ  
TECHNIK  
GmbH LEIPZIG

Druckereistraße 11 | 04159 Leipzig  
Tel. +49 (0) 341 240576-10 | Fax +49 (0) 341 240576-50  
mail@btl-brandschutz.de | www.btl-brandschutz.de