


Bloc prise double d'angle et alimentateur LED 24V


Corner casing with double plug and 24V LED power unit

Instructions de montage
Mounting instructions






Quincaillerie / Hardware

Non fournies /
Not supplied



Ø 3,5 mm A

Nécessaire / Necessary

 x 1	 15 min				
--	---	---	--	--	--

Références / References

HALU24TR	09493204



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



The item should not be disposed of with household waste. Please take it to a collection point or an approved centre to ensure that it is recycled.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



i Données techniques / Technical data

Dimensions (mm)



Références / References	HALU24TR
Alimentation / Power supply	230 V ~ 50 Hz
Puissance de sortie / Output power	1500 W
Alimentation LED / LED power supply	24 V / 15 W
Connecteur LED / LED connector	TOP
Indice de protection / Index protection rating	IP 20
Isolation électrique / Electrical insulation	Classe 1 / Class I




1 Branchement électrique / Electrical connection



L'appareil doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux exigences nationales en vigueur. / The device shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the national requirements in force.

Coupez l'alimentation générale / Cut off the general power supply

Conformément à la norme NF C 15-100, raccordez l'appareil à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement non fourni (IPX4). / According to standard NF C 15-100, connect the device to the power supply through a connection box not supplied (IPX4).



L'alimentateur n'est pas remplaçable. Lorsque ce dernier atteint sa fin de vie, le bloc entier doit être remplacé. / The driver is not replaceable. When it reaches the end of its life, the entire block must be replaced.

2 Montage / Assembly

