

SONOCONNECT



SC-MiWAA

Ohjelmistopäivitys Android-puhelimella.

Päivitysohje

1. Varmista, että Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet on unohdettu (poistettu tallennetuista laitteista).
2. Yhdistä puhelin suoraan donglen Wi-Fi-verkkoon ja syötä salasana: 88888888
3. Paina "Kyllä", kun laite kysyy, haluatko pysyä yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, vaikka siinä ei ole internetyhteyttä.
4. Mene selaimella osoitteeseen 192.168.2.1
5. Paina "Switch WiFi P2P" -painiketta.
6. Sulje verkkosivu.
7. Mene kohtaan Asetukset -> Verkko -> Internet -> Verkk asetukset -> Wi-Fi Direct -> Valitse Sonoconnect_97bb
8. Avaa sivu 192.168.2.1 uudelleen, paina "History Version" ja valitse uusin versio V275.