

MATA INSECTOS ELECTRÓNICO LED 10W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el aparato.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.
- La limpieza y mantenimiento del apartado no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- El aparato es de uso sólo doméstico para interior.
- Antes de limpiarlo observe que esté desconectado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- El aparato lo pueden utilizar los niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, con su debida supervisión i/o formación apropiada respecto al uso del aparato de manera segura y que comprenden los peligros que conllevan.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato, ya que no es un juguete.
- El aparato no es adecuado para uso en cuadras, establos y lugares similares.
- No debe ser usado en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe el aparato a la corriente.
2. Verá que los tubos LED se encienden.
3. Si no utiliza el aparato durante un largo período, desenchúfelo.

DONDE COLOCAR EL APARATO

- Lejos de ventanas o puertas donde haya corriente de aire y la luz del sol.
- Cerca de la zona donde las moscas vienen, pero alejado de la corriente de aire.
- Mantener fuera del alcance de objetos inflamables como cortinas, visillos, etc.
- Mantener lejos de líquidos o gases inflamables. Riesgo de explosión.

SUSTITUCIÓN DE LOS TUBOS LED

- Desenchufe el aparato.
- Extraiga los 4 tornillos situados en la parte superior del aparato.
- Remplace el tubo de led

Importante: Por su seguridad, asegúrese de que no este conectado a la red. Alto Voltaje!

LIMPIEZA

- Desenchufe siempre antes de limpiar el aparato.
- **Cuidado: Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.**
- Limpiar el exterior del aparato con un paño húmedo (agua con un detergente suave).
- No utilice nunca productos de limpieza agresivos o abrasivos. No utilice objetos afilados o puntiagudos. No utilice gasolina o disolventes. Limpiar con un paño húmedo y detergente si es necesario. No utilice materiales abrasivos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia: 2 x 5W
Tensión: 230VAC~50Hz
Alcance: 100m²
IP20
Recambios:
-Adhesivo Mod.60.303/TUBO



INDICACIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

- No utilice cerca de líquidos o gases inflamables. ¡Peligro de explosión!
- El atrapa insectos no puede ser utilizado en graneros, establos o lugares similares.
- Solo apto para su uso en interiores.
- Antes de usar por primera vez.
- Asegúrese de que el aparato no está dañado. En caso de cualquier daño, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor y no use el aparato.
- Retire todo el material del embalaje y la película de protección (en su caso).
- Limpiar el aparato con un paño suave.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del aparato para facilitar la ventilación.
- Coloque el aparato de tal manera que sea accesible en todo momento.

PRECAUCIÓN

Mata automáticamente todo insecto volador: mosquitos, polillas, chinches, moscas, avispas, etc...

El matainsectos, utiliza una luz negra de longitud de onda específica; la mejor forma de atraer a los insectos voladores, sea de día o de noche. Simplemente enchufe el matainsectos y verá como los que vuelan a su alrededor, se ven atraídos por los tubos de led y vuelan hacia las rejillas metálicas cargadas de electricidad.

- El funcionamiento incorrecto y el uso indebido del aparato puede dañar seriamente el aparato y herir a los usuarios.
- El aparato sólo puede ser utilizado para el propósito que fue pensado y diseñado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un manejo y uso incorrecto.
- Mantenga el aparato y el enchufe eléctrico alejado del agua y otros líquidos.
- No intente abrir la carcasa del aparato por su cuenta.
- No introduzca ningún objeto en la carcasa del aparato.
- No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- Compruebe regularmente el enchufe de cualquier daño. En caso de que el enchufe esté dañado debe ser reparado por una empresa de reparación cualificada.
- No utilice el aparato después de que ha caído o se haya dañado de cualquier otra manera. En cualquier caso, debe llevar el aparato a un servicio técnico cualificado.
- No intente reparar el aparato por su cuenta.
- Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con objetos cortantes o calientes y manténgalo alejado del fuego.
- Los niños no entienden que el uso incorrecto de los aparatos eléctricos puede ser peligroso. Por lo tanto, nunca deje que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.
- Sacar siempre el enchufe de la toma cuando no se está utilizando el aparato y siempre antes de limpiarlo.
- **¡Atención! El aparato este enchufado, aunque lo haya puesto en apagado, el aparato sigue conectado a la fuente de alimentación.**
- No utilice los dispositivos periféricos que no sean suministrados junto con el aparato.
- Sólo conectar el aparato a una toma de corriente con la tensión y la frecuencia indicada en la etiqueta del aparato.
- Evitar la sobrecarga.
- Desenchufar el aparato siempre que tenga que cambiar el papel o limpiar.
- La instalación eléctrica debe cumplir con las regulaciones nacionales y locales aplicables.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.

