

## LOCK/ALARM - Instructions (English)

When the LockAlarm is to be used as a portable security device, it can be used freestanding by simply passing the cable through your possessions and then around a suitable fixed securing point. Alternatively the LockAlarm unit can be attached directly onto the item to be secured (using one of the brackets supplied) and then the cable passed around a strong secure point to lock the item up.


Where the LockAlarm is to be used in a permanent location, it is advised the LockAlarm unit be mounted to a solid object, for example a wall, floor, or post, using one of the brackets supplied. For wall or floor mounting, use the black bracket provided. Alternatively, use the red U bracket to attach the LockAlarm to a narrow post or rail, or on a tubular section of a bicycle or piece of machinery. Where LockAlarm is to be used regularly in a very wet environment, it is advisable to position in a sheltered location and/or cover the main unit with a clear plastic bag to prolong battery life and product life.

### Installing the Battery

- Lift up the red cable clamp on the LockAlarm unit (you may find this easier if you press the centre of the flat surface of the clamp with your thumb whilst at the same time pulling the clamp open with your other fingers) and unwrap the cable to reveal the front cover release tabs (see diagram below).
- Ensure the key is in the unlocked (vertical) position and remove the front cover of the unit by pressing in the top or bottom release tab (you will need to use a screwdriver to do this) and pulling the cover away from the base at the same time.
- Remove the red battery cover and fit a high quality 9 volt ALKALINE battery. Replace battery cover and tighten screws.
- Refit the front cover of the LockAlarm unit (ensure the key remains in the fully unlocked position as you do this) ensuring that BOTH release tabs click FULLY back into place.
- Your LockAlarm is now ready to use. Please now refer to the "Using the LockAlarm" section outlined.

### Fitting the LockAlarm using the wall bracket

- Position the flat side of the bracket against the flat surface to which you wish to fix the LockAlarm unit.
- Use the wall bracket to mark out the holes on the surface it is to be attached to.
- For brick and concrete use a 1/4" (6mm) diameter drill and insert the plastic plugs supplied. For wood use a 1/8" (3mm) diameter drill (plugs not required).
- Follow step (a) in the 'Installing the battery' section.
- Secure the wall bracket using the smaller screws through the holes at either end of the bracket (i.e. the non recessed holes) into the holes you have drilled. Using the long screws supplied, fix the lockalarm unit through the wall bracket and into the holes you have drilled (See diagram). Tighten all screws used with a screwdriver, ensuring you do not over tighten and distort the metal chassis.
- Follow steps (b) to (e) in the 'Installing the battery' section. If battery is already installed then omit step (c).



### Alternative Fitting - using the U bracket

- Following steps (a) & (b) 'Installing Battery' section overlaid, remove the front cover of the LockAlarm unit.
- Position the red U bracket around the tubing onto which the unit is to be mounted. To protect the tube from scratching, wrap adhesive tape around the tube first.
- Slot the rest of the LockAlarm-unit onto the U bracket legs. Make sure the fit between the U bracket and the LockAlarm unit is tight before screwing together. If there is space between the tube and the LockAlarm unit, pack out using adhesive tape.
- Using the shorter of the screws provided, fix the unit onto the U bracket by locating the screws through the holes in the metal chassis in the LockAlarm and into the U bracket legs. Take care not to over tighten.
- Following steps (c) & (d) in the 'Installing Battery' section, fit battery and replace the front cover of the unit.

## USING THE LOCK/ALARM

- Guide the steel cable around the item(s) you are protecting and finish with the end of the cable back at the LockAlarm unit. If LockAlarm is freestanding or attached onto the item, the cable ideally needs to be passed also around a fixed object eg. a post or a railing.
- Raise the hinged flap which covers the lock hole on the front of the LockAlarm unit (you may need to release the red cable clamp first in order to lift the flap). Insert the steel end of the cable into this hole (make sure that it goes in all the way - you may have to use gentle force to do this when the product is new) and turn the key to lock it in position - you have just locked the cable and set the alarm.
- Any excess cable can be wrapped around the body of the LockAlarm unit and clamped tight using the red cable clamp. Alternatively, the extra cable can be wrapped around a solid object eg. a post, before being locked into position.
- To test the alarm prior to use turn the key to the locked position without inserting the cable into the lock - the alarm siren should sound within a few seconds. If it doesn't then you should change the battery.

### TROUBLESHOOTING

If alarm doesn't sound or only makes a 'clicking' sound when activated. Check you have a high quality Alkaline battery installed (eg. Duracell or Energizer). Check battery life. When battery is turned on with the cable inserted in lock hole the alarm sounds. Ensure cable is inserted all the way into the lock hole. Sometimes, particularly when new, the cable requires gentle force to fit into the hole. You may also need to pull the cable in the lock hole at the same time as turning the key.

### STILL EXPERIENCING DIFFICULTIES: INSTALLING OR USING YOUR LOCKALARM?

Email support@lockalarm.com or check the website [www.lockalarm.com](http://www.lockalarm.com) for more troubleshooting hints.


**Disclaimer:** LOCK/ALARM has been designed as a deterrent to theft. The manufacturer/supplier cannot accept any liability for personal injury, property damage or loss.

## LOCK/ALARM - Mode d'emploi (Français)

LockAlarm peut être utilisée de manière autonome ou bien fixé directement sur l'article à sécuriser, dans ce cas le câble devrait idéalement être passé à travers ou autour d'un point fixe d'ancrage adéquat quand vous verrouillez l'éclair ou les articles. Lorsque LockAlarm doit servir dans un endroit permanent, il est conseillé de la monter sur un point d'ancrage solide, comme un mur, le sol ou un poteau, à l'aide de l'un des supports fournis. Le dispositif a été conçu pour se monter de 2 façons. Pour le montage sur le mur ou au sol, utilisez le support pour le mur qui vous est fourni. Ce support peut également servir à attacher LockAlarm directement sur une surface plane de l'article à protéger. Autrement, utilisez le support en U fourni pour attacher LockAlarm sur un poteau étroit ou sur une section tubulaire.

### Installer le dispositif Lock/Alarm avec le support pour le mur

- Placez le côté plat du support contre la surface plane où vous souhaitez fixer le dispositif Lock/Alarm.
- Utilisez le support pour le mur afin de marquer les trous de fixation sur la surface où il sera attaché.
- Sur la brique ou le béton, utilisez une perceuse de 6 mm de diamètre et insérez les chevilles en plastique fournies. Sur le bois, utilisez une perceuse de 3 mm de diamètre.
- Soulevez le serrage-câble rouge du dispositif Lock/Alarm (cela sera plus facile si vous appuyez sur le centre de la surface plane du serrage-câble avec votre pouce, en tirant en même temps le serrage-câble pour l'ouvrir avec vos autres doigts). Déballez le câble pour exposer les deux pattes d'ouverture du couvercle avant (cf. schéma).
- Assurez-vous que la clé est en position non verrouillée. Retirez le couvercle avant du dispositif Lock/Alarm en appuyant sur la patte d'ouverture supérieure ou inférieure (il vous faudra peut-être un petit tournevis pour le faire) et tenez en même temps le couvercle pour l'éloigner de la base.
- Fixez le support pour le mur avec les pattes en, en les visant dans les trous à l'une ou l'autre des extrémités du support dans les avant-trous que vous avez percés (cf. schéma). Serrez toutes les vis à l'aide d'un tournevis, en vous assurant de ne pas trop serrer pour ne pas endommager le châssis métal.
- Retirez le couvercle rouge du compartiment à piles. Insérez une pile ALCALINE 9 volts de forte puissance. Replacez le couvercle de la pile, vissez fermement.
- Remettez le couvercle avant du dispositif Lock/Alarm (veillez à ce que la clé reste entièrement en position non verrouillée pendant que vous procédez) en vous assurant que LES DEUX pattes d'ouverture cliquent et se remettent ENTIÈREMENT en place.
- Votre Lock/Alarm est maintenant prêt à l'usage. Veuillez la partie intitulée « Utiliser Lock/Alarm » pour connaître les instructions d'utilisation.



### Autre mode d'installation avec le support en U

- Après les étapes 4 et 5 expliquées au verso, installez le couvercle avant du dispositif Lock/Alarm.
- Placez le support rouge en U autour du tube sur lequel le dispositif doit être monté. Pour protéger le tube de toute rayure, enveloppez-le d'abord de ruban adhésif.
- Garez l'amère du dispositif Lock/Alarm sur les branches du support en U. Assurez-vous que l'ajustement entre le support en U et le dispositif Lock/Alarm est bien serré avant de visser les deux parties ensemble. Si il y a du jeu entre le tube et le dispositif Lock/Alarm, remplissez la vide à l'aide de ruban adhésif.
- Avec les vis courtes fournies, fixez le dispositif sur le support en U, en introduisant les vis à travers les trous dans le châssis de métal de Lock/Alarm et à travers les branches du support en U. Prenez soin de ne pas trop serrer.
- Après les étapes 7 et 8 au verso, installez la pile et replacez le couvercle avant du dispositif.

## UTILISER LOCK/ALARM

- Guidez le câble d'acier autour de l'article (ou des articles) que vous souhaitez protéger. Finissez en remettant la pointe d'acier du câble dans l'étau du Lock/Alarm. Si le dispositif est autonome ou fixé sur l'article, le câble doit idéalement aussi être passé autour d'un objet solide, comme un poteau.
- Levez le volant à charnière qui recouvre le trou du cadenas, ce volant se trouve entre la serrure et le serrage-câble rouge sur le devant du dispositif Lock/Alarm. Insérez l'extrémité du câble d'acier dans ce trou (assurez-vous qu'il est complètement inséré : peut-être devrez-vous forcer un peu quand le produit est neuf, et vous entendrez sans doute un clic quand il se met en place). Tournez la clé pour la verrouiller en position : vous entendez de verrouiller le câble et d'activer l'alarme.
- Toute longueur de câble peut être enroulée autour du corps du dispositif Lock/Alarm et pressée fermement à l'aide du serrage-câble rouge. Autrement, le câble en surplus peut être enroulé autour d'un objet solide, comme un poteau, avant d'être verrouillé en position dans le dispositif principal.
- Pour tester l'alarme avant de vous en servir, tournez la clé en position verrouillée sans insérer le câble dans le cadenas : la sirène d'alarme doit résonner en quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, vous devez changer la pile.

### DÉTECTION DES PANNEES

**Cadens ne se déclenche pas ou il ne déclenche pas quand vous l'insérez.** Vérifiez que vous avez bien installé une pile alcâine de haute qualité (Duracell ou Energizer, par exemple). Vérifiez que la pile est encore chargée.

Quand la clé est tournée avec le câble inséré dans le trou du cadenas, l'alarme se déclenche. Assurez-vous que le câble est entièrement serré à l'intérieur du trou du cadenas. Parfois, surtout quand il est neuf, le câble doit être un peu forcé pour rentrer dans le trou. Il se peut aussi que vous ayez besoin de maintenir le câble dans le trou du cadenas en même temps que vous tournez la clé.

### ENCORE DES DIFFICULTÉS À INSTALLER OU À UTILISER VOTRE LOCKALARM ?

Envoyez un courrier électronique à support@lockalarm.com ou consultez le site internet [www.lockalarm.com](http://www.lockalarm.com).


LOCKALARM a été conçu pour décourager le vol. Les fabricants et fournisseurs ne peuvent pas accepter la responsabilité des blessures personnelles, vol ou dégâts, délibérés ou accidentels.

## LOCK/ALARM - Bedienungsanleitung (Deutsch)

Das Lock/Alarm kann lose mitgeführt werden oder fest mit dem zu sichern Gegenstand verbunden sein. In letzterem Fall ist das Kabel zum Sichern an einen unbeweglichen Gegenstand zu wickeln bzw. an diesem zu befestigen. Wenn das Lock/Alarm mit Hilfe einer der mitgelieferten Halterungen ortsfest angebracht werden soll, ist hierfür beispielsweise eine Wand, der Boden oder ein Pfosten zu wählen, welche die erforderliche Sicherheit gewährleisten. Das Schloss kann auf zweierlei Arten angebracht werden. Mit Hilfe der schwarzen Wandhalterung kann das Schloss an einer Wand oder am Boden angebracht werden. Mit dieser Halterung lässt sich das Lock/Alarm aber auch direkt an einer ebenen Fläche am zu sichern Gegenstand anbringen. Mit Hilfe des roten Befestigungsbügels können Sie das Lock/Alarm auch an einem schweren Pfosten oder einem anderen rohrförmigen Gegenstand sichern.

### Anbringen des Lock/Alarm mit Hilfe der Wandhalterung

- Halten Sie die flache Seite der Wandhalterung an die ebene Fläche, an der Sie den zu sichern Gegenstand mit dem Lock/Alarm sichern wollen.
- Markieren Sie mit Hilfe der Bohrungen in der Wandhalterung die Befestigungsstelle an der Fläche, an der die Halterung angebracht werden soll.
- Verwenden Sie für Mauerziegel und Beton einen 6-mm-Bohrer (jeweils die mitgelieferten Dübel), für Holz einen 3-mm-Bohrer (kein Dübel notwendig).
- Heben Sie das Sicherungsbügel des Lock/Alarm an. (Hinweis: Am besten drücken Sie hierzu mit Ihrem Daumen die breite Seite des Bügels in der Mitte ein und öffnen dabei gleichzeitig den Bügel mit den freien Fingern Ihrer Hand) undwickeln Sie das Kabel ab, bis die beiden Laschen zum Lösen der Frontabdeckung zu sehen sind (siehe Abbildung).
- Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel nicht in der verriegelten Position ist. Zum Entfernen der Frontabdeckung des Schlosses drücken Sie die obere oder untere Lasche ein (hierfür benötigen Sie unter Umständen einen kleinen Schraubendreher) und ziehen dabei gleichzeitig die Abdeckung vom Schlosskörper ab.
- Nehmen Sie die kürzeren Schrauben und ziehen Sie diese durch die Bohrungen an den Enden der Wandhalterung in die vorher gebrochenen Löcher, um die Halterung zu befestigen. Mit den längeren Schrauben befestigen Sie das Lock/Alarm. Indem Sie die Schrauben durch die Wandhalterung schieben und in die vorher gebrochenen Löcher drehen (siehe Abbildung). Ziehen Sie nun alle Schrauben mit dem Schraubendreher fest und achten Sie dabei darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen und das Metallgehäuse zu verzerrten.
- Entfernen Sie die rote Batterieabdeckung und legen Sie eine hochwertige 9-V-ALKALINE-BATTERIE ein. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube fest.
- Bringen Sie die Frontabdeckung des Lock/Alarm wieder an (ziehen Sie darauf, dass der Schlüssel dabei stets in der unverriegelten Position bleibt) und achten Sie darauf, dass BEIDE Laschen HÖRBAREINRÄSTEN.
- Ihr Lock/Alarm-Schloss ist nun einsatzbereit. Bitte lesen Sie auch den Abschnitt "Verwendung des Lock/Alarm".



### Anbringen des Lock/Alarm mit Hilfe des Befestigungsbügels

- Folgen Sie Schritt 4 und 5 wie ursprünglich beschrieben und entfernen Sie dann die Frontabdeckung des Lock/Alarm.
- Legen Sie den roten Befestigungsbügel um den rohrförmigen Gegenstand, an dem Sie das Schloss anbringen wollen. Umwickeln Sie den Gegenstand vorher mit Klebeband, um ihn gegen Verkratzen zu schützen.
- Drücken Sie die Rückseite des Lock/Alarm auf die Enden des Befestigungsbügels. Zwischen dem Bügel und dem Lock/Alarm sollte kein Spiel heraus. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie mehr Klebeband.
- Führen Sie die mitgelieferten kürzeren Schrauben durch die Bohrungen im Metallgehäuse des Lock/Alarm in die Bohrungen in den Enden des Befestigungsbügels und ziehen Sie sie fest. Achten Sie dabei darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen.
- Folgen Sie dann Schritt 7 und 8 wie ursprünglich beschrieben, um die Batterie einzusetzen und die Frontabdeckung wieder anzubringen.

### VERWENDUNG DES LOCK/ALARM

- Führen Sie das Stahlkabel um den bzw. die Gegenstände, den bzw. die Sie sichern wollen, und schließen zurück zum Lock/Alarm Körper. Wenn das Schloss lose mitgeführt wird oder fest mit dem zu sichern Gegenstand verbunden ist, so ist das Kabel darüber hinaus um einen unbeweglichen Gegenstand (z.B. einen Pfosten) zu wickeln bzw. an diesem zu befestigen.
- Heben Sie die Klappe an, welche das Loch zum Verteilring des Kabelendes an der Vorderrinde des Lock/Alarms verdeckt. Stecken Sie das Kabelende ein (Achten Sie dabei darauf, es komplett einzustecken. Wenn das Schloss neu ist, müssen Sie hierfür unter Umständen etwas Kraft aufwenden, um das Schloss wird wahrscheinlich härter einzuklappen.) und bringen Sie den Schlüssel in die verriegelte Position. Sie haben soeben das Kabel verriegelt und den Alarm aktiviert.
- Oberschüssiges Kabel kann um den Lock/Alarm Körper gewickelt und mit dem roten Sicherungsbügel gesichert werden. Sie können überschüssiges Kabel jedoch auch um einen unbeweglichen Gegenstand (z.B. einen Pfosten) wickeln bzw. an diesem befestigen, bevor Sie das Schloss verriegeln.
- Den akustischen Alarm können Sie testen, indem Sie den Schlüssel in die verriegelte Position bringen, ohne jedoch das Kabel eingesteckt zu haben. Der Alarm sollte innerhalb weniger Sekunden erläutern. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie die Batterie auswechseln.

### FEHLERBEHEBUNG

- Der Alarm erbt bei verriegeltem Schloss nicht oder es gibt nur ein "Klicken" zu hören.  
Stellen Sie sicher, dass Sie eine hochwertige Alkalibatterie eingesetzt haben (z.B. Duracell oder Energizer). Prüfen Sie die Batteriefrist.  
Wenn der Schlosskopf eingeklappt/Kabel in die verriegelte Position gebracht wird, erfüllt der Alarm.  
Stellen Sie sicher, dass das Kabelende komplett eingesteckt ist. Manchmal muss mehr, vor allem bei neuen Schlosses, etwas Kraft aufgewandt werden. Unter Umständen müssen Sie das Kabel beim Verteilen des Schlosses leichtfertig.  
SIEHE SICH IHRE PROBLEME SO NICHT LÖSEN LASSEN  
Schicken Sie eine E-Mail an folgende Adresse support@lockalarm.com oder besuchen Sie die Website www.lockalarm.com

LOCK/ALARM soll dazu dienen, kleine Intrusionsversuche und zu verhindern. Hersteller und Händler können keine Haftung bei Personenbeschädigungen, Diebstahl sowie sonstig verursachten oder teilweise entstandenen Sachschäden übernehmen.

## LOCK/ALARM - Instrucciones (Español)


El Lock/Alarm puede utilizarse de forma independiente, o fijo directamente sobre el elemento a asegurar, en cuyo caso y de forma ideal, el cable deberá hacerse pasar a través o alrededor de un punto de fijación adecuado cuando se bloquee el elemento(s). En los casos en que se vaya a utilizar el Lock/Alarm en un emplazamiento de forma permanente, es recomendable montar la unidad Lock/Alarm sobre un punto seguro que ofrezca resistencia, por ejemplo una pared, suelo o poste, utilizando una de las abrazaderas suministradas. La unidad ha sido diseñada de forma que pueda ser montada de 2 maneras. En el caso de un montaje en pared o suelo, utilizar la abrazadera que se suministra de color negro. Esta abrazadera también puede utilizarse para fijar el Lock/Alarm directamente sobre una superficie plana del elemento que se desea proteger. Como alternativa, utilizar la abrazadera en U de color rojo suministrada para fijar el Lock/Alarm a un poste o sección tubular delgada.

### Colocación de la unidad Lock/Alarm empleando la abrazadera de pared

- Colocar la cara plana de la abrazadera contra la superficie plana a la que se desea fijar la unidad Lock/Alarm.
- Utilizar la abrazadera de pared para marcar los agujeros de fijación sobre la superficie donde se desea realizar la sujeción.
- Para fijarlo y tornillo utilizar un taladro de 6mm de diámetro e introducir los tacos de plástico suministrados. Para madera utilizar un taladro de 3mm de diámetro (no se requiere tacos de plástico).
- Levante la mordaza con cable rojo de la unidad Lock/Alarm (la operación le resultará más fácil si presiona sobre el centro de la superficie plana de la mordaza con el pulgar el tiempo que tire con los otros dedos abriendo la mordaza) desenrollando el cable hasta mostrar las dos lengüetas de liberación de la cubierta frontal (ver diagrama).
- Asegurarse de que la llave se encuentra en la posición de desbloqueo, y retirar la cubierta frontal de la unidad presionando sobre las lengüetas de liberación superior o inferior (es posible que sea necesario utilizar un destornillador pequeño como ayuda en esta operación) levante la cubierta alejándola de la base al mismo tiempo.
- Asegurar la abrazadera de pared introduciendo los tornillos más pequeños a través de los agujeros de cada lado de la abrazadera y sobre los agujeros que hemos taladrado, utilizando los tornillos más largos que se suministran, fijar la unidad Lock/Alarm a través de la abrazadera de pared y con los agujeros taladrados (ver diagrama). Apretar todos los tornillos con un destornillador, asegurándose de que no se apriete en exceso ni se deforma el chasis de metal.
- Retirar la tapa de color rojo de la batería y colocar una pila de 9 voltios ALCALINA de alta eficiencia. Voltear a colocar la tapa de la batería y apretar el tornillo fuertemente.
- Volver a colocar la cubierta frontal de la unidad Lock/Alarm (asegurándose de que la llave permanece en la posición final de desbloqueo mientras se realiza este operación) asegurándose de que LAS DOS lengüetas de liberación se encuenan COMPLETAMENTE en nueva posición.
- Su unidad Lock/Alarm está ya lista para ser utilizada. Sirvase referirse a la sección "Utilización del Lock/Alarm" para las instrucciones de funcionamiento.

### Montaje alternativo – utilización de la abrazadera en U

- Siguendo los pasos 4 y 5 al dorso, retirar la cubierta frontal de la unidad Lock/Alarm.
- Colocar la abrazadera roja en el alrededor del tubo sobre el que se desea montar la unidad. Para proteger el tubo de arañazos, enrollar primero sobre este cinta adhesiva.
- Deslizar la parte posterior de la unidad Lock/Alarm sobre las patas de la abrazadera en U. Asegurarse de que el ajuste entre la abrazadera en U y la unidad Lock/Alarm es fuerte, antes de atornillarlos entre sí. Si existe espacio libre entre el tubo y la unidad Lock/Alarm, utilizar cinta adhesiva para ajustar.
- Utilizando los tornillos más cortos de los suministrados, fijar la unidad sobre la abrazadera en U colocando los tornillos a través de los agujeros en el chasis de metal de la unidad Lock/Alarm y en las patas de la abrazadera en U. Tener la precaución de no apretar en exceso.
- Siguendo los pasos 7 y 8 al dorso, colocar la batería y volver a colocar la cubierta frontal de la unidad.



### UTILIZACIÓN DE LOCK/ALARM

- Quitar el cable de acero alrededor del elemento(s) que se desea proteger y cerrar con el punto se acerco del cable situado de nuevo en la caja de la unidad Lock/Alarm. Idealmente, si la unidad queda libre o se encuentra fija al elemento a proteger, el cable deberá hacerse pasar también alrededor de un objeto sólido, por ejemplo un poste.
- Lowerar la mordaza sobre que cubre el orificio del candado en la parte frontal de la unidad Lock/Alarm. Introducir el extremo del cable de acero en este orificio (asegurándose de que se introduce totalmente – es posible que requiera ejercer un poco de fuerza al principio, cuando el producto es nuevo, y otra probablemente un click cuando se introduce en su posición) – en ese momento se ha bloqueado el cable y la alarma ha quedado activada.
- Cualquier sobrante de cable puede enrollarse alrededor del cuerpo de la unidad Lock/Alarm y sujetarse empleando la mordaza del cable rojo. De forma alternativa, el cable sobrante puede enrollarse alrededor de un objeto sólido, por ejemplo un poste, entre de que se bloquee en su posición la unidad principal.
- Para comprobar la alarma antes del uso, girar la llave a la posición de encendido sin introducir el cable en el candado – la sirena de alarma sonará al cabo de unos segundos. Si no es así, deberá sustituirse la batería.

### Solución de Problemas Frecuentes

- La alarma no suena o sólo hace un click cuando le a tirado.  
Asegúrese que se tiene instalada una pila alcálica de alta tensión. Verificar la vida útil de la pila.  
Cuando se gira la llave con el cable introducido en el orificio del candado suena la alarma.  
Asegúrese de que el cable se ha introducido completamente en posición en el agujero del candado. En ocasiones, se requiere ejercer algo de fuerza sobre el cable para introducirlo en el orificio. Es posible que también requiera sostener el cable en el orificio del candado al tiempo que gira la llave.  
Si continua teniendo problemas envíe un e-mail a support@lockalarm.com o contacte en la web www.lockalarm.com para más ayudas sobre estos problemas también puede contactar

BUY ON  
[www.cablematic.com](http://www.cablematic.com)