


Manual de usuario

SOPORTE DE PARED PARA PANTALLAS DE 37"- 70"
VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400. 600x400


37"- 70"




Contenido



A (x1)




B (x1)



C (x1)



M-A (x4)
M6x30




M-B (x4)
M8x30




M-C (x4)




M-D (x4)



W-A (x4)



W-B (x4)



W-C (x4)





Antes de comenzar la instalación

- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.




- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y **NO LOS APRIETE DEMASIADO**.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.





Instalación




1a





Instalación



1b



Instalación



2

Instalación

3

