

# Fiche Technique

Timer Digital Étanche 99M - 99S  
Référence 91500-017/F

## Caractéristiques

- Étanche IP65
- Étanche à la poussière et à la farine
- Ø 80mm
- Alarme sonore 70 dB & clignotante
- Anneau
- Ventouse
- 2 piles LR44
- En blister French Cooking



## Mode d'emploi

### TIMER

Appuyer séquentiellement sur les chiffres, pour régler le temps souhaité.  
Par exemple : 12 Min 38 Sec = 1.2.3.8. Appuyez sur [START] pour commencer le compte à rebours. Appuyez sur [STOP/RESET] pour remettre l'affichage à zéro.

### ALARMES

L'alarme visuelle et l'alarme sonore vont se déclencher quand le temps programmé sera écoulé. Appuyez sur [STOP/RESET] pour les arrêter.



*Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four ou dans un micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle.  
Si l'affichage devient faible, remplacer les piles (utiliser une pièce pour ouvrir les couvercles).*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
Alla France