



Bedienung Ihrer CES OMEGA FLEX Schließanlage


Elektronik-Zylinder




Halten Sie Ihr Schließmedium vor den Zylinder, bis er **einmal grün blinkt**.




Danach können Sie die Tür aufschließen ...




... oder abschließen.



Wenn die Tür aufgeschlossen ist, können Sie die Tür mit dem Drücker öffnen.




Wenn die Tür abgeschlossen ist, benötigen Sie ein Schließmedium, um aufzuschließen.




Ziehen Sie die Tür nie am Knauf auf, um den Knauf und das Schloss nicht zu beschädigen.


Elektronik-Beschlag



Halten Sie Ihr Schließmedium vor den Elektronik-Beschlag, bis er **einmal grün blinkt**.





Danach können Sie die Tür öffnen.



Wenn die Tür abgeschlossen ist, müssen Sie sie mit einem Schlüssel aufschließen.

Office-Funktion

Mit der Office-Funktion können Sie ein Schließgerät für eine beschränkte Zeit in den Dauer-Auf-Zustand versetzen. Ihr Schließmedium muss für diese Funktion berechtigt sein. Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem Anlagen-Administrator.



Halten Sie Ihr Schließmedium vor das Schließgerät, bis es **zweimal grün blinkt** (kurz - lang). Damit ist der Office-Modus aktiviert.

Um den Office-Modus zu deaktivieren, halten Sie ihr Schließmedium erneut vor das Schließgerät, bis es **zweimal grün blinkt** (lang - kurz).

Fehlersignale

Fehlersignal

Das Schließgerät lässt sich nicht bedienen, es zeigt nach dem Davorhalten des Schließmediums **viermal rot** statt grün.

Sie können das Schließmedium normal bedienen, es zeigt aber nach dem grünen Signal **einmal rot**.

Bedeutung

Das Schließmedium wurde nicht richtig gelesen oder ist nicht berechtigt.

Batteriewarnung

Lösung

Halten Sie das Schließmedium erneut vor das Schließgerät. Wenn das Fehlersignal weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Anlage.

Sagen Sie dem Administrator Ihrer Anlage Bescheid, dass das Schließgerät eine Batteriewarnung anzeigt, damit die Batterie zeitnah gewechselt werden kann.