



Este cuadro eléctrico controla el funcionamiento de la depuradora y la iluminación de tu piscina. Sigue esta guía para un uso seguro y eficiente.



SEGURIDAD ANTE TODO

Siempre que realices alguna maniobra en la válvula selectora de la depuradora, **desconecta la depuradora** presionando el botón rojo del cuadro.

1 INTERRUPTORES GENERALES



ROJO

Cuando se quiera dejar sin corriente el cuadro, presionar este botón.

Presionando este botón la depuradora no funcionará.



NEGRO

Debe estar pulsado para que la depuradora funcione.

Presionándolo entra corriente al cuadro.



2 INTERRUPTOR DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN

Es el situado en el centro, en la parte de la izquierda del reloj, según se mira el cuadro.



El interruptor estará situado en el centro. La depuradora **no funciona**.



El interruptor se situará hacia arriba. La depuradora funcionará **siempre, sin hacer caso al reloj programador**.



El interruptor se situará hacia abajo. La depuradora funcionará según las horas programadas en el reloj, de forma automática.

4 FOCO (ILUMINACIÓN)



Para que el foco (o los focos) funcione, hay que situar el interruptor hacia arriba (**POSICIÓN LUZ**).



Si queremos desconectar la luz, habrá que situar el interruptor hacia abajo (**POSICIÓN PARO**).



Es importante no conectar el foco si el agua de la piscina no cubre por completo el mismo.



3 RELOJ PROGRAMADOR



La flecha situada en la parte derecha del reloj es la posición en la que hay que situar el mismo para ponerle en la hora real, maniobra ésta que se hace girando el reloj, siempre hacia la derecha.



El reloj lleva indicadas las veinticuatro horas del día. Cada hora está dividida en dos partes de media hora que corresponden a cada uno de los pequeños pivotes que están en el perímetro del reloj.



Los pequeños pivotes que lleva el reloj en círculo (dos por cada hora), todo alrededor del mismo, sirven para programar el reloj las horas que se quiera que funcione.

EJEMPLO PRÁCTICO

Para que el reloj funcione desde las 20:00 (8 de la tarde) hasta las 24:00 (12 de la noche), se sacarán hacia fuera los pivotes comprendidos entre las 20 y las 24 horas.



CONSEJOS IMPORTANTES

- ✓ Cambia siempre de posición con la bomba apagada.
- ✓ Realiza el lavado de arenas cuando la presión del filtro sea alta.

