


Yealink

Bluetooth Headset

BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro




English | Deutsch | Español | Français

Quick Start Guide (V1.2)


BH71 Workstation




BHM711 Headset



BHB710 Station



Quick Start Guide



Power Adapter



USB 3.0 Cable
(Type-C to Type-A)



USB 2.0 Cable
(Micro USB to Type-A)




Eartips (S, M, L/M is pre-installed)

Note: Some third-party accessories may be incompatible with the headset, so we strongly recommend that you use Yealink accessories only.


BH71 Workstation Pro



BHM711 Headset



BHB710 Station



Quick Start Guide



Power Adapter



USB 3.0 Cable
(Type-C to Type-A)



USB 2.0 Cable
(Micro USB to Type-A)



Eartips
(S, M, L/M is pre-installed)



BHC71P Charging Case




BT51A Dongle


Note: Some third-party accessories may be incompatible with the headset, so we strongly recommend that you use Yealink accessories only.

Charge Headset

It takes approximately 90 minutes to fully charge the headset.




B Only for BH71 Workstation Pro






Connect Your Devices

The USB Hub on the side serves as an extension port of the PC.



Wireless Charging Stand



Align the center of mobile phone with the lightning icon of wireless charging stand

The mobile phone stand can bear 2kg

Check Battery Level




Open the charging case to check the headset battery.

Note:

When the headset is not in the case and undock to the case, the LED indicator indicates the remaining power of the case.
When the headset is in the case or dock to the case, the LED indicator indicates the remaining power of the headset.

Power on/off




Pair Your Devices

• Station Connect

The headset is pre-paired with the station and ready for use.


Power on the headset and dock it to the station.

The headset will automatically connect to the station.



Pair with phone


1. Enable **Bluetooth** on your mobile phone.
2. Tap **Bluetooth** on the screen to enable Bluetooth.
3. Pair your mobile phone with the headset and station.




Note: The headset or station can connect to up to two devices simultaneously. After connecting your mobile phone to the headset and the station, you can switch your phone's audio to headset or hands-free for playback.

• Pair your headset


Slide and hold the switch for 3 seconds until the LED indicator flashes red and blue automatically.



A Pair with phone



B Pair with PC (BH71 Workstation Pro)




The BT51A dongle is pre-paired to the headset and ready for use.

Note: The BT51A dongle can only connect to a device at a time.


Fit the Headset

• Right ear wearing


1. Take out the headset, as shown in figure ①. Twist the speaker to the left, and then rotate microphone boom down.



2. Before wearing, you can adjust the height of the speaker up or down to get the perfect fit for your ear.




3. Place the eartip in your ear and slide headset over and behind your ear, then press gently toward your ear. Fine-tune the headset according to your own situation.



• Left ear wearing

1. Take out the headset, as shown in figure ①. Twist the speaker to the right, and then rotate microphone boom down.



2. For wearing methods, please refer to steps 2 and 3 of the right ear wearing.




Note:

Remove your eyeglasses before donning the headset for best fit. The headset comes with three sizes of ear tips. Choose one that fits you best.




How-to video

Call Control



Software Management

To personalize, update, and manage your headset from your computer.
Download: <https://www.yealink.com/product/yuc>



Note:

Your device is compatible with Yealink USB Connect of version 0.35 and later.
Please update the headset to the latest version via Yealink USB Connect (PC) before using.

NEED MORE HELP?



Technical support

<https://ticket.yealink.com>



FAQ & User manual

<http://support.yealink.com>

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures


- Operating temperature: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104°F)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -30°C to +70°C (-22 to +158°F)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Explanation of the symbols

- DC symbol
— is the DC voltage symbol.
- WEEE Warning symbol



Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean, avoid collision and crash.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dust.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.

Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet stationment or near a swimming pool.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately.
- Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

Battery Requirements

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.
- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this handset.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to your eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the handset or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.

Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.
2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The BHB710 Station should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED WARNING

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. For

BHB710 Station, the minimum distance from body to use the device is 20cm.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. Pour la station BHB710, la distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20 cm.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

EU regulations

Supported frequency bands and power:

Bluetooth 2.4GHz <20dBm

contact information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX

Amsterdam, The Netherlands

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China

Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 28th/November/2022

declare that the product

Type: **Bluetooth Headset**

Model: **BHB710**

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.2.2 (2021-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

Health: EN 62479:2010; EN 50663:2017

Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager



Huahu Wang

28/nov/2022

Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 28th/November/2022

declare that the product

Type: Charging Case

Model: BHC71P

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:



TITLE: Manager

28-Nov-2022





Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 28th/November/2022

declare that the product

Type: Bluetooth Headset

Model: BHM711

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Health: EN 62479:2010; EN50663:2017

Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager




Huahu Wang

28/Nov/2022


BH71 Workstation Verpackungsinhalt




BHM711 Headset



BHB710 Basisstation



Kurzanleitung



Netzteil



USB 3.0-Kabel
(Typ-C auf Typ-A)



USB 2.0-Kabel
(Micro-USB auf Typ-A)




Ohrstöpsel
(S, M, L/Größe M ist ab Werk aufgesetzt)

Hinweis: Einige Zubehörteile von Drittanbietern können mit dem Headset inkompatibel sein. Wir empfehlen daher dringend, nur Zubehör von Yealink zu verwenden.


BH71 Workstation Pro Verpackungsinhalt



BHM711 Headset



BHB710 Basisstation



Kurzanleitung



Netzteil



USB 3.0-Kabel
(Typ-C auf Typ-A)



USB 2.0-Kabel
(Micro-USB auf Typ-A)



Ohrstöpsel
(S, M, L/Größe M ist
ab Werk aufgesetzt)



Lade-Etui BHC71P




BT51A Dongle


Hinweis: Einige Zubehörteile von Drittanbietern können mit dem Headset inkompatibel sein. Wir empfehlen daher dringend, nur Zubehör von Yealink zu verwenden.

Headset laden

Das vollständige Aufladen des Headsets dauert ca. 90 Minuten.




B Nur für BH71 Workstation Pro





Verbinden Ihrer Geräte

Der seitliche USB-Hub dient als Erweiterungsanschluss des PCs.



Kabelloser Ladeständer



Richten Sie die Mitte
des Mobiltelefons am
Blitzsymbol der kabellosen
Ladestation aus

Der Handyständer ist mit 2kg belastbar

Überprüfen Sie den Batteriestand




Öffnen Sie das Ladeetui, um den Akku des Headsets zu überprüfen.

Hinweis:

Wenn sich das Headset nicht in der Hülle befindet, zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Leistung der Hülle an.

Wenn sich das Headset in der Tasche befindet oder an der Tasche andockt, zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Leistung des Headsets an.

Stromversorgung an




Kopplung Mobilgeräte

• Basisstation verbinden


Das Headset ist bereits mit der Station gekoppelt und einsatzbereit.

Allumez le casque et connectez-le à la station.
Le casque se connectera automatiquement à la station.



Telefon koppeln


1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf Bluetooth, um Bluetooth zu aktivieren.
3. Koppeln Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Headset und der Station.




Hinweis: Das Headset oder die Station kann gleichzeitig mit bis zu zwei Geräten verbunden werden. Nachdem Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Headset und der Station verbunden haben, können Sie den Ton Ihres Telefons zur Wiedergabe auf Headset oder Freisprechen umschalten.

• Headset koppeln


Schieben Sie den Schieberegler und halten Sie ihn 3 Sekunden lang in der Position, bis Sie „Pairing mode“ (Kopplungs-Modus) hören und das Headset rot und blau blinkt.



A Telefon koppeln



B Mit dem PC koppeln (BH71 Workstation Pro)




Der BT51A ist bereits mit dem Headset gekoppelt und einsatzbereit.

Hinweis: Der BT51A kann jeweils nur mit einem Gerät verbunden werden.


Das Headset anpassen

• Tragen am rechten Ohr


1. Nehmen Sie das Headset heraus, wie in Abb. ① gezeigt. Drehen Sie den Lautsprecher nach links und dann den Mikrofonarm nach unten.



2. Vor dem Aufsetzen können Sie die Höhe des Lautsprechers nach oben oder unten verstellen, für den perfekten Sitz am Ohr.




3. Placez l'embout dans votre oreille et faites glisser le casque sur et derrière votre oreille, puis appuyez doucement vers votre oreille. Ajustez le casque en fonction de votre situation.



• Tragen am linken Ohr

1. Nehmen Sie das Headset heraus, wie in Abb. ① gezeigt. Drehen Sie den Lautsprecher nach rechts und dann den Mikrofonarm nach unten.



2. Informationen zur Trageweise finden Sie in den Schritten 2 und 3 für das Tragen am rechten Ohr.

Hinweis:


Nehmen Sie Ihre Brille ab, bevor Sie das Headset aufsetzen, damit es optimal sitzt.

Das Headset wird mit Ohrstöpseln in drei Größen geliefert. Wählen Sie eine, die am besten zu Ihnen passt.



Anleitungsvideo


Anrufsteuerung



Software-Verwaltung

Zum Personalisieren, Aktualisieren und Verwalten Ihres Headsets von Ihrem Computer aus.

Herunterladen: <https://www.yealink.com/product/yuc>



Note:

Ihr Gerät ist mit Yealink USB Connect ab Version 0.35 kompatibel. Bitte aktualisieren Sie das Headset vor der Verwendung über Yealink USB Connect (PC) auf die neueste Version.

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

⎓ ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Gerätes!

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, um die Brandgefahr, die Gefahr einer schweren Verletzung oder die Gefahr eines Sachschadens zu mindern.

Umgebungsanforderungen

- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen und rutschsicheren Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Haushaltsgeräten mit einem starken magnetischen oder elektro magnetischen Feld wie zum Beispiel ein Mikrowellenherd oder ein Kühlschrank auf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser, Staub oder Chemikalien gerät.
- Schützen Sie das Produkt vor aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel Badezimmern, Waschküchen und feuchten Kellern auf.

Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab, dieses Gerät ist nicht für die Verwendung auf weichem Untergrund vorgesehen.
- Die Markierungsinformationen befinden sich außen am Boden
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und staubfrei.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren oder brandgefährdeten Gegenständen, wie z. B. Materialien aus Gummi.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen oder offenem Feuer, wie z. B. einer Kerze oder einer elektrischen Heizung.

Sicherheitshinweise zum Akku

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, da er hierdurch kurzgeschlossen und beschädigt wird.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht extrem hohen Temperaturen aus, da er hierdurch explodieren könnte.
- Schalten Sie das Mobilteil aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.
- Verwenden Sie den Akku nicht, um ein anderes Gerät als dieses Mobilteil
- mit Strom zu versorgen.
- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, da austretendes Elektrolyt ätzend wirkt und Ihre Augen oder Ihre Haut schädigen kann.
- Verwenden Sie nur mit dem Mobilteil ausgelieferte oder ausdrücklich von Yealink empfohlene Akkus.

- Defekte oder leere Akkus und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie alte Batterien an den Fachhändler, einen lizenzierten Batteriehandhändler oder an eine ausgewiesene Sammelstelle zurück.

Reinigungshinweise

- Vor dem Reinigen der Basisstation stellen Sie deren Verwendung ein und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Mobilteils den Akku heraus, um die Gefahr eines Stromschlags zu mindern.
- Reinigen Sie Ihr Produkt lediglich mit einem leicht angefeuchteten antistatischen Tuch.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Akkus: Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden. Dieses Telefon wird nur mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen gemäß den Vorschriften für batteriebetriebene Geräte. Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku gegen einen falschen Akku ausgetauscht wird.

Entsorgen Sie Batterien gemäß der Anleitung.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.

2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

FCC-ACHTUNG:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Die BHB710 Station sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-WARNUNG:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est sensible d' compromettre le fonctionnement.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

Das Gerät erfüllt die Richtlinien zur HF-Belastung. Benutzer können kanadische Informationen zur HF-Belastung und -Konformität erhalten. Bei der BHB710 Station beträgt der Mindestabstand zum Körper 20 cm, um das Gerät zu verwenden.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. Pour la station BHB710, la distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20 cm.

EU-Vorschriften

Unterstützte Frequenzbänder und Leistung:

Bluetooth 2.4 GHz < 20 dBm

Kontaktinformationen

Kontaktdaten des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Nr. 666 hu ANR. Huli District 2, Amen City, F U Key, VR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077XZ Amsterdam, Niederlande

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.


999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Hergestellt in China


Contenu de l'emballage BH71 Workstation



Casque BHM711



Station BHB710



Guide de
démarrage
rapide



Adaptateur secteur



Câble USB 3.0
(Type-C vers Type-A)



Câble USB 2.0
(Micro USB vers Type-A)




Embout (S, M, L/M est pré-installé)

Hinweis: Einige Zubehörteile von Drittanbietern können mit dem Headset inkompatibel sein. Wir empfehlen daher dringend, nur Zubehör von Yealink zu verwenden.


Contenu de l'emballage BH71 Workstation Pro




Casque BHM711



Station BHB710



Guide de
démarrage
rapide



Adaptateur secteur



Câble USB 3.0
(Type-C vers Type-A)



Câble USB 2.0
(Micro USB vers Type-A)



Embout
(S, M, L/M est pré-installé)



Boîtier de charge
BHC71P




Dongle BT51A

Hinweis: Einige Zubehörteile von Drittanbietern können mit dem Headset inkompatibel sein. Wir empfehlen daher dringend, nur Zubehör von Yealink zu verwenden.

Recharger le casque


La recharge complète du casque prend environ 90 minutes.

A




B

Uniquement pour BH71 Workstation Pro





Connecter vos appareils

Le concentrateur USB sur le côté sert de port d'extension du PC.



Support de charge sans fil



Alignez le centre du téléphone mobile avec l'icône d'éclair du support de charge sans fil

Le support de téléphone portable peut supporter 2 kg

Vérifiez le niveau de la batterie




Ouvrez le boîtier de charge pour vérifier la batterie du casque.

Remarque:

Lorsque le casque n'est pas dans le boîtier, l'indicateur LED indique la puissance restante du boîtier.

Lorsque le casque est dans l'étui ou s'y connecte, l'indicateur LED indique la puissance restante du casque.

Allumer ou Éteindre



 Rouge

 "Éteindre"

 Bleu


 "Mise sous tension, XX % de batterie restante"

Apparier appareils

• Station Connect


Le casque est pré-appairé avec la station et prêt à l'emploi.

Allumez le casque et connectez-le à la station.
Le casque se connectera automatiquement à la station.



Associer le téléphone


1. Activez Bluetooth sur votre téléphone mobile.
2. Appuyez sur Bluetooth sur l'écran pour activer Bluetooth.
3. Associez votre téléphone mobile au casque et à la station.




Remarque: Le casque ou la station peut se connecter simultanément à deux appareils maximum. Après avoir connecté votre téléphone portable au casque et à la station, vous pouvez basculer l'audio de votre téléphone sur casque ou mains libres pour la lecture.

• Appairer casque


Glissez et maintenez l'interrupteur pendant 3 secondes jusqu'à entendre "Pairing Mode" (Mode appariement), et que le casque clignote en rouge et bleu.



A Associer le téléphone



B Appairer avec le PC (BH71 Workstation Pro)




Le BT51A est pré-apparié au casque et prêt à l'emploi.

Remarque: Le BT51A ne peut être connecté qu'à un appareil à la fois.


Adapter le casque

• Embout oreille droite


1. Sortez le casque de l'emballage comme indiqué sur la figure ①. Tournez le haut-parleur vers la gauche, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas.



2. Avant utilisation, vous pouvez régler la hauteur des haut-parleurs vers le haut ou le bas pour ajuster parfaitement le casque à vos oreilles.




3. Placez l'embout dans votre oreille et faites glisser le casque sur et derrière votre oreille, puis appuyez doucement vers votre oreille. Ajustez le casque en fonction de votre situation.



• Embout oreille gauche

1. Sortez le casque de l'emballage comme indiqué sur la figure ① . Tourner le Haut - parleur à droite, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas.



2. Pour enfiler les embouts, veuillez consulter les étapes 2 et 3 de l'embout pour l'oreille droite.

Remarque:




Retirez vos lunettes avant d'enfiler le casque pour un meilleur ajustement.

Le casque est livré avec trois tailles d'embouts auriculaires. Choisissez celui qui vous convient le mieux.



Vidéo explicative


Contrôle des appels



Gestion du logiciel

Pour personnaliser, mettre à jour et gérer votre casque à partir de votre ordinateur.

Télécharger : <https://www.yealink.com/product/yuc>



Remarque:

Votre appareil est compatible avec Yealink USB Connect version 0.35 et ultérieure.

Veuillez mettre à jour le casque avec la dernière version via Yealink USB Connect (PC) avant de l'utiliser.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 104 °F (-10 à 40 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

 est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Afin de réduire le risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels, lisez les consignes de sécurité suivantes soigneusement avant d'utiliser le produit.

Exigences environnementales

- ayez le produit sur une surface stable, plate et antidérapante.
- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil ou près de tout appareil électroménager produisant un champ magnétique ou électromagnétique puissant, tel qu'un micro-ondes ou un réfrigérateur.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau, de la poussière ou des produits chimiques.
- Protégez le produit des liquides et vapeurs agressives.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- N'installez pas le produit dans une pièce trop humide, comme une salle de bain, une buanderie ou une cave humide.

Consignes d'utilisation

- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cet équipement n'est pas destiné à être utilisé sur un support souple.
- Les informations de marquage sont situées à l'extérieur du fond
- Placez l'appareil dans un endroit bien aéré. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Maintenez l'appareil sec et exempt de poussière.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'objets inflammables ou vulnérables au feu, tels que des matériaux en caoutchouc.
- Éloignez l'appareil de toute source de chaleur ou d'un feu nu, comme une bougie ou un radiateur électrique.

Exigences d'utilisation

- No cubra las aberturas de ventilación, este equipo no está diseñado para usarse sobre un soporte blando.
- La información de marcado se encuentra en el exterior de la parte inferior.
- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de ningún objeto inflamable o vulnerable al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de cualquier fuente de calor o fuego descubierto, como una vela o un calentador eléctrico.

Précautions relatives à la batterie

- N'immergez pas la batterie dans l'eau, vous risqueriez de la court-circuiter et de l'endommager.
- N'exposez pas la batterie à une flamme nue et ne la laissez pas à un endroit où elle pourrait être soumise à des températures extrêmement élevées, qui risqueraient d'entraîner son explosion.
- Éteignez le combiné avant de retirer la batterie.
- N'essayez pas d'utiliser la batterie pour alimenter tout autre appareil que ce combiné.
- N'essayez pas d'ouvrir ou d'abîmer la batterie, les électrolytes qu'elle contient sont corrosifs et risquent de causer des lésions aux yeux ou sur la peau.
- Utilisez uniquement l'accumulateur rechargeable fourni avec le combiné ou un accumulateur expressément recommandé par Yealink.
- Les batteries défectueuses ou épuisées ne doivent jamais être traitées comme des déchets ménagers. Renvoyez les batteries usagées à leur fournisseur, à un vendeur de batteries agréé ou à un point de collecte désigné.

Conseils de nettoyage

- Avant de nettoyer la station de base, éteignez-la et débranchez son cordon d'alimentation.
- Retirez la batterie avant de nettoyer le combiné afin de réduire le risque d'électrocution.
- Nettoyez uniquement votre produit à l'aide d'un chiffon antistatique légèrement humidifié.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de

traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Batteries : Assurez-vous que la batterie est installée dans la bonne position. Ce téléphone utilise uniquement des batteries rechargeables.

Informations obligatoires conformément à la réglementation sur les dispositifs à batterie. Avertissement : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie du mauvais type.

Éliminez les batteries conformément aux instructions.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.

2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

MISE EN GARDE FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

La station BHB710 doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

AVERTISSEMENT ISCED :

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation n'est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'entraver le fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur

l'exposition aux RF et la conformité. Pour la station BHB710, la distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20 cm.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur

l'exposition aux RF et la conformité. Pour la station BHB710, la distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20 cm.

Informations réglementaires de l'UE

Prend en charge les bandes de fréquences et la puissance :

Bluetooth 2.4GHz<20dBm

Coordonnées

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

no.666 hu ANR. huli district Zhenmen city, F U key, P.R. China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.


999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriqués en Chine


Contenido de BH71 Workstation




Auriculares BHM711



Estación BHB710



Guía de inicio rápido



Adaptador de corriente



Cable USB 2.0
(Micro USB a Tipo-A)



Cable USB 3.0
(Tipo-C a Tipo-A)




Almohadilla
(S, M, L/talla M preinstalada)

Nota: Es posible que algunos accesorios de otros fabricantes no sean compatibles con los auriculares, por lo que se recomienda utilizar únicamente los de Yealink.


Contenido de BH71 Workstation Pro




Auriculares BHM711



Estación BHB710



Guía de inicio rápido



Adaptador de corriente



Cable USB 2.0
(Micro USB a Tipo-A)



Cable USB 3.0
(Tipo-C a Tipo-A)



Almohadilla
(S, M, L/talla M preinstalada)



Case de recharge
BHC71P




Dongle BT51A

Nota: Es posible que algunos accesorios de otros fabricantes no sean compatibles con los auriculares, por lo que se recomienda utilizar únicamente los de Yealink.

Carga de los auriculares

Los auriculares tardan unos 90 minutos en cargarse por completo.

A



B Solo para estación de trabajo BH71 Pro




o bien





Conexión de los dispositivos

El concentrador USB en el lateral sirve como un puerto de extensión de la PC.



Soporte de carga inalámbrico



Alinee el centro del teléfono móvil con el icono del rayo del soporte de carga inalámbrica

El soporte para teléfono móvil puede soportar 2 kg

Vérifiez le niveau de la batterie




Abra el estuche de carga para comprobar la batería de los auriculares.

Nota:

Cuando los auriculares no están en el estuche, el indicador LED indica la energía restante del estuche.

Cuando el auricular está en el estuche o acoplado al estuche, el indicador LED indica la energía restante del auricular.

Encender o Apagar



 Roja

 "Apagar"

 Azul

 "Encendido, XX % de batería restante"

Emparejamiento de los dispositivos

• Conexión de la estación

El auricular está emparejado previamente con la estación y listo para usar.


Allumez le casque et connectez-le à la station d'accueil.

El casco se conecta automáticamente a la estación.



Vincular teléfono


1. Habilite Bluetooth en su teléfono móvil.
2. Toque Bluetooth en la pantalla para habilitar Bluetooth.
3. Empareje su teléfono móvil con el auricular y la estación.




Nota: El auricular o la estación se pueden conectar a hasta dos dispositivos simultáneamente. Después de conectar su teléfono móvil a los auriculares y la estación, puede cambiar el audio de su teléfono a auriculares o manos libres para la reproducción.

• Emparejamiento auriculares


Deslice y mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos hasta oír «Pairing mode» (modo de emparejamiento). El auricular parpadeará en rojo y azul.



A Vincular teléfono



B Emparejamiento con el PC (BH71 Workstation Pro)




El dongle BT51A está preemparejado con los auriculares y listo para usar.

Nota: El BT51A solo se puede conectar a un dispositivo a la vez.


Colocación de los auriculares

• Colocación en el oído derecho


1. Retire los auriculares, tal y como se muestra en la imagen ①. Gire el altavoz hacia la izquierda y, a continuación, baje el brazo del micrófono.



2. Antes de colocárselos, puede regular la altura de los auriculares hacia arriba o abajo hasta que se ajusten perfectamente a los oídos.




3. Introduzca la almohadilla en el oído y pase el auricular por encima y detrás de la oreja. A continuación, presione ligeramente hacia dentro de la oreja. Ajuste los auriculares como más le convenga.



• Colocación en el oído izquierdo

1. Retire los auriculares, tal y como se muestra en la imagen ①. Girar el altavoz a la izquierda, baje el brazo del micrófono.



2. Para ver los métodos de ajuste, consulte los pasos 2 y 3 del proceso de colocación en el oído derecho.

Nota:



Para un mejor ajuste, quítese las gafas antes de ponerse los auriculares.

El auricular viene con tres tamaños de puntas para los oídos. Elija uno que se adapte mejor a usted.



Vídeo instructivo


Control de llamadas



Gestión de software

Para personalizar, actualizar y administrar sus auriculares desde su computadora.

Descargar: <https://www.yealink.com/product/yuc>



Nota:

Su dispositivo es compatible con Yealink USB Connect de la versión 0.35 y posteriores.

Actualice los auriculares a la última versión a través de Yealink USB Connect (PC) antes de usarlos.

Istruzioni di sicurezza

Temperature ambiente di funzionamento

- Temperatura di funzionamento: Da -10 a 40°C (da +14 a 104 °F)
- Umidità relativa: dal 5 al 90% non condensante
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70°C (da -22 a 158°F)

Garanzia

La garanzia del nostro prodotto è limitata all'unità stessa, quando utilizzata normalmente in conformità alle istruzioni per il funzionamento e all'ambiente del sistema. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di danni o perdite conseguenti all'uso di questo prodotto o di eventuali reclami di terzi. Non ci assumiamo responsabilità di problemi relativi ai dispositivi Yealink con seguenti all'uso di questo prodotto; non ci assumiamo responsabilità di economici, mancati profitti, reclami di terzi, ecc., conseguenti all'uso di questo prodotto.

Simbolo CC

 è il simbolo della tensione CC.

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva RoHS UE. È possibile ottenere le dichiarazioni di conformità contattandoci all'indirizzo support@yealink.com.

Istruzioni per la sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza!

Per ridurre il rischio di incendio, gravi lesioni alle persone o danni agli oggetti, leggere con attenzione le seguenti istruzioni per la sicurezza, prima di usare il prodotto.



Requisiti generali

- Prima di installare e usare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, assicurarsi sempre che il dispositivo sia pulito e asciutto.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.



Requisiti ambientali

- No cubra las aberturas de ventilación, este equipo no está diseñado para usarse sobre un soporte blando. La información de marcado se encuentra en el exterior de la parte inferior. Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz solar directa. Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo. No coloque el dispositivo sobre o cerca de ningún objeto inflamable o vulnerable al fuego, como materiales hechos de goma. Mantenga el dispositivo alejado de cualquier fuente de calor o fuego descubierto, como una vela o un calentador eléctrico.



Requisiti per il funzionamento

- Non consentire l'uso del dispositivo a un bambino senza supervisione.
- Non consentire a un bambino di giocare con il dispositivo o i suoi accessori, potrebbero essere ingoiati.
- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.
- Prima di collegare o scollegare un cavo, accertarsi che le mani siano asciutte.
- Non versare liquidi o prodotti e non usare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavabo, lavandino, cantina umida o vicino a una piscina.
- Non tirare, strappare o piegare eccessivamente i cavi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppino della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si usa il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla corrente e staccare la spina.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anormali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire nel dispositivo oggetti che non sono componenti dello stesso o di prodotti ausiliari.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non scollegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.



Requisiti di pulizia

- Prima di pulire il dispositivo, arrestarne l'uso e scollegarlo dall'alimentazione.
- Usare un panno morbido, asciutto e antistatico per pulire il dispositivo.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici



Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione

pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.

Risoluzione dei problemi

L'unità non riesce ad alimentare al dispositivo Yealink. Il collegamento con la spina non funziona.

1. Pulire la spina con un panno asciutto.
2. Collegarla a un'altra presa.

L'ambiente di utilizzo è al di fuori dell'intervallo di temperatura di funzionamento.

1. Utilizzare il dispositivo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento.

Il cavo tra l'unità e il dispositivo Yealink è collegato in modo errato.

1. Collegare il cavo correttamente.

Non è possibile collegare il cavo correttamente.

1. Potrebbe essere stato collegato un dispositivo Yealink sbagliato.
2. Utilizzare l'alimentatore corretto.

Potrebbe essere presente polvere o altro nella porta.

1. Pulire la porta.

Contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per ulteriori domande.

PRECAUCIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La estación BHB710 debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

ADVERTENCIA ESTÁTICA:

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada appliques aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'compromettre le fonctionnement.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe Best conforme a la norma NMB-003 du Canada.

El dispositivo cumple con las pautas de exposición a RF, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición y el cumplimiento de RF. Para la estación BHB710, la distancia mínima del cuerpo para usar el dispositivo es de 20 cm.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. Pour la station BHB710, la distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20 cm.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

Información reglamentaria de la UE

Bandas de frecuencia de soporte y potencia:

Bluetooth 2,4 GHz <20dBm

Informazioni di contatto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

no.666 hu ANR distrito de huli Ximen city, F U key, P.R. China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Paesi Bassi

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China

Yealink

Bluetooth Headset

Model: BHM711
Input: 5V = 0.2A

FCC ID: T2C-BHM711
IC: 10741A-BHM711



430104002188