

①



Compruebe el nivel de detergente y abrillantador.

②



Compruebe que los filtros y los brazos de lavado estén correctamente instalados.

③



Presione el botón  para encender el lavavajillas.

④



La máquina estará lista cuando se alcanzan las temperaturas preestablecidas. El arco verde junto con el icono  se iluminarán en la pantalla y una luz indicadora verde se iluminará en el botón de .

⑤



Lave los platos con el grifo de ducha antes de introducirlos en el lavavajillas.

⑥



Seleccione el programa de lavado más adecuado presionando el botón .

⑦



Presione el botón  para iniciar el ciclo de lavado. La máquina realizará los procesos de lavado y aclarado de forma automática.

⑧




Cuando finaliza el ciclo de lavado, la máquina advierte: Tres advertencias "bip", parpadeo azul de la barra de progreso, parpadeo azul del botón  y cuenta atrás que se muestra en la pantalla después de haber llegado a cero.

ULTRA

DESPUÉS DE USAR LA MÁQUINA



①




Retire el rebosadero de la máquina.

②



Abra la puerta, presione el botón  para elegir: Vaciado o autolimpieza (cerrar la puerta) y vaciado . Presione .

③



Retire los filtros de la cuba y lave todas las partes por separado.

④



Presione el botón  para apagar la máquina.

CÓMO LIMPIAR LOS BRAZOS DE LAVADO

¡Limpie los brazos de lavado todos los días! Hay 2 brazos: un brazo superior y un brazo inferior.



MODELOS CON DESCALCIFICADOR (D y BD)

①



Transcurrido el número de ciclos prefijados según la dureza del agua la pantalla muestra el aviso de regeneración necesaria con el icono .

②



Vacíe la cuba

③



Vacíe la cuba, abra la puerta del lavavajillas y rellene el depósito de sal con sal de lavavajillas hasta que el agua rebose por el depósito.

Rellene el depósito de sal cada 3 regeneraciones.

*Se recomienda utilizar un embudo para rellenar la sal.

④



Con la puerta abierta pulse la tecla  hasta que en la pantalla aparezca el icono regeneración .

⑤



Cierre la puerta y pulse  para iniciar el ciclo de regeneración.

a) El icono  (blanco) parpadea mientras dura el ciclo

b) El icono  (azul) se apaga

c) El reloj de cuenta atrás y la barra de progreso indican el curso del ciclo.

⑥



El ciclo termina cuando parpadee la corona azul de la pantalla y la cuenta atrás haya llegado a su fin.

⇒ A continuación, la máquina se apaga automáticamente.