





Mängel- Dokumentation mit der Foxtag Wartungs-App.




Ablauf: Mangel bei der Prüfung erfassen

1




Tippen Sie auf
MÄNGEL

2



Wählen Sie einen
Störungstyp

3




speichern

Beschreibung
hinzufügen

4

Liste der Störungen
zeigt den erfassten
Mangel



Zurück zur
Prüfliste

Mängel im Prüfablauf

2 offene Mängel
Tippen führt zur Liste

Keine offenen Mängel
Tippen zum Erfassen eines Mangels

In den Optionen finden Sie die Historie aller Störungen dieser Komponente


Tippen Sie hier, um die Prüfung mit dem Ergebnis MANGEL abzuschließen

Keine Mängel. Tippen Sie hier, um die Prüfung mit OK abzuschließen

Ablauf: Störung schließen


1

Offene Störung auswählen



2


Störung schließen tippen



3

Beschreibung hinzufügen


speichern



4


Liste zeigt die geschlossene Störung

Zurück zur Prüfliste



Liste der Störungen einer Komponente

Liste zeigt alle Störungen
(offen | geschlossen)
dieser Komponente mit
dem aktuellen Status



Neue Störung erfassen

Diese Störung wurde in
aktuellen Termin
geöffnet


Ihre Beschreibung

Tippen Sie auf eine
Störung für Details und
zum Setzen einen
neuen Status

Eindeutige Nummer
und Typ der Störung

Schweregrad
Der Schweregrad „normal“
wird in der Liste und auf
dem Bericht nicht
angezeigt

Details und Verlauf einer Störung



Zusatzinformation für den Status **geschlossen**

„behoben“
„nicht behoben“
„wird nicht behoben“

Störung bearbeiten
Typ und Schweregrad ändern
und Störung löschen*

Status bearbeiten
Status und Beschreibung
ändern und Status löschen*

Neuen Status setzen
Tippen um Status und
Beschreibung zu erfassen

Bei Störungen im Status „offen“

STÖRUNG SCHLIESSEN

Bei offenen Störungen aus älteren
Terminen

WEITERHIN OFFEN STÖRUNG SCHLIESSEN

* Sie können keine Eingaben von Kollegen, oder aus anderen Terminen löschen