FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTHG1530

Pistolas de calor

1.600 W
Potencia

50-600 °C
Temperatura

hasta 450 L/min
Caudal de aire

3 incluidas
Boquillas

6 923736 770754

Pistola de calor 1.600 W con pantalla LCD y temperatura ajustable

Control de temperatura con pantalla LCD hasta 600 °C y hasta 450 L/min de aire; incluye 3 boquillas



Pistola de calor de 1.600 W y 110-120 V con control de temperatura por botones y pantalla LCD. Tiene tres posiciones: I para enfriar con aire a unos 50 °C, II para calentar de 50 a 600 °C con unos 300 L/min, y III para calentar de 50 a 600 °C con unos 450 L/min.

Incluye tres boquillas (reductora, reflectora y plana).

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1.600 W**
TEMPERATURA **50 / 50-600 / 50-600 °C (posiciones I / II / III)**	CAUDAL DE AIRE **450 / 300 / 450 L/min (posiciones I / II / III)**
CONTROL DE TEMPERATURA **Con pantalla LCD**	POSICIONES DEL INTERRUPTOR **0 (apagado), I (enfriar ~50 °C), II (calentar, ~300 L/min), III (calentar, ~450 L/min)**
PESO NETO **1,15 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

UDTHG1530

INCLUYE

- 1 boquilla reductora
- 1 boquilla reflectora
- 1 boquilla plana

USOS

- Decapar pintura y barniz con temperatura controlada
- Termocontraer tubos y fundas, y soldar o ablandar plásticos
- Secar superficies y trabajos de manualidades que piden calor ajustable

RECOMENDACIONES

- Monta la boquilla adecuada para el trabajo antes de encender.
- Después de apagarla, déjala enfriar al menos 30 minutos y guárdala siempre parada en vertical.
- Usa la posición I para enfriar la pistola antes de apagarla.
- Mantén la boquilla lejos de materiales inflamables y de la piel.
- Desconéctala antes de cualquier revisión; si hay chispas en el motor, ruido extraño o humo, llévala a un servicio técnico calificado.