FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TGSLI20128

Motosierra inalámbrica

20 V
Voltaje

900 W
Potencia máxima

12 pulg
Barra

7,9 m/s
Velocidad cadena

Motosierra inalámbrica 20 V, 900 W, barra de 12 pulg

Para podar y talar con motor sin escobillas; batería y cargador aparte



Motosierra inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y potencia máxima de 900 W. Tiene barra de 12 pulgadas y la cadena gira entre 3.700 y 4.500 rpm, con una velocidad máxima de 7,9 m/s.

Es compacta y se acciona con gatillo. Tiene depósito de lubricación de 0,13 L y es compatible con baterías de 2,0 Ah y 4,0 Ah, que no vienen incluidas junto con el cargador.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas**
POTENCIA MÁXIMA **900 W**	VELOCIDAD DE LA CADENA **3.700-4.500 rpm**
VELOCIDAD MÁXIMA DE LA CADENA **7,9 m/s**	LONGITUD DE LA BARRA **12 pulg**
DEPÓSITO DE LUBRICACIÓN **0,13 L**	BATERÍAS COMPATIBLES **2,0 Ah y 4,0 Ah (no incluidas)**
ENCENDIDO **Gatillo**	GARANTÍA **1 año**
DIMENSIONES **38 x 24 x 26 cm**	EMPAQUE **Caja de color**
PESO NETO **4,2 kg**	

FICHA TÉCNICA

TGSLI20128

INCLUYE

- 1 motosierra con barra y cadena de 12 pulg
- Batería y cargador NO incluidos

USOS

- Poda y tala de árboles pequeños y ramas
- Corte de madera en jardín y finca

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, guantes, protección auditiva y calzado cerrado.
- Retira la batería antes de cambiar la cadena o la barra y antes de limpiarla.
- Mantén la cadena tensada, afilada y con aceite en el depósito.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y apóyate bien antes de cortar.
- Lee el manual de instrucciones antes del primer uso.