FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI42461

Llave de impacto inalámbrica

460 Nm
Torque de apriete

600 Nm
Torque de afloje

42 V
Voltaje

1/2"
Cuadrante

Llave de impacto inalámbrica 1/2", 42 V, 460 Nm

Con 5 dados, adaptador y puntas, y una batería



Llave de impacto inalámbrica de 42 V con motor sin escobillas y cuadrante de 1/2". Da 460 Nm de torque de apriete y 600 Nm para aflojar tuercas, con tres rangos de velocidad (0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm) y de impacto (0-2100 / 0-2500 / 0-2900 bpm).

Es la versión con una batería. Se entrega con cinco dados (14, 15, 17, 19 y 21 mm), un adaptador de cuadrante de 1/2" a hexagonal de 1/4", dos puntas de destornillador y cargador, en maletín.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE DE LA HERRAMIENTA **42 V**
CUADRANTE DE ARRASTRE **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2100 / 0-2500 / 0-2900 bpm**	TORQUE DE APRIETE **460 Nm**
TORQUE DE AFLOJE **600 Nm (nut-busting)**	BATERÍAS **1 (TFBLI42201)**
CARGADOR **UTFCLI42021**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V, 50/60 Hz**
PESO **3,78 kg**	GARANTÍA **1 año**

FICHA TÉCNICA

UTIWLI42461

EMPAQUE
Maletín

INCLUYE

- 5 dados (14, 15, 17, 19 y 21 mm)
- 1 adaptador de cuadrante 1/2" a hexagonal 1/4"
- 2 puntas de destornillador
- 1 batería (TFBLI42201)
- 1 cargador
- 1 maletín

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos en construcción y mantenimiento
- Trabajos de montaje sin cable con herramienta de 42 V

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto es ruidosa y puede lanzar partículas.
- Asegura que el dado quede bien insertado en el cuadrante antes de accionar y sujeta la herramienta con ambas manos.
- No uses el torque máximo para apretar de rutina: un apriete excesivo daña tuercas y tornillos; para ajustes de precisión usa torquímetro.
- Retira la batería antes de cambiar dados o accesorios.
- Carga las baterías solo con el cargador de la referencia y no las dejes cargando sin vigilancia.