FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI42602

Llave de impacto inalámbrica

600 Nm
Torque de apriete

750 Nm
Torque de afloje

42 V
Voltaje

1/2"
Cuadrante

6 932584 803644

Llave de impacto inalámbrica 1/2", 42 V, 600 Nm

Con 7 dados, adaptador, puntas y dos baterías



Llave de impacto inalámbrica de 42 V con motor sin escobillas y cuadrante de 1/2". Entrega 600 Nm de torque de apriete y 750 Nm para aflojar tuercas, con tres rangos de velocidad (0-1700 / 0-2100 / 0-2300 rpm) y de impacto (0-2400 / 0-2800 / 0-3300 bpm).

Incluye luz LED de trabajo, gancho para cinturón, siete dados (14 a 24 mm), adaptador de cuadrante de 1/2" a hexagonal de 1/4", dos puntas de destornillador, dos baterías y cargador, en maletín.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE DE LA HERRAMIENTA **42 V**
CUADRANTE DE ARRASTRE **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1700 / 0-2100 / 0-2300 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2400 / 0-2800 / 0-3300 bpm**	TORQUE DE APRIETE **600 Nm**
TORQUE DE AFLOJE **750 Nm**	BATERÍAS **2 (TFBLI42201)**
CARGADOR **UTFCLI42021**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V, 50/60 Hz**
ILUMINACIÓN **Luz LED de trabajo**	PESO **5,25 kg**

FICHA TÉCNICA

UTIWLI42602

GARANTÍA	EMPAQUE
1 año	Maletín

INCLUYE

- 1 gancho para cinturón
- 7 dados (14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm)
- 1 adaptador de cuadrante 1/2" a hexagonal 1/4"
- 2 puntas de destornillador
- 2 baterías (TFBLI42201)
- 1 cargador
- 1 maletín

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos en mecánica automotriz y mantenimiento
- Trabajos de montaje donde se requiere torque alto sin cable

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto es ruidosa y puede lanzar partículas.
- Asegura que el dado quede bien insertado en el cuadrante antes de accionar y sujeta la herramienta con ambas manos.
- No uses el torque máximo para apretar de rutina: un apriete excesivo daña tuercas y tornillos; para ajustes de precisión usa torquímetro.
- Retira la batería antes de cambiar dados o accesorios.
- Carga las baterías solo con el cargador de la referencia y no las dejes cargando sin vigilancia.