VHARBOR

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT4237

Válvula de flotador

Flotador
Tipo

Plástico
Material

Lateral
Instalación

Válvula flotador para tanque de agua

Corta el paso del agua automáticamente cuando el tanque se llena



Válvula con flotador para tanques de agua. Al subir el nivel, el flotador cierra el paso y evita que el tanque rebose; cuando baja, vuelve a abrir.

Fabricada en plástico, con entrada roscada y tuerca de fijación para instalarla en la pared del tanque.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Válvula de flotador**	MATERIAL **Plástico**
CONEXIÓN **Rosca macho con tuerca de fijación**	INSTALACIÓN **Lateral, en la pared del tanque**

INCLUYE

- 1 válvula con tuerca de fijación

USOS

- Control de nivel en tanques de agua
- Tanques elevados y de reserva
- Bebederos y depósitos

RECOMENDACIONES

- Instala la válvula con el flotador libre, sin que toque las paredes del tanque.
- Usa cinta de teflón en la rosca para evitar fugas.
- Limpia periódicamente el flotador de sedimentos.