

SECCIONES DEL APARATO

INSTRUCCIONES DE USO

1. Elimina el exceso de humedad de tu cabello.
2. Con las manos secas conecta el enchufe a la corriente y enciende el producto.
3. Selecciona el accesorio que desees utilizar y colócalo en el cuerpo principal.
4. Selecciona el nivel de temperatura y flujo de aire.
5. Peina tu cabello y sella con aire frío.
6. Al finalizar, espera que se enfríe, quita el accesorio de la base y apaga el producto.



ACCESORIOS





BOTÓN DESBLOQUEO: SELECCIÓN/CAMBIO DE CABEZAL

Selecciona el cabezal que utilizarás para peinar. Presiona el botón gris que está en la parte superior de la base del producto y coloca el cabezal seleccionado. Gira el accesorio hasta que se ajuste correctamente. Para quitarlo debes hacer el mismo proceso girando el accesorio hacia el lado contrario.



BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO

Conecta el enchufe a la corriente y presiona el interruptor para encender/apagar el producto.



BOTÓN AIRE FRÍO

Mantén presionado el botón para aire frío. Ideal para sellar el peinado.



CONTROL DE FLUJO DE AIRE

Regula la velocidad del aire presionando 1 vez el botón para velocidad baja, 2 veces para media y 3 para alta. Podrás ver que a medida que sube el flujo de aire se encienden las luces que se encuentran en la parte superior del botón.



CONTROL DE TEMPERATURA

Existen 3 niveles de aire caliente. Regula la temperatura presionando 1 vez el botón para una temperatura cálida baja, 2 veces para cálida media y 3 para cálida alta. Podrás ver que a medida que sube la temperatura se encienden las luces que se encuentran en la parte superior del botón.

LEDs

Hay tres luces LED para cada ajuste que se encienden al pulsar el botón correspondiente.




COLOCAR/QUITAR ACCESORIO

Asegúrese de que el signo del accesorio y el signo de la base estén en la misma línea. Gira el accesorio en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un "clic".

Para extraerlo, pulsa el botón de desbloqueo del moldeador y gira el accesorio en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Nota: Durante el uso, los accesorios se calientan. Para cambiar de accesorio, se recomienda utilizar un guante o esperar unos segundos.



VOLUMINIZING BRUSH

Cepillo Voluminizador Redondo

Ideal para alisar o crear ondas. Entrega volumen y movimiento al cabello fácilmente.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Voluminizing Brush" y regula la temperatura y flujo de aire.
 Paso 4: Comienza a peinar. El movimiento con el cepillo debe iniciarse desde la raíz hacia las puntas con una rotación de muñeca que permita darle forma. Empieza siempre por la parte interna del cabello y trabaja con mechones finos para darte mayor facilidad. Continúa realizando el movimiento rotativo de raíz a puntas hasta llegar a la zona del flequillo o raíz. Sigue la línea marcada por la raíz tomando esa dirección.
 Paso 5: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello puedes utilizar el cabezal "Turbo Hairdryer" (secador de cabello) seleccionando el botón de aire frío.

(*)Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.

TURBO HAIRDRYER

Secador de Cabello

Seca y sella rápidamente el cabello.

Modo de uso:

Paso 1: Quita el exceso de agua y desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Turbo Hairdryer" y regula la temperatura y flujo de aire. Luego separa el cabello en varias secciones o mechones si es que lo deseas.

Paso 3: Comienza secando el cabello dirigiendo el aire desde arriba hacia abajo. Mantén 20 centímetros de distancia entre el secador y el cabello.

Paso 4: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello selecciona el botón de aire frío.

(*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.



HAIR CURLER

Onduladora

Rizos definidos sin dañar el cabello con el calor.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Hair Curler" y regula la temperatura y flujo de aire.

Paso 4: Ajusta la dirección del flujo de aire girando el botón que se encuentra en la punta del accesorio.

Paso 5: Inicia tomando uno de los mechones de la parte inferior del lado izquierdo.

Paso 6: Acerca el producto al mechón de cabello, comenzará a enrollarse inmediatamente alrededor del cilindro. Espera unos 15-20 segundos para que el cabello se seque.

Paso 7: Luego aplica aire frío por 5-10 segundos para sellar el rizo y libera el cabello lentamente.

Paso 8: Para crear rizos en el lado derecho. Cambia la dirección del flujo de aire girando el botón que se encuentra en la punta del accesorio hacia la derecha y repite los pasos 5, 6 y 7.

(*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.



SOFT SMOOTHING BRUSH

Cepillo Alisador Suave

Ideal para un alisado suave. Cerdas blandas para tratar el cuero cabelludo con delicadeza.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Soft Smoothing Brush" y regula la temperatura y flujo de aire.

Paso 4: Comienza a peinar. El movimiento con el cepillo debe iniciarse desde la raíz hacia las puntas. Para generar volumen, dirige las cerdas hacia afuera. Gira el cepillo hacia adentro en las puntas para dar forma.

Paso 5: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello puedes utilizar el cabezal "Turbo Hairdryer" (secador de cabello) seleccionando el botón de aire frío.

(*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.



LARGE VOLUMIZING BRUSH

Cepillo Alisador Rígido

Ideal para alisar o crear ondas en el cabello. Disminuye la estática y el frizz.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Large Volumizing Brush" y regula la temperatura y flujo de aire.

Paso 4: Comienza a peinar. El movimiento con el cepillo debe iniciarse desde la raíz hacia las puntas con una rotación de muñeca que permita darle forma. Empieza siempre por la parte interna del cabello y trabaja con mechones finos para darte mayor facilidad. Continúa realizando el movimiento rotativo de raíz a puntas hasta llegar a la zona del flequillo o raíz. Sigue la línea marcada por la raíz tomando esa dirección.

Paso 5: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello puedes utilizar el cabezal "Turbo Hairdryer" (secador de cabello) seleccionando el botón de aire frío.

(*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.

