



REF. 52541

COMPROBADOR MECÁNICO DE RÓTULAS



INSTRUCCIONES:

- *Ponga el freno de mano del vehículo.*
- *Mantenga el pedal de freno presionado (por ejemplo, con una barra extensible).*



- *Eleve el vehículo para que las ruedas no toquen el suelo.*
- *Coloque el comprobador mecánico de rótulas debajo de una rueda.*
- *Baje el vehículo hasta que la rueda empiece a presionar la herramienta (no baje el vehículo completamente).*
- *El comprobador debe formar un ángulo de 90 grados con los surcos de la rueda:*



- *La rueda debería comprimirse un poco.*
- *Mueva la herramienta hacia delante y hacia atrás.*
- *Al hacer esto, la rueda también se moverá, lo cual permitirá observar si hay algún problema en el sistema de suspensión.*
- *Eleve el vehículo y ponga la herramienta de tal modo que quede en paralelo a los surcos de la rueda:*



- *Mueva la herramienta hacia delante y hacia atrás y observe si hay algún problema en el sistema de suspensión.*