

**52616****TENSIÓMETRO PARA CORREAS DE DISTRIBUCIÓN****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Piezas</b>	1
<b>Marcas</b>	Multimarca/ Multibrand
<b>Peso</b>	0,350Kg

**DETALLES**

El tensiómetro puede ser utilizado para ajustar la tensión en las correas, el movimiento de la correa está medurado en NM.

Útil en correas de diferente grosor.

Dos escalas graduables (daN) permitiendo lectura frontal y posterior.

Fácil uso con el sistema de rodillo para una medición precisa.

