

## GUIDA AL MONTAGGIO DELL'ATTREZZO PER L'ESTRAZIONE DELLA TESTINA SFERICA

54741

STRUMENTO ESTRATTORE IDRAULICO PER TESTA A SFERA

Pezzi	7
Capacità	4,5l
Gamma di lavoro	81-113mm
Diametro esterno	19, 25, 28, 30mm
Compatibile con	54742
Peso	7,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	300x100x280mm



### PRIMO PASSO

Selezionare l'adattatore che meglio si adatta alla testina sferica del veicolo. Procedere a montare l'adattatore utilizzando la chiave inclusa nella valigetta. Assicurarsi di fissare bene l'adattatore per garantire un montaggio sicuro.



### SECONDO PASSO

Collegare il raccordo presente nella valigetta al tubo con il tappo bianco. Una volta avvitato correttamente, collegare il raccordo alla connessione idraulica dell'estrattore.



### TERZO PASSO

Rimuovere il tappo dalla pompa oleopneumatica. Successivamente, collegare l'estremità opposta, quella con il tappo a vite rosso, alla pompa oleopneumatica.



### QUARTO PASSO

Una volta che il sistema è completamente collegato, non resta che collegare l'altra estremità della pompa oleopneumatica a una presa d'aria compressa per azionare il sistema.

