

## Manual de Instalación Calificador Slim

### Accesorios:


1. Calificador Slim
2. Caja Filtro
3. Cable UTP
4. Conversor de comunicación
5. Cable USB-SERIAL
6. CD de instalación

1. Debemos abrir la carpeta que contiene los instaladores del calificador de servicios Slim que acabas de adquirir con **Softrónica** - llamada **Instaladores CliTecnoFilas**.

Support	25/01/2016 02:22 p....	Carpeta de archivos	
CliTecnoFila.CAB	13/07/2015 09:45 a....	Archivo WinRAR	5.183 KB
setup.exe	09/03/2004 09:00 p....	Aplicación	139 KB
SETUP.LST	13/07/2015 09:36 a....	Archivo LST	6 KB

2. Una vez en la carpeta ejecutamos el archivo **setup.exe**.

Support	25/01/2016 02:22 p....	Carpeta de archivos	
CliTecnoFila.CAB	13/07/2015 09:45 a....	Archivo WinRAR	5.183 KB
setup.exe	09/03/2004 09:00 p....	Aplicación	139 KB
SETUP.LST	13/07/2015 09:36 a....	Archivo LST	6 KB




**Nota:** Los directorios de instalación no deben ser modificados o de lo contrario no lograremos poner en marcha el turnero, es decir no modificaremos la ruta de instalación.

3. Seguimos el paso a paso que del wizard del setup.exe

### Instalación de Softrónica Servidor TecnoFilas




### Instalación de Softrónica Servidor TecnoFilas




## Instalación de Softrónica Servidor TecnoFilas



## Instalación de Softrónica Servidor TecnoFilas



4. Procedemos a instalar el driver **[CH341SER.exe]** del cable USB-Serial el cual viene incluido dentro de los accesorios del calificador Slim, este es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema.






7. Crear acceso directo al Menú Inicio de **[softfilas-AccesoDirecto]** el cual debimos haber creado previamente, ahora procedemos a enviarlo en la carpeta inicio vacía que se creó luego de instalar el servidor de la siguiente manera **Win + R**

**Opción 1 Ejecutar : %appdata%**

**Ruta: Microsoft - Windows - Menú Inicio - Programas - Inicio.**

**Opcion 2 Ejecutar : Shell:startup**

**En la carpeta que se abre automáticamente se pegará el acceso directo**



De esta manera cuando se reinicie el PC siempre abrirá el servidor de turnos por el Sistema operativo, para confirmarlo podemos ver en la barra de notificaciones.

8. Abrimos **[softfilas]** asegurándonos que quede solo un icono en la barra como se ve en la imagen.



**AHORA PUEDES USAR EL CALIFICADOR DE SERVICIO SLIM!!**

**8.** Para ver resultados de las calificaciones ingresamos de nuevo **C:\PcliSoftFilas** en esta ruta encontraremos una carpeta llamada **Datos.csv** la cual se crea automáticamente cada vez que se realiza una calificación, y en ella encontraremos el valor de calificación asignada por el usuario, fecha y hora además del identificador del calificador.

Mediante el uso de herramientas ofimáticas como puede ser Excel, LibreOffice, OpenOffice Cal. podremos hacer uso de todas las herramientas gráficas y estadísticas para obtener los mejores resultados posibles al momento de determinar qué tan Exitoso! ha resultado la labor de los empleados en la empresa.