

Schnellstart-Anleitung für USB-EXTENSION REPEATERS

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument auf.

ACHTUNG! Diese Bedienungsanleitung ist eine Schnellstart-Anleitung. Weitere Informationen finden Sie auf beiliegender CD-Rom und/oder bekommen Sie ggf. über www.goobay.de als Download oder über den Postweg über die Adresse am Seitenende.

1 Sicherheitshinweise:



ACHTUNG! Die Montage und Demontage des Produktgehäuses darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen!

ACHTUNG! Kurzschlussgefahr! Überbrücken Sie keine Kontakte! Stecken Sie keine Gegenstände in Lüftungsschlitze oder Anschlussbuchsen!

ACHTUNG! Verletzungsgefahr durch Stolpern! Achten Sie auf sichere Kabelverlegung!

2 Beschreibung und Funktion:

Diese aktive USB-Verlängerung dient der Verlängerung und Verstärkung einer USB-Verbindung um 5 m. Sie unterstützt USB 1.1 und 2.0 und funktioniert per Plug & Play ohne externe Stromversorgung. Sie ist bis zu 4 x kaskadierbar, kann also mehrfach hintereinander verwendet werden.

Plug & Play: Das Installieren einer Treiber-Software von CD-ROM ist nicht erforderlich.

Betriebssysteme: Windows 2000, XP, VISTA und 7

Modelle:

68876 | 95439 | 95119

Abbildung:



3 Anschluss und Bedienung:

1. Stecken Sie ein USB-Kleingerät oder USB-Kabel in den USB-Extension Repeater. Achten Sie auf korrekten Sitz.
2. Stecken Sie den USB-Extension Repeater in eine USB-Buchse Ihres PCs/Notebooks. Warten Sie bis das Gerät erkannt wurde.
3. Entfernen Sie nach Gebrauch alle Geräte und Kabel über „Hardware sicher entfernen“.

4 Gewährleistung und Haftung:

- Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt selbst ab.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung entstanden sind.
- Ändern und modifizieren Sie das Produkt und dessen Zubehör nicht.
- Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

5 Entsorgungshinweise:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie: 2002/96/EG

WEEE Nr.: 82898622

6 CE-Konformitätserklärung:

Dieses Produkt ist mit der nach Richtlinie 2004/108/EG vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE-Zeichen erklärt der Hersteller, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.goobay.de angefordert werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

7 Technische Daten:

Modell	68876 / 95439	95119
Lieferumfang	USB-Extension Repeater, Betriebsanleitung	USB-Extension Repeater, Betriebsanleitung
Kabellänge	5 m	10 m
Max. Verlängerungsdistanz	20 m bei 4-facher Kaskadierung	40 m bei 4-facher Kaskadierung
Gewicht	142 g	286 g
Max. Datentransferrate	480 Mb/s	480 Mb/s
Kompatibilität	USB 1.1, 2.0	USB 1.1, 2.0

Quick Start Guide for USB EXTENSION REPEATERS



ATTENTION! Read the instructions carefully and completely. It is part of the product and contains important notes for use. Keep this document!

ATTENTION! This manual is a quick start guide. Find more information on enclosed CD-ROM and/or via www.goobay.de as download version, or by mail, where applicable. Find the address at the bottom of the page.

1 Safety Instructions:



ATTENTION! Only skilled electricians may assemble and disassemble the housing of the product.

ATTENTION! Risk of short-circuit! Never bridge contacts! Do not put things into ventilation slots or ports!

ATTENTION! Risk of injury by stumbling! Attend to safe cable installation!

2 Description and Function:


This active USB extension repeater is made for extending and amplifying an USB connection by 5 m. It supports USB 1.1 and 2.0 and works via Plug & Play without external power supply. It is cascable up to 4 times, so you can use it in serie.

Plug & Play: It is not necessary to install any driver software from CD-ROM.
Operating Systems: Windows 2000, XP, VISTA, and 7

Model:

68876 | 95439 | 95119

Figure:



3 Connecting and Operating:

1. Plug an USB device or cable into the USB-Extension Repeater.
Attend to correct fitting.
2. Plug the USB-Extension Repeater into an USB slot of your PC/laptop.
Wait until the device is recognized by the computer.
3. Remove all devices and cables after use via "safely removing of hardware".

4 Warranty and Responsibility:

- As the manufacturer has no influence on installation, warranty only applies to the product itself.
- The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation, operation or maintenance, not described in this manual.
- Do not alter or modify the product or its accessories.
- Any use other than described in this user's manual is not permitted and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user's manual.

5 Disposal Instructions:

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE Directive: 2002/96/EC
WEEE N°: 82898622

6 CE Declaration:

This device corresponds to EU directive 2004/108/EC: With the CE sign the producer ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on www.goobay.de. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.

7 Specifications:

Model	68876 / 95439	95119
Scope of delivery	USB-Extension Repeater, user's manual	USB-Extension Repeater, user's manual
Cable length	5 m	10 m
Max. extension distance	20 m by cascading 4 times	40 m by cascading 4 times
Weight	142 g	286 g
Max. data transfer rate	480 Mb/s	480 Mb/s
Compatibility	USB 1.1, 2.0	USB 1.1, 2.0

