








EcoFlow DELTA Pro Ultra Inverter



EcoFlow DELTA Pro Ultra Battery




1



FOR 2 SETS
FÜR 2 SETS
POUR 2 ENSEMBLES
PER 2 SET
PARA DOS PARES
PARA 2 SETS
VOOR 2 SETS
ДЛЯ 2 КОМПЛЕКТОВ
DO 2 ZESTAWÓW
PARA 2 CONJUNTOS
PARA DOIS CONJUNTOS
FÖR 2 SET
ДЛЯ 2 КОМПЛЕКТІВ
2 套的安裝
適用於 2 組

لمجموعتين




2



MAX. 5 BATTERIES
MAX. 5 BATTERIEN
MAX. 5 BATTERIES
MASSIMO 5 BATTERIE
MÁX. 5 BATERÍAS
MAX. 5 ACCU'S
МАКС. 5 АККУМУЛЯТОРОВ
MAKS. 5 BATERII
MÁX. 5 BATERIAS
MÁX. CINCO BATERIAS
HÖGST 5 BATTERIER
МАКС. 5 АКУМУЛЯТОРІВ
最多 5 个电池
最多 5 個電池

حد أقصى 5 بطاريات




3




≥ 3 BATTERIES
FÜR ≥3 BATTERIEN
POUR ≥ 3 BATTERIES
PER ≥3 BATTERIE
PARA ≥3 BATERÍAS
PARA ≥3 BATERÍAS
VOOR ≥3 ACCU'S
ДЛЯ ≥3 АККУМУЛЯТОРОВ
DO ≥3 BATERII
PARA ≥ 3 BATERIAS
PARA ≥ TRÊS BATERIAS
FÖR ≥ 3 BATTERIER
ДЛЯ ≥3 АКУМУЛЯТОРІВ
大于 3 个电池的安裝
適用於 ≥ 3 個電池

لـ 3 بطاريات




ECOFLOW TROLLEY



2 Options to Power On/Off

Ein-/Ausschalten | Mise sous/hors tension |
Accensione/Spegnimento | Encendido/
apagado | Encendido/Apagado | In- of
uitschakelen | Включение/выключение
питания | Wł./wył. zasilania | Ligar/
desligar | Ligar/Desligar | Ström på/av |
Увімкнення / вимкнення живлення | 开
启/关闭电源 | 開/關機 |

تشغيل/إيقاف الطاقة



ON 1s



OFF 3s

ON/OFF x1

Charging Your
Appliances

Laden Ihrer Geräte | Recharger vos appareils | Ricarica dei dispositivi | Carga de tus dispositivos | Cargando tus electrodomésticos | Uw apparaten opladen | Зарядка ваших приборов | Ładowanie urządzeń | Carregar os seus aparelhos | Carregando seus aparelhos | Ladda apparater | Заряджання пристроїв | 为电器供电 | 為您的電器充電 |


شحن أجهزتك



How to
Recharge

So laden Sie auf | Comment recharger | Come effettuare la ricarica | Cómo recargar | Cómo recargar | Hoe opladen | Как выполнять зарядку | Sposób ładowania | Como recargar | Como recargar | Så laddar du | Інструкції з повторного заряджання | 给电源充电 | 如何充電 |

كيفية إعادة الشحن




OPTION 1

US: 100-120V~15A; 200-240V~12.5A, 50/60Hz
UK/EU: 220-240V~12.5A Max 50/60Hz
AU: 220-240V~10A Max 50/60Hz



Error icons | Fehlersymbole | Indicateurs d'erreur | Icone di errore | Íconos de error | Iconos de error | Foutpictogrammen | Значки ошибок | Ikony błędów | Ícones de erro | Ícones de erro | Felikoner | Піктограми помилок | 错误图标 | 錯誤圖示 |

أيقونات الخطأ



Total input/output & battery details | Gesamtein-/ausgang und Batterieinformationen | Entrée/sortie totale et détails de la batterie | Ingresso/uscita totale e dettagli della batteria | Entrada/salida total y detalles de la batería | Entrada/Salida total e información sobre las baterías | Totale ingang/uitgang & accudetails | Общая входная/выходная мощность и информация об аккумуляторе | Dane łącznej mocy wejściowej/wyjściowej i baterii | Entrada/saída total e detalhes da bateria | Informações da bateria e entrada/saída total | Total in-/uteffekt och batteriinformation | Загальна вхідна / вихідна потужність і відомості про акумулятор | 总输入/输出 & 电池详情 | 總輸入/輸出和電池詳細資料 |

إجمالي الدخل/الخروج وتفاصيل البطارية





Raccolta carta

© 2025 EcoFlow Inc. All rights reserved.

ECOFLOW

QUICK START GUIDE

V1.1



App

User Manual

EcoFlow DELTA Pro Ultra

For more details, check the latest user manuals or related documents.

Q <https://manuals.ecoflow.com/product/delta-pro-ultra>

1403011120