


Rolec®



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES PARA PRODUTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS EM CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO GPSR

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido um produto **Qoltec**. Este manual aplica-se a equipamento elétrico e eletrónico. Para garantir uma utilização correta e segura, leia atentamente as seguintes precauções antes de utilizar o produto.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- **Utilize o aparelho apenas para o fim a que se destina** e não o modifique você mesmo para evitar danos e riscos de segurança.
- Instale sempre o dispositivo certificando-se previamente de que é compatível com o sistema com que vai trabalhar.
- Ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação adequada, de acordo com os parâmetros especificados nas especificações do produto.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

- Certifique-se de que a unidade está desligada da fonte de alimentação antes de efetuar a ligação ou a manutenção.
- Não utilize o aparelho se detetar danos no cabo, na ficha ou na caixa.
- Evite sobrecarregar a unidade - respeite os valores máximos de carga para evitar sobreaquecimento ou danos.
- Nunca ligar ou desligar o aparelho com as mãos molhadas. Isto pode provocar um curto-círcuito, um choque elétrico ou danos no aparelho.
- Não utilizar o aparelho em condições de humidade, salvo autorização expressa do fabricante (por exemplo, aparelhos à prova de água ou com certificação IP).
- Não toque em cabos danificados ou não isolados, pois pode provocar um choque elétrico.

PROTECÇÃO CONTRA DANOS MECÂNICOS

- Armazenar o equipamento num local seco, sem pó, humidade e temperaturas elevadas.
- Evite impactos, quedas e outros danos mecânicos que possam afetar o funcionamento do dispositivo.
- Utilize uma proteção adequada, como estojos, capas ou outros acessórios de proteção, para evitar danos.

LIMPEZA

- Remover regularmente o pó e a sujidade da superfície do aparelho com um pano macio e seco.
- Evitar a utilização de água e de produtos químicos agressivos, que podem danificar os componentes delicados do aparelho.
- Para componentes sensíveis (por exemplo, conectores, lentes), utilizar acessórios de limpeza especializados.

PROTECÇÃO CONTRA CONDIÇÕES EXTREMAS

- Não exponha o dispositivo a temperaturas excessivas, humidade ou luz solar direta.
- Certifique-se de que a unidade está afastada de fontes de calor, líquidos, produtos químicos ou materiais inflamáveis.

GESTÃO DE CABOS

- Evite dobrar, torcer ou esticar excessivamente os cabos para evitar danos.
- Armazene os cabos de forma ordenada, evitando o seu emaranhamento e a exposição à água ou a outras condições adversas.
- Segure sempre a ficha quando ligar ou desligar um dispositivo.

SUPORTE DE DISPOSITIVOS COM FUNÇÕES BLUETOOTH E SEM FIOS

- Utilizar dispositivos Bluetooth dentro do alcance, de acordo com as instruções do fabricante, evitando interferências e problemas de ligação.
- Quando utilizar o Bluetooth, coloque o seu dispositivo no modo de emparelhamento conforme as instruções para evitar problemas de sincronização.

PROTECÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE

- No caso de dispositivos de tratamento de dados (por exemplo, cartões inteligentes), garantir a adoção de medidas adequadas para proteger os dados pessoais.
- Utilizar apenas suportes e acessórios autorizados para armazenar ou transferir dados, para evitar o acesso não autorizado.

FALHA E RESPOSTA

- Se a unidade apresentar um funcionamento anormal, como sobreaquecimento, faíscas, odores ou ruídos invulgares, desligue-a imediatamente e desconecte-a da fonte de alimentação e, em seguida, contacte o centro de assistência.
- Se observar algum comportamento inseguro do produto, contacte o fabricante com urgência: Ntec Ltd.

ELIMINAÇÃO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

- Os aparelhos usados devem ser levados para um ponto de recolha de resíduos eléctricos de acordo com os regulamentos locais.
- Nunca deite os aparelhos electrónicos no lixo municipal. Certifique-se de que são corretamente eliminados ou reciclados.

