

# Fita de LEDs COB RGBIC+W Inteligente (WiFi + BT) - 3m - Govee H61E5

REF. 306-6074



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia e siga as instruções de segurança a seguir apresentadas:

- Este dispositivo é projetado exclusivamente para uso em ambientes interiores.
- Evite deixar cair/derrubar o dispositivo de locais elevados.
- Não modifique significativamente o dispositivo.
- Não deixe crianças sem supervisão perto do dispositivo.
- Utilize o produto apenas com o adaptador de energia disponibilizado.
- Embora a fita de LED seja flexível, evite fixar as abraçadeiras muito próximas dos pontos de dobra ou curvá-la em ângulos acentuados para evitar danificar os LEDs e, consequentemente, reduzir a durabilidade do produto.


## INTRODUÇÃO

Agradecemos por escolher a Fita de LEDs COB RGBIC+W Inteligente (WiFi + BT) - 3m. Este dispositivo utiliza a avançada tecnologia COB e tubo de silicone para proporcionar uma iluminação intensa e homogênea, sem a presença de pontos de luz visíveis. Suporta a tecnologia de iluminação RGBIC+W, o protocolo Matter e sistemas de controlo por voz inteligentes, como Alexa e Google Assistant, permitindo a gestão de efeitos de iluminação vibrantes directamente a partir do seu telemóvel. Esta fita de luz representa uma excelente solução para melhorar a iluminação da sua casa.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Item	Quantidade
Fita LED	1
Fonte de alimentação (fonte de alimentação secundária/adaptador)	1
Manual do Utilizador	1

## VISÃO GERAL



- Prima para Ligar/Desligar a luz
- Prima para mudar as cores. A ação no botão pode ser personalizada na aplicação.
- Prima para ajustar o brilho.

## INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

### ANTES DE INSTALAR O DISPOSITIVO:

1. Abra a embalagem e verifique se todos os itens mencionados na lista de conteúdos estão presentes.
2. Ligue a fita LED e verifique se está a funcionar correctamente.

#### Atenção:


Antes de proceder ao corte da fita, desligue-a, localize a marcação de corte na parte posterior da fita e realize o corte. Em seguida, volte a ligar e ajuste o novo comprimento na aplicação.



### PASSOS DE INSTALAÇÃO

1. Limpe as partículas de pó e resíduos da superfície da parede utilizando um pano limpo.	2. Determine as posições da caixa de controlo e da tomada de alimentação, assegurando que a fita de luz é suficientemente longa. Remova a película autocolante na parte posterior da caixa de controlo e fixe-a na superfície da parede. Para facilitar a instalação, não conecte a caixa de controlo ao adaptador nesta etapa.
3. Retire a proteção do autocolante na parte posterior da fita de luz. Posicione a fita de luz na superfície da parede e pressione firmemente para assegurar uma fixação adequada.	4. Conecte a fonte de alimentação (adaptador) à caixa de controlo e ligue o adaptador à tomada de alimentação.

### SUGESTÃO DE DESMONTAGEM:



Para mover ou guardar mais facilmente esta fita de luz, a fonte de luz (1) pode ser desconectada do adaptador (2). Além disso, o adaptador e o cabo da ficha de alimentação podem ser desconectados entre si.

## EMPARELHAMENTO DO DISPOSITIVO COM A APP GOVEE HOME

### Requisitos:

- Um router Wi-Fi que suporta a frequência de 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. Frequência de 5 GHz não é suportada.

### Instruções de Emparelhamento:

- Descarregue a aplicação Govee Home da App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android). Inicie a sessão com a sua conta. Os novos utilizadores têm de criar uma conta.
- Ative o Bluetooth no seu smartphone
- Abra a aplicação, toque no ícone "+" no canto superior direito e procure por "H61E5".
- Selecione o ícone dispositivo e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o emparelhamento.

## MATTER GUIDE

### Cuidados:

- Concluir a conexão de rede das aplicações compatíveis com Matter (como Google Home ou Apple HomeKit, entre outras) dentro de 15 minutos após o dispositivo ser ligado pela primeira vez ao usar Matter.
- Necessário utilizar uma rede IPv6.
- Alterações na rede podem causar falhas no funcionamento do Matter.
- Caso o dispositivo não consiga conectar-se à aplicação, manter pressionado o power button e pressionar o segundo botão 4 vezes consecutivas para restaurar as configurações de fábrica. Após isso, tente conectar novamente.

### Passo 1

Encontre o QR-Code ou o número do dispositivo Matter no produto ou na secção "Definições do Dispositivo" na aplicação Govee Home.

### Passo 2

Ative o Bluetooth no seu smartphone.

### Passo 3

Descarregue e abra a aplicação que suporta Matter, como Google Home, Apple HomeKit, entre outras.

### Passo 4

Utilize o número do dispositivo ou o QR-Code do produto na aplicação para concluir a conexão de rede do Matter para o dispositivo.

## ESPECIFICAÇÕES

Modelo	H61E5
Entrada do Adaptador	AC 100-240V (Ficha US) AC 200-240V (Fichas EU&BS)
Entrada da Luz	24VDC 2A
Tecnologia de Exibição de Luz	RGBIC+W
Comprimento	3m/9,8 pés
Métodos de Controlo	Aplicação Govee Home, Controlo por Voz

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### 1. Problemas de conexão com a aplicação Govee Home:

- Verifique se o dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que o Bluetooth do smartphone está ativado ou tente conectar-se com outro smartphone.
- Ao conectar pela primeira vez, assegure-se de que o smartphone está próximo do dispositivo.
- Se o erro de conexão persistir, remova o dispositivo na secção "Dispositivo" da aplicação.
- Reconecte-se à aplicação Govee Home seguindo as instruções fornecidas anteriormente.

### 2. A fita LED não funciona ou apresenta falhas de funcionamento.

- Verifique se o adaptador utilizado é o fornecido.
- Desligue e volte a ligar a fita de luz. Certifique-se de que o adaptador e a caixa de controlo estão ligados.
- Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar na caixa de controlo e, rapidamente, pressione o botão do meio quatro vezes para restaurar as configurações de fábrica.

### 3. A fita de luz não exibe totalmente a cor selecionada ou alguma parte não acende:

- Por favor, contacte o vendedor.

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética G.

As fontes de luz ajustáveis podem ser configuradas para, pelo menos, as seguintes cores, com as suas respetivas medidas de comprimento de onda dominante e pureza cromática mínima de:

Cor	Comprimento de Onda	Pureza Cromática
Azul	456,0 nm	95,3%
Verde	523,8 nm	78,8%
Vermelho	623,1 nm	100,00%

Estas fontes de luz são destinadas a aplicações que requerem luz colorida de alta qualidade.

Configurações de controlo de referência: 2700K, "Luz Branca" na aplicação Govee Home.



#### DESCARTE ECOLÓGICO

Os equipamentos elétricos usados não devem ser descartados junto com resíduos domésticos, mas separados e eliminados adequadamente. O proprietário dos dispositivos é responsável por levar esses aparelhos a pontos de recolha apropriados para o tratamento seguro e reciclagem de matérias-primas valiosas contidas nesses equipamentos. Este processo contribui para um meio ambiente mais saudável e livre de substâncias tóxicas.

Este dispositivo cumpre os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

#### Apenas para iluminação ambiente. Não é adequado para iluminação geral.

Este dispositivo utiliza uma fonte de luz não substituível.

Quando a fonte de luz atingir o fim do seu ciclo de vida, o dispositivo deverá ser substituído.

A fonte de luz ou equipamento de controlo separado não são adequados a outras aplicações.

- Não conecte a Fita de LEDs à fonte de alimentação enquanto estiver embalada ou enrolada num carretel.
- Não utilize a Fita de LEDs quando coberta ou embutida numa superfície.
- Não abra nem corte a Fita de LEDs.
- Não conecte as partes desta cadeia de iluminação com as de outra cadeia de iluminação de outro fabricante.
- A interligação deve ser feita apenas com os conectores fornecidos. Todas as extremidades abertas devem ser seladas antes da utilização.

Ao utilizar o dispositivo deverá manter uma distância de 20 cm do corpo.

**Para reduzir o risco de estrangulamento, a fiação flexível conectada a esta fita deve ficar fixa de forma eficaz à parede se estiver ao alcance das mãos.**



APENAS PARA USO INTERIOR