


Manual de instrucciones

Manual de Instruções



Por favor lea y conserve este manual.

Consulte las características eléctricas nominales de alimentación en el mercado o etiquetado de éste.

PRECAUCIÓN

Si el cable flexible externo ó el cableado presentan algún daño, debe ser substituido por el servicio técnico cualificado, con el fin de evitar que se produzcan situaciones de riesgo.

Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

Por favor, leia e guarde este manual:

Consulte as características elétricas nominais de alimentação da luminária na etiqueta do produto.

PRECAUÇÃO


Se os cabos e fios da luminária apresentarem algum dano, devem ser substituído apenas pela assistência técnica ou por técnicos com nível equivalente de especialização, com o objeto de evitar situações de risco.

Risco de choque eléctrico.

INSTALACIÓN

(SOLO PARA USO EN INTERIORES):

1. Asegúrese de desconectar la electricidad de la red eléctrica.
2. Retire la cubierta del aparato y tire de los cables de alimentación hacia afuera de la bandeja del aparato. Atornille la bandeja del aparato en el techo.



INSTALAÇÃO

(APENAS PARA USO DENTRO DE CASA):

1. Certifique-se de desconectar a rede de abastecimento de energia do espaço em que instalará a luminária de teto.
2. Remova a tampa da luminária e puxe os fios de alimentação para fora da bandeja da luminária. Fixe com os parafusos a bandeja da luminária no teto.

Plafón Basic/
Luminario interior
de Techo

Plafón Basic

Modelo
Modelo

C4b12W1D200F

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
018005225353
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy


Manual de Instruções

3. Conecte los cables de alimentación al bloque de terminales.

Asegúrese de que la conexión con el terminal se realice con un cable de doble aislamiento y de que los cables conductor, neutro y de tierra se combinen como muestra la imagen.


3. Conecte os fios de alimentação ao bloco de terminais.

Certifique-se de que o terminal se conecte por um fio de isolamento duplo e de que o de conexão a terra esteja combinada com os fios L/N, conforme a foto a seguir.



4. Ensamble la cubierta del aparato en la bandeja y gírela hacia la derecha.

4. Gire a tampa da luminária para a direita.



País	Voltaje/ Voltagem	Frecuencia/ Frequência	Potencia/ Potência
Chile	220 V~	50 Hz	12 W
Colombia	110 V~	60 Hz	12 W
Perú	220 V~	60 Hz	12 W
Argentina	220 V-240 V~	50 Hz	12 W
Uruguay	220 V-230 V~	50 Hz	12 W
Brasil	127 V-220 V~	60 Hz	12 W
México	127 V~	60 Hz	12 W

Manual de Instruções

5. Conecte nuevamente la red de electricidad para verificar si el producto funciona correctamente.

5. Ligue novamente o interruptor da rede de fornecimento de energia para verificar se o produto está funcionando corretamente.

¡ADVERTENCIA!

Desconecte la unidad antes de reemplazar.

NO UTILICE CON ATENUADORES.

LA FUENTE LUMINOSA DE ESTE PLAFÓN NO ES REEMPLAZABLE; CUANDO LA FUENTE DE LUZ ALCANZA EL FIN DE SU VIDA ÚTIL, DEBE REEMPLAZARSE LA UNIDAD COMPLETA.

UTILICE CABLES DE AISLAMIENTO DOBLE PARA CONECTAR EL CABLEADO DE FIJACIÓN CON EL BLOQUE DE TERMINALES DE LA UNIDAD.

Si el cable flexible externo o el cableado presentan algún daño, deben ser sustituidos exclusivamente por el fabricante, el servicio técnico autorizado o un técnico cualificado, con el objetivo de evitar los riesgos de que se produzcan lesiones personales o daños a la propiedad.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida locales o contacte a la tienda en que adquirió el producto. Estos pueden reciclar este producto por la seguridad del medio ambiente.

ADVERTÊNCIA:

Desconecte a unidade antes de substituir.

NÃO USE COM DIMMERS.

A FONTE DE LUZ DESTA LUMINÁRIA NÃO É SUBSTITUÍVEL. QUANDO A FONTE DE LUZ ATINGIR O LIMITE DE SUA VIDA ÚTIL, SUBSTITUA A LUMINÁRIA COMPLETA.

USE CABOS DE ISOLAMENTO DUPLA PARA CONECTAR A FIAÇÃO COM O BLOCO DE TERMINAIS DA LUMINÁRIA.

Se o cabo ou cabo flexível externo desta luminária apresentar algum dano, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante, pela sua assistência técnica ou por um especialista qualificada para evitar que se produzam situações de risco.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado junto com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana por conta da eliminação descontrolada de lixo, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar seu dispositivo usado, use os sistemas coletores e de retorno ou entre em contato com a loja em que comprou o produto. Estes sistemas podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.