

Manual de Instrucciones

Manual de Instruções

**casa
bonita**

Lea y comprenda las instrucciones y siga cuidadosamente cada una de ellas para evitar daños o el mal funcionamiento del farol

CÓMO FUNCIONAN LAS LUCES SOLARES:

Las luces solares cuentan con un panel solar que convierte la luz solar en electricidad. Durante el día, la batería recargable conserva la electricidad generada por el panel solar. En la noche, la batería enciende la luz solar por medio de la electricidad generada durante el día. El tiempo de funcionamiento depende de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la estación del año.

Leia atentamente as instruções de segurança para evitar danos ou falhas de funcionamento da luminária.

FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS SOLARES:

As luminárias solares possuem um painel solar que converte a luz do sol em energia elétrica. Durante o dia, a bateria recarregável armazena a energia gerada pelo painel solar. Ao anoitecer, a bateria aciona a luminária por meio da energia elétrica gerada durante o dia. O tempo de funcionamento depende da localização geográfica, das condições climáticas e da estação do ano.

Siga los pasos ilustrados en la siguiente figura para la correcta instalación.

Siga os passos ilustrados na figura abaixo para uma correta instalação





Fig 1




Fig 4




Fig 2




Fig 3

ESCOJA LA UBICACIÓN CORRECTA:

Escoja un lugar donde llegue directamente la luz solar. No instale este farol en áreas sombreadas ni en lugares que impidan que la batería se cargue completamente, pues las horas de funcionamiento durante la noche se verán reducidas. Asegúrese de que el lugar escogido no esté cerca de otras fuentes de luz nocturnas, como el alumbrado público o luces para exteriores, ya que pueden impedir que las luces solares se enciendan automáticamente.

ESCOLHA O LOCAL DE INSTALAÇÃO CORRETO:

Escolha um local exposto à luz solar direta. Não instale esta luminária em locais com sombra ou que não permitam a carga completa da bateria. Isto pode reduzir as horas de funcionamento durante a noite. Assegure-se de que o local escolhido esteja afastado de outras fontes de luz noturnas, como postes de luz ou luminárias para exteriores, pois a luminosidade produzida por outras fontes pode impedir o acionamento automático das luminárias solares.

Estaca solar LED
(Luminario solar led
para exterior)

Lanterna
solar LED

Modelos

EC23345
EC23345-B
EC23345-O
EC23345-T
EC23345-Y

INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACION

No se requieren herramientas para montar e instalar este producto.

PRIMER USO: deslice en interruptor a la posición de encendido, ON (Fig. 1).

1. Inserte la carcasa (3) en la cubierta superior (1) y gírela para trabarla (Fig. 2).

2. Ensamble el poste (4) en la estaca (3) y asegúrese de que quede firme.

Ensamble el poste (4) en la estaca (5). Entierre la estaca (5) y empújela firmemente en el suelo.

- NO use un martillo. Para enterrar en tierra dura y con el fin de evitar romper la estaca (5), use una pala de jardinería para soltar la tierra primero. (Fig. 3)

CARGA DE LA BATERÍA

Para obtener un rendimiento óptimo, es recomendable instalar las luces solares a pleno sol y cargarlas durante 10-12 horas. Deje que la luz funcione al menos 8-12 ciclos completos de carga y descarga para que la batería alcance su capacidad máxima.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cambie o cargue la pila recargable AAA de 1,2 V cuando disminuya el rendimiento de la unidad.

1. Reemplace la pila AAA de 1,2 V usada por otra recargable de las mismas características.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Utiliza 1 batería recargable de Ni-MH tipo AAA (1x1,2 V)

1,2 V 100 mAh 1 W 100 mA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La luz se mantiene encendida de noche por menos tiempo	1. La batería no está totalmente cargada 2. La vida útil de la batería se está acabando	1. Instale el farol en un lugar donde reciba la mayor cantidad de luz solar posible todos los días 2. Cambie la batería usada por una nueva.
El farol solar no se enciende en la noche	El farol está instalado cerca de otras fuentes de luz	1. Instale el farol solar en otro lugar 2. Elimine otras fuentes de luz.

PRECAUCIÓN:

LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS O ELIMINADAS DE MANERA ADECUADA. MANTENGA LAS BATERÍAS ALEJADAS DEL FUEGO.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A luz permanece acesa durante a noite por menos tempo	1. A bateria não está completamente carregada 2. A vida útil da bateria está finalizando	1. Instale a luminária em um local exposto à maior quantidade de luz solar possível todos os dias 2. Troque a bateria usada por uma nova
A luminária solar não acende ao anoitecer	A luminária está instalada próximo a outras fontes de luz	1. Instale a luminária solar em outro local 2. Elimine outras fontes de luz

CUIDADO:

AS BATERIAS DEVEM SER RECICLADAS OU DESCARTADAS DE MANEIRA APROPRIADA. MANTENHA AS BATERIAS AFASTADAS DO FOGO.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

Nenhuma ferramenta é necessária para a montagem e instalação.

PRIMEIRO USO: coloque o interruptor na posição de ligado (ON) (Fig. 1).

1. Insira a carcaça (3) na proteção superior (1) e gire-a para travá-la (Fig. 2).

2. Monte a coluna (3) na estaca (4) e certifique-se de que a união seja firme. Monte a coluna (4) na estaca (5). Enterre a estaca (5) e empurre-a firmemente no chão.

- NÃO use um martelo. Para enterrar em terreno duro e para evitar quebrar a estaca (5), use uma pá de jardinagem para soltar a terra primeiro (Fig. 3).

CARREGAMENTO DA BATERIA

Para um desempenho ideal, recomenda-se instalar as luminárias solares onde fiquem expostas diretamente à luz do sol e carregá-las por 10 a 12 horas. Deixe a luminária trabalhar pelo menos 8-12 ciclos completos de carga e descarga para atingir a capacidade máxima da bateria.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Para um melhor desempenho, substitua ou carregue a bateria recarregável AAA de 1,2 V quando o desempenho da unidade diminuir.

1. Substitua a bateria AAA de 1,2 V usada por outra bateria recarregável com as mesmas características.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Funciona com 1 pilha recarregável Ni-MH tipo AAA (1x1,2 V)

1,2 V 100 mAh 1 W 100 mA

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto. Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA	BRASIL	CHILE	MEXICO	PERÚ	URUGUAY	COLOMBIA
Teléfono de contacto: 0810-222-7634 www.sodimac.com.ar	Telefone para contato: 0300 7634622 www.sodimac.com.br	Teléfono de contacto: 600 600 4020 www.sodimac.cl	Teléfono de contacto: 800 062 5222 www.sodimac.com.mx	Teléfono de contacto: 4192000 www.sodimac.com.pe www.maestro.com.pe	Teléfono de contacto: 0800-7634 www.sodimac.com.uy	Teléfono de contacto: 3208899933 www.homecenter.co notificacionesjudiciales@homecenter.co

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUCOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pde. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N°, 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.