



Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MEXICO

Teléfono de contacto:
018005225353

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy



COMPRESOR INFLADOR ANÁLOGO COMPRESSOR INFLADOR ANÁLOGO



MODELO: RCP-16o

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

Guarde este manual de instrucciones. El manual contiene instrucciones importantes de seguridad y uso. Lea y siga todas las instrucciones de uso. Guarde este manual de instruções. O manual contém instruções importantes de segurança e uso. Leia e siga todas as instruções de uso.

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdt. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 680 N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A. Tel.: +52 55 5375 9000. - Perú: SODIMAC PERU S.A., RUC. 20389230724, Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / MAESTRO PERU S.A., RUC. 20112273922, Jr. San Lorenzo N° 881 [Esq. Angamos con Rep. de Panamá], Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-6111900 / SAGA FALABELLA S.A., RUC. 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105.



COMPRESOR INFLADOR ANÁLOGO

MANUAL DE USO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Guarde este manual que contiene advertencias, precauciones e instrucciones de montaje, uso, revisión, mantenimiento y limpieza del producto. Anote el número de serie del producto ubicado en la parte trasera del manual, cerca del diagrama de instalación (o el mes y año de compra en caso de que el producto no tenga número de serie). Conserve el manual y el comprobante de compra en un lugar seguro y seco, para futuras consultas.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMPRAR EL PRODUCTO, CÁRGUELO


Recargue completamente el aparato luego de cada uso.

Recargue completamente el aparato una vez al mes para aumentar su vida útil.

• ADVERTENCIA

Lea este manual antes de usar su producto. El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES



- A. Manómetro
- B. Botón de encendido y apagado (ON/OFF)
- C. Manguera de aire
- D. Adaptador tipo aguja para balones deportivos
- E. Adaptador para productos inflables
- F. Encendedor de cigarrillos de 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	12 V CC
Corriente Máxima:	<8 A
Tiempo de Inflado:	9 minutos
Tiempo de Trabajo Continuo:	No más de 30 minutos
Presión Máxima:	80 PSI
Largo del Cable:	3 000 mm +- 100 mm
Largo de la Manguera:	34 cm
Temperatura de Trabajo:	-20 °C / 60 °C
Peso Neto:	0.39 kg
Dimensiones:	154 mm x 128 mm x 60 mm

• Con base en un neumático estándar plano 195 / 65 R15 a 35 psi

INSTRUCCIONES PARA EL INFLADO

PASO 1
Enchufe el encendedor de 12 V en la toma de corriente.



PASO 2
Enrosque la manguera de aire en el vástago de la válvula del neumático.



PASO 3
Presione el botón de encendido y apagado (ON/OFF) para poner en marcha el compresor. Esté atento al manómetro.



PASO 4
Presione el botón de encendido y apagado (ON / OFF) para apagar el compresor cuando alcance la presión recomendada.

¡PRECAUCIÓN!

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

1. Solo para el uso con una fuente de alimentación de 12 V.
2. Utilice únicamente los adaptadores de inflado suministrados.
3. El inflador no se ha diseñado para usarse en neumáticos de alta presión, como los neumáticos de camiones.
4. No deje el inflador desatendido mientras esté funcionando.
5. No infle demasiado los neumáticos de automóviles.
6. Siempre asegúrese de que el inflador esté en la posición de apagado (OFF) antes de usarlo.
7. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
8. Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de humedad, como la lluvia y la nieve.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El inflador no arranca:

1. Posicione el encendido del automóvil en "Encendido" para verificar si es posible arrancar los accesorios eléctricos.
2. Empuje el encendedor de cigarrillos de 12 V firmemente en la toma de corriente y gírelo hacia adelante y hacia atrás.
3. Verifique el fusible de la toma de corriente del vehículo, que debe ser de 15 A o más.

El inflador arranca pero no infla:

1. Asegúrese de que el conector esté bien atornillado en el vástago de la válvula.
2. Verifique si el neumático tiene alguna fuga y compruebe si hay roturas o fugas en la conexión.

El inflador funciona lento:

1. El aparato se ha sobrecalentado. Apáguelo y deje que se enfríe durante 25 minutos.
2. El voltaje es demasiado bajo, verifique el estado de la batería del automóvil.



COMPRESSOR INFLADOR ANÁLOGO

MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES DE SEGURIDAD


Conserve este manual que contém advertências, precauções e instruções de montagem, uso, inspeção, manutenção e limpeza do produto. Anote o número de série do produto, localizado na parte traseira do manual, próximo ao diagrama de instalação (ou o mês e ano de compra, caso o produto não tenha número de série). Conserve o manual e o comprovante de compra em um local seguro e seco, para futuras consultas.

CARREGUE COMPLETAMENTE O PRODUTO LOGO DEPOIS DA SUA COMPRA.
Recarregue completamente o aparelho após cada uso.
Recarregue completamente o aparelho uma vez por mês para aumentar a sua vida útil.

• ADVERTÊNCIA

Leia este manual antes de usar o seu produto. O descumprimento das instruções pode causar lesões graves.

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES



- A. Manômetro
- B. Interruptor liga / desliga (ON / OFF)
- C. Mangueira de ar
- D. Adaptador tipo agulha para bolas esportivas
- E. Adaptador para produtos infláveis
- F. Acendedor de cigarros de 12V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES

Vtagem:	12 V - CC
Corrente máxima:	<8 A
Tempo de inflagem:	minutos
Tiempo máximo de trabalho:	Não mais de 30 minutos
Pressão máxima:	80 PSI
Comprimento do cabo:	3 000 mm +- 100 mm
Comprimento do mangueira:	34 cm
Temperatura de trabalho:	-20 °C / 60 °C
Peso líquido:	0.39 kg
Dimensões:	154 mm x 128 mm x 60 mm

• Relativo a um pneu padrão plano 195 / 65 R15 a 35 psi

INSTRUÇÕES PARA A INFLAGEM

PASSO 1
Conecte o acendedor de 12V na tomada.



PASSO 2
Enrosque a mangueira de ar na haste da válvula do pneu.



PASSO 3
Pressione o interruptor de acionamento (ON/OFF) para fazer funcionar o motor. Fique atento ao manômetro.



PASSO 4
Pressione o interruptor de acionamento (ON/OFF) para desligar o compressor quando atingir a pressão recomendada.

PRECAUÇÃO!**LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES.**

1. Somente para uso com fonte de alimentação de 12V.
2. Utilize somente adaptadores de inflagem fornecidos.
3. O inflador não é apto para uso em pneus de alta pressão, como os pneus de caminhões.
4. Não deixe o inflador sem observação enquanto estiver em funcionamento.
5. Não infle muito os pneus de automóveis.
6. Certifique-se sempre de que o inflador esteja na posição desligado (off) antes de usá-lo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**O inflador não se aciona:**

1. Posicione o acionador do automóvel em "Ligado" para verificar se é possível ligar os acessórios elétricos.
2. Empurre o acendedor de cigarros de 12V firmemente na tomada e gire-o para frente e para trás.
3. Verifique o fusível da tomada do veículo, que deve ser de 15 amperes ou mais.

O inflador se aciona mas não infla:

1. Certifique-se de que o conector está bem parafusado na haste da válvula.
 2. Verifique se o pneu tem algum vazamento e se há fissuras ou vazamentos na conexão.
- O inflador funciona lentamente:
1. O aparelho está superaquecido. Desligue-o e deixe esfriar durante 25 minutos.
 2. A voltagem é muito baixa. Verifique o estado da bateria do carro.