

Fujitel®

PARLANTE INALÁMBRICO

KARAOKE - USB - SD - AUX - RADIO FM - LUZ LED



BT

FM

USB

AUX

MIC

10W

KARAOKEBT8200L

Precaución:

1. No exponer a goteos o salpicaduras.
2. No coloque ningún objeto lleno de agua sobre el aparato.
3. No bloquee los orificios de ventilación.
4. Cuando utilice una señal de salida alta, no active el volumen al máximo para evitar la distorsión.

Especificaciones:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Potencia de Audio: | 10W |
| 2. Tamaño bocinas: | 20 cms |
| 3. Versión Bluetooth: | 4.2 |
| 4. Batería interna: | 3.7V 2200mah |
| 5. Respuesta de frecuencia: | 50-20KHz |
| 6. Cargador: | 5V 1A |


Accesorios:

- 1: Parlante x 1 unidad.
- 2: Cable de carga Micro USB2.0 x 1 unidad.
- 3: Cable Auxiliar de 3.5mm x 1 unidad.
- 4: Micrófono inalámbrico x 1 unidad.

Asuntos que Necesitan su Atención:

1. No coloque este producto en un entorno húmedo a altas temperaturas ni tampoco bajo la lluvia. No lo golpee fuertemente.
2. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no retire la cubierta del gabinete. Contacte a un profesional en un servicio técnico autorizado.
3. En caso de un mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Póngase en contacto con un profesional de servicio técnico autorizado para un diagnóstico y reparación adecuados.
4. Si los fragmentos o líquidos caen dentro del chasis del dispositivo, corte la corriente de inmediato. El equipo podrá solo utilizarse después de que personal profesional lo haya revisado.
5. La unidad debe ser instalada sobre una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.
6. No instale la unidad en un lugar donde pueda entrar en contacto con la lluvia, la humedad u otros líquidos.
7. Si la batería se reemplaza incorrectamente, se podría producir una explosión, por lo tanto, reemplácela con el mismo tipo de batería equivalente.
8. Para evitar el accidente de sobrecarga, debe usar el adaptador original de este producto para cargar. Si un accidente o daños al equipo son causados por otro adaptador no original, anulará la garantía.
9. Para evitar daños en la batería, no instale en áreas de calor extremo, fuego o en áreas con exposición directa a la luz solar.

Descripción del Panel de Control



1. ENCENDIDO
2. BOTON DE MODO
3. EQ
4. PREVIO
5. REPRODUCIR/PAUSA
6. SIGUIENTE
7. USB
8. AUX
9. LUZ DE CARGA LED
10. DC 5V
11. VOLUMEN MAESTRO
12. MICROFONO

Función:

Modo Bluetooth

1. Presione el botón de modo para cambiar al modo Bluetooth, pantalla LED AZUL.
2. En el teléfono móvil abra los ajustes Bluetooth y busque "**KBT 8200**", haga clic en la conexión, después de conectar con éxito, podrá disfrutar de su música.

Modo Música

1. Cuando se inserta una unidad externa, el equipo cambiará automáticamente al modo de reproducción de música.
2. Presione el botón de pausa para pausar, presione nuevamente para continuar la reproducción.
3. Presione PREVIO o SIGUIENTE para cambiar la música.
4. Presione el botón de modo para cambiar la función de música/ USB/ AUX/ FM/ Bluetooth.

Modo FM

1. Presione el botón de modo para cambiar al modo de radio, pantalla LED FM.
2. Presione y mantenga presionado el botón reproducir para buscar automáticamente la estación. Después de que se complete la búsqueda de estaciones, las estaciones quedarán guardadas automáticamente.
3. Presione el botón REPRODUCIR / SIGUIENTE para cambiar las estaciones de radio.
5. Presione el botón de modo para cambiar a otras funciones.

Descripción de la Interfaz

1. Interfaz USB: directamente se cambia al modo USB para reproducir.
2. Interfaz de tarjeta SD: directamente inserte la tarjeta externa para reproducir.
3. Entrada de Audio (AUX): Conecte al puerto del auricular de un dispositivo externo tales como un teléfono móvil o tablet.
4. MIC micrófono: acceda al micrófono para su amplificación.
5. Interfaz de carga: para el adaptador de carga del equipo.
6. Perilla de Volumen: ajusta el volumen del equipo.

Uso del Micrófono

1. Micrófono con cable, encienda la alimentación e inserte el micrófono en el orificio del micrófono.
2. Indique o cante con el micrófono para escuchar la amplificación.
3. El micrófono inalámbrico requiere un módulo externo y un micrófono inalámbrico. Encienda el micrófono inalámbrico para hacerlo funcionar.

Instrucciones de Carga

Cuando la batería se está cargando, el símbolo de la batería en la pantalla parpadea de color rojo, después de cargarse por completo, se mantendrá en rojo.

Sugerencias: debido a que el producto se actualiza constantemente, algunos de sus características puede que no coincidan con las instrucciones.