MANUAL DE INSTRUCCIONES

SERIE DE LUCES / GUIRNALDA LUMINOSA
MARCA: DEAR SANTA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR

Al usar productos eléctricos, siempre debe seguir las instrucciones básicas de precaución induyendo las siguientes:
A) Este producto no debe ser utilizada en exterior.
B) Este producto de uso de temporada no está hecho para ser instalado o usado en forma permanente.
C) No instale o ponga cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
D) No fije el cableado del producto con corchetes o clavos y tampoco sobre ganchos puntiagudos o clavos.
E) No deje que las luces queden sobre el cordón eléctrico o sobre cualquier tipo de cable.
F) Desenchufe el producto al salir de casa, al acostarse, y no deje de prestarle atención.
G) ¡Este es un producto eléctrico, no es un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesión personal y choque eléctrico, no debe jugar con el producto ni dejarlo en lugares accesibles para niños pequeños. Uso Normal.
H) No use este producto para otros objetivos que no sean su uso original.
I) No cuelgue adornos u otros objetos desde el cable, cordón o secuencia de luces.
J) No cierre las puertas o ventanas con el producto o alargadores entre éstas puesto que se puede dañar la aislación eléctrica.
K) Para evitar mal funcionamiento del producto, no cubra con telas, papel o materiales que produzcan sobrecalentamientos o deterioro del producto.
L) Lea y siga todas las instrucciones que vienen en el producto o con el producto.
M) Se debe evitar el uso permanente o prolongado de este producto en la función fija a fin de prevenir su recalentamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:
El cable flexible o cordón exterior de esta guirnalda no debe sustituirse o cambiarse; en el caso que esté dañado, la guirnalda debe reemplazarse.

PRECAUCIÓN:
Verifique el buen estado de su guirnalda antes de instalarla. Lámparas no son reemplazables. PARA USO EN INTERIORES EXCLUSIVAMENTE. Si el cable está dañado, la luminaria debe ser desechada.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CHOQUE ELÉCTRICO:
No usar la luminaria sobre bordes filosos y cortantes. Deberán montarse de manera de no dañar el alambre ni el material aislante. Antes de usarse, asegúrese de que el alambre, el material aislante, el enchufe y las lámparas se encuentras en buen estado.
No conectar la guirnalda luminosa a la alimentación eléctrica mientras se encuentra en su embalaje.

NO CONECTAR ESTA GUIRNALDA ELÉCTRICAMENTE A OTRA

LA GUIRNALDA NO DEBE SER ENCENDIDA MIENTRAS ESTÉ EMPACADA.
NO APTA PARA SER MONTADA SOBRE SUPERFICIES NORMALMENTE INFLAMABLES.

ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE
ESTE ARTICULO DECORATIVO DEBE SER INSTALADO Y MANIPULADO POR ADULTOS. NO ESTÁ DESTINADO A UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN).

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa

Cuando las lámparas se rompan o se dañen la guirnalda no debe usarse o alimentarse, se eliminara de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Voltaje *Voltagem* ✓		Hz	✓
110 V ~	◯	50 Hz	◯
127 V ~	◯	60 Hz	◯
220 V ~	◯	50/60 Hz	◯
220-240 V ~	◯		

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SÉRIE DE LUZES / GRINALDA LUMINOSA
MARCA: DEAR SANTA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Ao usar produtos elétricos, siga sempre as instruções básicas de segurança, induindo o seguinte:
a) Esta grinalda não deve ser utilizada em ambientes externos.
b) Este produto de uso de temporadas não é apto para ser utilizado de forma permanente.
c) Não instale ou coloque-o próximo de aquecedores a gás ou elétricos, chaminés, velas ou de outras fontes de calor.
d) Não fixe o cabeamento do produto com colchetes ou pregos e tampouco sobre ganchos pontiagudos ou pregos.
e) Não deixe que as luzes permaneçam sobre o cordão elétrico ou sobre qualquer tipo de cabo.
f) Desconecte o produto da tomada ao sair de casa e não o deixe sem observação.
g) Este é um produto elétrico, não é um brinquedo! Para evitar riscos de incêndio, queimaduras, lesões pessoais e choques elétricos, não brinque com o produto nem o deixe em lugares acessíveis a crianças pequenas. Utilização normal.
h) Não use este produto para outros objetivos que não sejam o seu uso original.
i) Não pendure adornos ou outros objetos no cabo de alimentação, cabo elétrico e sequência de luzes.
J) Não feche as portas ou janelas quando o produtos ou extensões estejam bloqueando-as, já que pode afetar o isolamento elétrico.
K) Para evitar um mau funcionamento do produto, não o cubra com tecidos, papel ou materiais que possam gerar um superaqueci-mento ou deterioração DO PRODUTO.
L) Leia e siga todas as instruções anexas ao produto ou gravadas no produto.
M) O uso permanente ou prolongado deste produto na função fixa deve ser evitado para evitar seu superaquecimento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

IMPORTANTE:
Não aperte sua base nem enrosque a lâmpada. O cabo flexível ou de alimentação desta grinalda não deve ser substituído ou trocado; caso esteja danificado, substitua a grinalda.

PRECAUÇÃO:
Verifique o bom estado de sua grinalda antes de instalá-la
As lâmpadas não são substituíveis. PARA USO EM INTERIOR exclusivamente. Se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser descartada.

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUES ELÉTRICOS:
Não usar a luminária sobre bordas afiadas e cortantes Esta deve ser montada de maneira que o cabo elétrico e o material isolante não sejam danificados.. Antes do uso, certifique-se de que o cabo elétrico, o material isolante, o plugue e as lâmpadas estejam em bom estado.
Não conecte a grinalda luminosa à fonte de alimentação elétrica enquanto esta estiver dentro de sua embalagem

NÃO LIGUE ESTA GRINALDA ELETRICAMENTE PARA OUTRO

A GRINALDA NÃO DEVE LIGAR DURANTE
SUA EMBALAGEM.
NÃO ADEQUADO PARA MONTADA SOBRE SUPERFÍCIES NORMALMENTE INFLAMÁVEIS.

"ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO, ESTE OBJETO DECORATIVO DEVE SER INSTALADO E MANIPULADO POR ADULTOS. ESTE OBJETO NÃO SE DESTINA À UTILIZAÇÃO POR PESSOAS (INCLUINDO CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU POR PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHAM RECEBIDO INTRUÇÕES REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO OBJETO OU ESTEJAM SOB A SUPERVISÃO DE UMA PESSOA RESPONSÁVEL POR SUA SEGURANÇA".

A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da vida útil, a luminária deve ser substituída completo

Quando as lâmpadas estão quebradas ou o guirlanda não deve ser usada ou alimentada, será eliminado de uma forma respeitosa meio Ambiente.

Voltaje *Voltagem* ✓		Hz	✓
110 V ~	◯	50 Hz	◯
127 V ~	◯	60 Hz	◯
220 V ~	◯	50/60 Hz	◯
220-240 V ~	◯		

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0078-51 – SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP 10800 7634622. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 **- Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A, NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 9000117447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. **- Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112723922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508656934 - Tel.: 51-01-513-3355 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

ARTE: 20250131