

MANUAL DE INSTRUCCIONES



DAIR⁺

MODELOS: QH-823A / QH-727 / QH-919-2 / QH-823A-2 / QH-925 / QH-840A

Lea detenidamente las instrucciones de este manual antes de instalar/ usar el producto. Guarde este documento para su futura referencia.

TIMBRE ELÉCTRICO / TIMBRE INALÁMBRICO

Marca: DAIRU

Especificaciones

MODELO	RECEPTOR	TRANSMISOR
QH 823A	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterías tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Batería tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]
QH-727	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterías tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Batería tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
BLACK QH-919-2	4.5 V ⁻⁻⁻ [3 Baterías tipo AA 3 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Batería tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
WHITE QH-919-2	4.5 V ⁻⁻⁻ [3 Baterías tipo AA 3 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Batería tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
BLACK QH-823A-2	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterías tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Batería tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]
WHITE QH-823A-2	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterías tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Batería tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]
QH-925-US	110 V~ 60 Hz 1.5 W	Batería tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
QH-925-EU	220 V~ - 240V~ 50 Hz / 60 Hz 1.5 W	Batería tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
QH-925-ARG	220 V~ - 240 V~ 50 Hz 1.5 W	Batería tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
QH-840A	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterías tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Batería tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]

Advertencias:

1. Este producto está diseñado únicamente para uso interior.
2. No instale el transmisor en superficies metálicas o marcos de UPVC, ya que esto reducirá el rango de operación.
3. No exponga la unidad al contacto con agua.
4. No instale la unidad cerca de fuentes de fuego o exponga la misma a altas temperaturas.
5. Desconecte el receptor del enchufe (modelo QH-925) y retire las baterías del transmisor si planea dejar de utilizar la unidad por un periodo prolongado de tiempo.

Solución de fallas

Si la alarma en el receptor no funciona revise los siguientes puntos:

- Cerciórese de que la(s) batería(s) en transmisor/receptor hace(n) contacto con las terminales metálicas.
- Verifique la polaridad de la batería en el transmisor.
- Asegúrese de que el receptor se encuentre dentro del rango de operación.
- Si el receptor de su producto se conecta a tensión de línea, verifique que exista voltaje en el receptáculo donde lo instaló y que el receptor esté insertado completamente en el receptáculo.

Nota: Existe un código de conexión entre el transmisor y el receptor establecido de fábrica; por lo que este producto funciona únicamente con el transmisor y receptor incluidos en el mismo kit.

INSTALACIÓN

Transmisor

1. Para instalar retire la cubierta frontal del transmisor presionando con un destornillador plano en la interface [ranura] en la parte inferior del mismo.

Nota: Algunos modelos presentan un tornillo que asegura la cubierta; este está ubicado en la parte inferior derecha tras la tapa en la base del receptor; en su caso asegúrese de retirarlo antes de realizar el paso 1.

2. Una vez retirada la cubierta instale la batería asegurándose de colocar en la polaridad correcta.
3. Coloque nuevamente la cubierta.
4. Para reemplazar una batería realice el mismo procedimiento.

Receptor

5. Para instalar retire la tapa del compartimiento de baterías ubicado en la parte posterior del receptor e instale las baterías asegurándose de colocar en la polaridad correcta.

6. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento

7. Para reemplazar las baterías realice el mismo procedimiento.

Nota: Si el receptor de su producto se conecta a tensión de línea, omita los pasos anteriores e inserte el mismo en el receptáculo de su instalación eléctrica.

OPERACIÓN

Al presionar el interruptor en el transmisor se enviará una señal al receptor y este comenzará a sonar con el tono preestablecido. El rango disminuirá si existen muros u obstáculos entre el transmisor y el receptor; por lo que deberá probar la operación a diferentes distancias y en su caso seguir las indicaciones en apartado "solución de fallas" de este manual.

Si su modelo cuenta con más de un tono de alarma, presione el botón selector en el lateral o utilice los controles posteriores del receptor para seleccionar un tono diferente.

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDCOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdtte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-3904100 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A-32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MODELOS: QH-823A / QH-727 / QH-919-2 / QH-823A-2 / QH-925 / QH-840A

Leia as instruções neste manual cuidadosamente antes de instalar e usar o produto. Guarde este documento para consultas no futuro.

TIMBRE ELÉCTRICO / TIMBRE INALÁMBRICO / CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO

Marca: DAIRU

Especificações técnicas

MODELO	RECEPTOR	TRANSMISSOR
QH 823A	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterias tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Bateria tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]
QH-727	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterias tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Bateria tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
BLACK QH-919-2	4.5 V ⁻⁻⁻ [3 Baterias tipo AA 3 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Bateria tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
WHITE QH-919-2	4.5 V ⁻⁻⁻ [3 Baterias tipo AA 3 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Bateria tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
BLACK QH-823A-2	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterias tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Bateria tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]
WHITE QH-823A-2	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterias tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Bateria tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]
QH-925-US	110 V~ 60 Hz 1.5 W	Bateria tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
QH-925-EU	220 V~ - 240V~ 50 Hz / 60 Hz 1.5 W	Bateria tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
QH-925-ARG	220 V~ - 240 V~ 50 Hz 1.5 W	Bateria tipo 23 A [1 x 12 V ⁻⁻⁻]
QH-840A	3 V ⁻⁻⁻ [2 Baterias tipo AA 2 x 1.5 V ⁻⁻⁻]	Bateria tipo CR2032 [1 x 3 V ⁻⁻⁻]

Avisos:

1. Este produto foi projetado apenas para um uso em áreas fechadas.
2. Não instale o transmissor em superfícies metálicas ou estruturas UFVC, pois isso reduzirá o alcance da operação.
3. Não exponha a unidade ao contato com a água.
4. Não instale a unidade perto de fontes de fogo nem a exponha a altas temperaturas.
5. Desconecte o receptor da tomada (modelo QH-925) e remova as baterias do transmissor se planeja parar de usar a unidade por um longo período.

Solução de Problemas

Se o alarme no receptor não funcionar, verifique os seguintes elementos:

- Certifique-se de que as baterias no transmissor/receptor estão em contato com os terminais metálicos.
- Verifique a polaridade da bateria no transmissor.
- Verifique se o receptor está dentro da faixa de operação.
- Se o receptor do seu produto estiver conectado à tensão da rede, verifique se há tensão no receptáculo em que o instalou e se o receptor está totalmente inserido no receptáculo.

Nota: existe um código de conexão entre o transmissor e o receptor configurado na fábrica; portanto, este produto funciona apenas com o transmissor e o receptor incluídos no mesmo kit.

INSTALAÇÃO

Transmissor

1. Para instalar, remova a tampa frontal do transmissor pressionando com uma chave de fenda reta na interface (fenda) localizada na parte inferior.

Nota: alguns modelos têm um parafuso que prende a tampa; ele se localiza no canto inferior direito por trás da tampa na base do receptor. Se necessário, remova-o antes de executar o passo 1.

2. Após remover a tampa, instale a bateria, certificando-se de colocá-la com a orientação correta das polaridades.
3. Coloque a tampa novamente no lugar.
4. Para substituir uma bateria, execute o mesmo procedimento.

Receptor

5. Para instalar, remova a tampa do compartimento das baterias, localizado na parte traseira do receptor e instale as baterias. Certifique-se de colocá-las com a orientação correta das polaridades.

B. Coloque a tampa do compartimento novamente no lugar.

7. Para substituir as baterias, execute o mesmo procedimento.

Nota: se o receptor do seu produto estiver conectado à tensão da rede, pule as etapas anteriores e insira-o no receptáculo da sua instalação elétrica.

OPERAÇÃO

Quando pressionar o interruptor no transmissor, ele enviará um sinal ao receptor e começará a emitir o som com o tom predefinido. O alcance diminuirá se houver paredes ou obstáculos entre o transmissor e o receptor; portanto, deve testar a operação em diferentes lugares e, se necessário, seguir as instruções na seção "Solução de problemas" deste manual.

Se o seu modelo tiver mais de um tom de alarme, pressione o botão seletor localizado na lateral ou use os controles traseiros do receptor para selecionar um tom diferente.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Teléfono para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

MEXICO

Teléfono de contacto:
01 800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.com.co

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy