Würden

Hervidor Eléctrico

WKE-GLASS100

- Capacidad: 1.7 litros
- Luz de encendido
- Apagado automático
- Tapa de seguridad
- Base con rotación 360°



Manual de usuario

MANUAL DE INSTRUCCIONES



MODELO NO.: WKE-GLASS100

HERVIDOR

Würden

Gracias por escoger este producto:
. Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:
. Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
. Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:
. La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

Lo que no cubre la garantía:
. Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
. Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
. Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
. El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
. Instalación defectuosa.
. Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía.

Observaciones:
. Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
. Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
. La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.
. La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Ante cualquier reclamo o desperfecto del producto, diríjase con el comprobante de compra a la tienda donde fue adquirido, nuestro servicio de post venta le asistirá gratamente

ARGENTINA
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 0810-77
(SODIMAC) (7634622) 4959-0000 interno 8000
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 600 600 4020 (Opción 3)
Visítenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus. 600 390 8900
Visítenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto Sodimac: Bogotá fono: 30 77 115
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 115 150
Mail: servicioalcliente@homecenter.com.co
Visitemos: www.homecenter.com.co

Teléfono de contacto Falabella: Bogotá fono. 58 78 002
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 113 252
Visitemos: www.falabella.com.co

PERU
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): (511) 419-2000
Visítenos: www.sodimac.com.pe

Teléfono de contacto Tottus (51) (01)-513-3355
Visítenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: (51) (01)-512-3333
Visítenos: http://www.falabella.com.pe

URUGUAY
Tel.: 2484-5087

BRASIL
Tel.: 55-11-2065-2500

• No utilice amoníaco ni otros productos para eliminar el sarro del hervidor. Esto puede ser peligroso para la salud. Sólo utilice una solución de vinagre o productos anti-sarro especiales disponibles en el mercado.

Datos Técnicos

Consumo de potencia: 1800-2150W (Chile,Peru), 1400W(Colombia)
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz (Chile,Peru), 110V~60Hz,(Colombia)

ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

ADVERTENCIA: el artefacto debe ser utilizado solo con la base que se provee.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones Generales

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para consultas futuras.
- Use este aparato sólo de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas sin experiencia ni conocimientos acerca de su uso a menos que estén supervisados o hayan recibido las instrucciones de uso necesarias por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben mantenerse supervisados para evitar que jueguen con el aparato.
- Las reparaciones deben ser realizadas sólo por un técnico debidamente calificado. Los usuarios no deben intentar reparar el aparato.

Electricidad y calor

- Antes de usar el aparato verifique que el voltaje de la red coincida con el voltaje indicado en la placa de identificación.
- Antes de enchufar el aparato, asegúrese de utilizar un tomacorriente que disponga de conexión a tierra.
- Desenchufe el aparato antes de moverlo o cuando no lo utilice.
- Para desconectar el cable eléctrico del tomacorriente tome el enchufe y tírelo, no tire del cable.
- Revise frecuentemente el cable eléctrico del aparato para revisar que no esté dañado. No utilice el aparato si el cable eléctrico está dañado. Si necesita cambiar el cable, lleve el aparato a un centro de servicio técnico para que lo cambie un experto debidamente calificado.
- Es posible que algunas piezas del aparato se calienten. Para evitar accidentes por quemaduras, no toque las partes que se calientan.
- Es necesario instalar el aparato en un lugar con suficiente espacio para que el calor salga y así evitar el riesgo de incendio. Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del aparato y que no esté en contacto con materiales inflamables; no lo cubra.
- Asegúrese de que el aparato, el cable eléctrico y el enchufe no estén en contacto con superficies calientes, como quemadores o llamas abiertas.
- Asegúrese de que el aparato, el cable eléctrico y el enchufe no estén en contacto con el agua.

Instrucciones de Uso

- No utilice el hervidor al aire libre.
- Instale el hervidor sobre una superficie plana y estable.
- Siempre desenchufe el hervidor cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Evite que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de mesones o superficies de trabajo.
- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar el hervidor, el cable eléctrico o el enchufe.
- No utilice el hervidor en lugares muy húmedos.
- No sumerja el hervidor, el enchufe ni el cable eléctrico en agua ni en otros líquidos.
- No recoja el hervidor si se cae al agua. Desenchufe inmediatamente el cable eléctrico del tomacorriente y no vuelva a usar el hervidor.

- Sólo utilice la base incluida con el hervidor; no utilice la base para otros fines.
- Retire la jarra de la base y llénela con agua de la llave. No exceda el nivel máximo de llenado de la jarra.
- Llene la jarra del hervidor con agua y después conéctelo; sólo utilice agua fría.
- La tapa de la jarra debe permanecer correctamente cerrada mientras el hervidor está en uso.
- No abra la tapa cuando el agua aún está hirviendo.
- Use el hervidor sólo para hervir o calentar agua. ¡No lo utilice para calentar otros líquidos!
- Llene la jarra con una cantidad mínima de 0,5 litros de agua.
- Deje que el hervidor se enfríe a temperatura ambiente antes de guardarlo.
- No utilice un timer externo ni otro sistema para operar el hervidor a distancia.

Instrucciones de Operación

Este modelo de hervidor ha sido diseñado sólo para uso domestico, no para uso profesional.

Piezas

1. Boca
2. Base
3. Jarra de vidrio con marcadores
4. Tapa
5. Botón para abrir la tapa
6. Mango
7. Switch de Encendido/Apagado
8. Indicador de encendido



Antes de usar el hervidor por primera vez

Antes de usar el hervidor por primera vez, elimine posibles residuos del proceso de fabricación haciendo hervir agua tres veces con la jarra llena. Después elimine el agua.

Sugerencia: Si lo desea, use vinagre o un producto anti-sarro para limpiarlo antes de usarlo por primera vez.

Instrucciones de Uso

1. Gire la jarra del hervidor de manera que la boca quede ubicada lejos de la posición en la que usted se encuentra.
2. Presione el botón hacia atrás para abrir la tapa (5).
3. Llene la jarra con la cantidad de agua necesaria (mínimo 0.5 litros y máximo 1.7 litros). No exceda el límite máximo (max) de llenado de la jarra, de lo contrario, el agua caliente puede saltar y caer sobre la base.

ATENCION

Revise que no se haya derramado agua sobre la base.

4. Suelte el botón para abrir la tapa.
5. Instale la jarra sobre la base y enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente. Presione el switch de encendido/apagado.

El indicador piloto de encendido/apagado se encenderá.

6. El hervidor ahora está encendido y el agua se comenzará a calentar. El hervidor se desconecta automáticamente algunos segundos después de que el agua ha comenzando a hervir.

El indicador piloto de encendido/apagado se apaga.

7. Retire la jarra de la base tomándola del mango y vierta el agua.

ATENCION

Tenga cuidado y evite el contacto con el agua caliente ya que puede producir quemaduras serias.

8. Si desea calentar agua sin que hierva, desconecte el hervidor en cualquier momento.
9. Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente al terminar de usar el hervidor.

Sistema de Protección en caso de Sobrecalentamiento

El hervidor cuenta con un sistema de protección en caso de sobrecalentamiento que lo desconectará si se utiliza sin agua (suficiente). Si esto ocurre, deje el hervidor enfriar por lo menos 10 minutos antes de volver a usarlo.

Limpieza y Cuidado

- Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente y deje que el hervidor se enfríe.
- Limpie la jarra con un paño húmedo; no sumerja el aparato en agua ni lo introduzca dentro del lavavajillas. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.

Si el interior de la jarra está muy decolorado, la mejor manera de limpiarla es utilizando un paño húmedo y un poco de bicarbonato. Después de limpiar enjuague bien.

ATENCION

- No utilice agentes corrosivos, abrasivos ni objetos punzantes (como cuchillos o escobillas duras) para limpiar el hervidor.
- Antes de limpiarlo, asegúrese de que esté desenchufado y se haya enfriado.

Eliminación del Sarro

Este aparato cuenta con un elemento calefactor integrado, por lo tanto, no se formará sarro y no será necesario eliminarlo del aparato.

Sin embargo, si desea eliminar el sarro:

1. Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe.
2. El hervidor cuenta con un filtro para sarro. Retire el filtro para limpiarlo.
3. Llene la jarra con una solución de vinagre hasta el nivel MAX y hágala hervir.
4. Deje la jarra remojando en la solución de vinagre por un par de horas.
5. Vacíe la jarra, enjuáguela bien y llénela con agua limpia hasta el nivel MAX y luego hágala hervir. Vacíe la jarra y repita el proceso dos veces más.