Per semplificare la vita!

Enfriador de Aire
Climatizador de Ar
KFC-818/KFC-818H/KFC-818A/KFC-818AH

- **Potencia: 65 W**
- **Capacidad para 10 litros de agua**
- **Rejilla oscilante**
- **Ruedas para fácil transporte**
- **3 flujos de aire**
- **Nivel de ruido: 60.4 dB**
- **Caudal máximo del ventilador: 2.09 m³/ min**
- **Composición: 90 % plástico, 10 % metal**

- Potência: 65 W
- Tanque para 10 l de água
- Grade oscilante
- Rodinhas para fácil transporte
- 3 fluxos de ar
- Nível de ruído: 60.4 dB
- Débito maximo do ventilador: 2.09 m³/ min
- Composição: 90 % plástico, 10 % metal



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ARGENTINA:	220 V~ 50 Hz
BRASIL:	127 V~ 60 Hz
CHILE:	220 V~ 50 Hz
COLOMBIA:	110 V~ 60 Hz
MEXICO:	127 V~ 60 Hz
PERÚ:	220 V~ 60 Hz
URUGUAY:	230 V~ 50 Hz

Manual de Instrucciones
Manual de instruções

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
Al usar aparatos eléctricos, siga estas instrucciones básicas de seguridad, a fin de evitar riesgos de incendio, descarga eléctrica, quemaduras y otras lesiones.

FUNCIONES

1. Humidificación por enfriamiento: El agua fría del depósito pasa por la bomba de agua o el motor sincrónico, hasta alcanzar la parte superior, y luego pasa a través de la almohadilla empapada. En seguida, el sistema giratorio mueve la almohadilla, lo que permite humedecer el aire.
2. Ajuste de velocidad: 3 niveles (alto, medio y bajo).
3. Función de humidificación: Este aparato cuenta con una tecnología de refrigeración de cristal de hielo y humificación, que permite reducir la temperatura del aire y aumentar la humedad relativa, evitando la sequedad del aire.
4. Oscilación en múltiples ángulos: Las aspas oscilan automáticamente, liberando aire en múltiples ángulos. La dirección del viento también se puede controlar manualmente, moviendo las aspas con las manos hacia arriba o hacia abajo.
5. Almohadilla de enfriamiento y filtro de aire removible: Limpieza fácil con detergente y un cepillo suave.

MONTAJE

1. Abra el embalaje y retire el enfriador de aire.
2. Instale las ruedas como se muestra en la imagen a continuación.




3. Coloque agua limpia dentro del depósito:
- Preste atención al nivel de agua.
- Coloque agua sobre el nivel MÍN., pero sin exceder el nivel MÁX.
- Para lograr el efecto de enfriamiento, coloque la caja de hielo dentro del depósito.
4. Verifique que la red eléctrica coincida con las especificaciones del aparato.
Atención: Corte la energía al colocar agua dentro del tanque.

USO

1. Botón de velocidad: LOW - MID - HIGH
2. Botón de oscilación: Al presionar este botón, el viento oscilará completamente, y se encenderá la luz indicadora. Presione de nuevo el botón para cancelar la función. También se pueden mover manualmente las aspas hacia arriba o hacia abajo.

3. Botón de humidificación : Al presionar este botón, la función de humidificación se activará siempre y cuando el aire esté en velocidad baja. Asegúrese de que el agua esté sobre el nivel MÍN.
4. Botón de 0: Apagado. Antes de desenchufar,gire el interruptor a 0.



USO DE LA CAJA DE HIELO

El cristal de hielo tiene una característica particular para mantener el frío, puesto que absorbe el calor del agua y reduce la temperatura del agua del depósito, bajando la temperatura del aire del ambiente.

Método de uso:
a. Agregue agua a la CAJA DE HIELO y colóquela en el congelador del refrigerador para asegurarse de que se congele completamente.
b. Coloque la CAJA DE HIELO en el depósito de agua.
c. Las dos CAJAS DE HIELO se pueden usar alternadamente.

Nota: Mantenga la caja de hielo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES

1. Conecte el aparato a una red eléctrica compatible con las especificaciones eléctricas.
2. No intente reparar el aparato por su cuenta. Este enfriador de aire debe ser reparado por un técnico calificado.
3. Para evitar daños, no use el aparato con las manos mojadas.
4. Si el cable de alimentación presenta daños, deberá ser reemplazado por el fabricante o un técnico autorizado.
5. Si no va a usar el aparato, apáguelo y desenchúfelo.
6. Para evitar daños, no introduzca objetos a través de las aberturas de salida y entrada.
7. No use este aparato cerca de gases ni materiales explosivos o combustibles.
8. Use siempre este aparato sobre una superficie plana.
9. No use este aparato en exteriores.
10. El agua nunca debe exceder el nivel MÁX. Mientras el aparato está en modo de humidificación, el agua debe estar en el nivel MÍN.
11. Luego de colocar agua en el depósito, no ladee ni golpee el aparato. Si desea mover el enfriador, hágalo cuidadosamente para evitar un derrame de agua
12. No voltee el aparato. Si el enfriador se cae con agua en su interior, desenchúfelo inmediatamente y diríjase a un servicio técnico para su inspección.
13. No coloque objetos sobre el aparato ni cubra las aberturas de aire. ADVERTENCIA: No cubra el calefactor. Esto puede causar un recalentamiento.
14. Limpie la parte externa con un paño ligeramente humedecido. No use ningún tipo de detergente o solución. No enjuague el aparato con agua.
15. Asegúrese de que las entradas y salidas de aire no estén cerca de paredes o cortinas.
16. No golpee ni agite el cuerpo del aparato mientras está funcionando. Esto puede detener su funcionamiento.
17. El agua del depósito se puede evaporar fácilmente en verano. Cambie el agua regularmente.
18. No instale el aparato directamente debajo de un tomacorriente. La corriente nominal de la red eléctrica no debe superar los 10A.
19. No use el aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina.
20. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo a niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
21. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
22. No use este aparato con un programador, un temporizador o cualquier otro dispositivo de encendido automático. Para evitar riesgos de incendio, no cubra el aparato ni lo instale en una posición inadecuada.
23. La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
24. No poner en marcha el aparato si éste se había caído o dañado de alguna manera. Llevarlo a personal técnico cualificado para que lo revise y realice la reparación eléctrica o mecánica que sea necesaria.
25. Para desconectar el aparato, poner el interruptor en la posición OFF y extraer el enchufe de la toma de electricidad. Para extraer el enchufe no tirar del cable.
26. No apoyar nada sobre el cable ni doblarlo.
27. No sumergir el cable, el enchufe ni cualquier otro componente del aparato en el agua o en otros líquidos.
28. No pasar el cable bajo alguna alfombra. No cubrir el cable con mantas, alfombras u objetos similares. Poner el cable lejos de áreas de tránsito, donde no pueda ser desenchufado accidentalmente.
29. Para evitar accidentes apague el aparato cuando quede sin vigilancia.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpieza de la pantalla del filtro de aire
Desenchufe el aparato, tire hacia arriba la pantalla del filtro de aire y retírela. Limpie la pantalla con un detergente neutro y un cepillo. Luego, enjuáguela con agua y vuelva a instalarla en el aparato.

2. Limpieza de la almohadilla de empape
Desenchufe el aparato y retire la pantalla del filtro de aire y la almohadilla de empape del soporte. Limpie la almohadilla de empape con un detergente neutro y un cepillo. En seguida, enjuáguela con agua limpia y vuelva a instalarla en el aparato.

Atención: Instale correctamente la almohadilla de empape para evitar derrames.

3. Limpieza del depósito de agua
Desenchufe el aparato, levante el depósito y elimine el agua de su interior. Limpie el interior del depósito con un cepillo suave, un detergente neutro y un paño.
Nota: Si necesita limpiar completamente el depósito, retire el tornillo ubicado en la parte inferior de la base. También se puede retirar el tornillo de la bomba de agua ubicada en el interior del depósito.

4. Limpieza de la carcasa
Limpie la carcasa con detergente neutro y un paño suave.

Atención: Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. No permita que el panel de control tenga contacto con agua.
Atención:
Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
No permita que el panel de control tenga contacto con agua.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	1. El aparato está desenchufado o mal conectado	1. Enchufe el aparato, asegurándose de que quede bien conectado
Funcionamiento deficiente del filtro	1. La pantalla del filtro de aire está obstruida por polvo 2.La entrada de aire está obstruida por insectos	1. Retire y limpie la pantalla del filtro de aire 2. Retire los insectos de la entrada de aire

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

El aparato debe ser reparado en las siguientes situaciones:
1. El aparato presenta problemas de funcionamiento o no funciona.
2. El aparato presenta problemas de funcionamiento debido a cuerpos extraños en su interior.

Garantía y Servicio Técnico

Gracias por escoger este producto:
▪ Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:
▪ Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
▪ Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:
▪ La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

Lo que no cubre la garantía:
▪ Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
▪ Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
▪ Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
▪ El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
▪ Instalación defectuosa.
▪ Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía

Observaciones

▪ Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
▪ Debe facilitarel comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
▪ La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.
▪ La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

ARGENTINA
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER):
0810-222-7634
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 600 600 4020
Visítenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus. 600 390 8900
Visítenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto: 3208899933
www.homecenter.com.co

Teléfono de contacto Falabella: 01 8000 113 252
Visítenos: www.falabella.com.co

PERU
Teléfono de contacto Sodimac: 419 2000
Visítenos: www.sodimac.com.pe
Visítenos: www.maestro.com.pe

Teléfono de contacto Tottus 513-3355
Visítenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: 512-3333
Visítenos: http://www.falabella.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto: 0800-7634
Visítenos: www.sodimac.com.uy

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
Visítenos: www.sodimac.com.br

MÉXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - **Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105
México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20210413