Póliza de Garantía

Manual de Usuario

Hervidor eléctrico

RHE-17SS2

- Hervidor eléctrico de acero inoxidable
- Capacidad 1,7 Lts.
- Potencia: 1850-2200W (Chile, Peru, Argentina), 1000W (Colombia)
- Termostato automático.
- Base con rotación 360°
- Controlador Strix



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- "Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad."
- "Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato."
- "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro."
- "Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como":
- "Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo:
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial:
- ambientes tipo cama y desayuno".

- "No sumerja el aparato."
- "Si el hervidor se sobrellena, puede expulsar agua hirviendo."
- "ADVERTENCIA: No retire la tapa mientras el agua esté hirviendo."
- "PRECAUCIÓN: Coloque la tapa de modo que el vapor se aleje del asa."
- "El aparato debe utilizarse únicamente con el soporte proporcionado."
- "ADVERTENCIA: evite derrames en el conector de la base
- "Evite lesiones a causa de un mal uso de su hervidor."
- "ADVERTENCIA: las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso."
- "PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato se apague antes de quitarlo de su soporte."
- "No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor."
- "No usar los hervidores en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento."
- "Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente."
- "Verifique que la tapa del jarro este correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso."
- "El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia"

3. El agua y el vapor caliente pueden causar serias quemaduras. Siempre coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
4. Sólo use el aparato con la base correspondiente incluida.
5. Antes de enchufar el aparato al tomacorriente, venfique que el voltaJe indicado en la placa ubicada en la base corresponda al voltaje de la red doméstica. De lo contrario, no use el aparato y devuélvalo a la tienda donde lo compró.
6. Para evitar riesgos eléctricos, nunca sumerja el aparato ni la base en agua ni en otros líquidos, tampoco permita que el agua ingrese a las partes eléctricas.

7. Mantenga el aparato y el cable eléctrico fuera del alcance de los niños y mascotas. Es necesario mantenerlo supervisado en todo momento al usarlo en lugares donde hay niños.
8. La superficie exterior del aparato se calentará mientras está en uso. Tenga cuidado al manipularlo; nunca lo levante tomándolo de la tapa, siempre use el mango.
9. Siempre asegúrese de desconectar el aparato antes de sacarlo de la base y de desenchufarlo antes de limpiarlo o cuando no esté en uso.
10. Tenga cuidado con el vapor caliente que sale del pico o de la tapa del hervidor, especialmente al rellenarlo con agua.
11. Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico y debe ser usado únicamente para los fines para los cuales fue diseñado.
12. No use el aparato al aire libre.
13. No coloque el aparato sobre superficies calientes o cerca de ellas, p.ej., encimeras.
14. No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre los mesones ni que esté en contacto con superficies calientes; evite que se enrolle.
15. No use el aparato si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, si presenta problemas de funcionamiento o si tiene algún tipo de daño. Revise frecuentemente el cable eléctrico para observar si hay signos de daño/desgaste.
16. No abra la tapa cuando el agua está hirviendo.
17. No llene el hervidor sobre el nivel máximo. El agua hervida puede salpicar.
18. Para evitar posibles daños causados por el vapor, mantenga el pico del hervidor lejos de las paredes y no lo use dentro de muebles o espacios confinados.
19. El aparato no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario; ha sido diseñado para uso doméstico y en las siguientes aplicaciones: sectores de cocina dentro de tiendas, oficinas y lugares de trabajo; casas de campo; clientes en hoteles, moteles y otros ambientes hoteleros.
20. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que ellos no jueguen con el aparato.

PREPARACION DE USO

l. Retire el material de embalaje y la base del hervidor. Antes de usarlo por primera vez, llene la jarra con agua hasta el nivel máximo y hiérvala, elimine el agua y luego enjuague con agua fría.
2. Antes de enchufar el hervidor, verifique que el voltaje indicado en la placa de identificación corresponda al voltaje de la red residencial.

INSTRUCCIONES DE USO

l. Siempre retire el hervidor de la base antes de llenarlo.
2. Levante la tapa.
3. Llene la jarra con agua fria entre las marcas MIN y MAX del indicador de nivel de agua.
4. Cierre la tapa y asegúrese de que esté correctamente cerrada.
5. Coloque el hervidor sobre la base.
6. Enchufe la base al tomacorriente.

7. Presione el botón de encendido ON/OFF.

8. El indicador de encendido se iluminará y el hervidor comenzará a calentar el agua. **NUNCA LEVANTE LA TAPA MIENTRAS EL AGUA SE ESTÁ CALENTANDO.**

9. Cuando el agua ha terminado de hervir, el hervidor se desconectará automáticamente y el indicador de encendido se apagará.

10. El proceso de hervido se puede detener en cualquier momento presionando el switch a la posición OFF.

11. Después de que el hervidor se ha desconectado automáticamente, puede producirse una corta espera antes de que vuelva a hervir. Esto comúnmente tiene una duración menor a 20 segundos.

12. El sistema de desconexión automático se activará si accidentalmente activa el hervidor cuando está vacío o lo enciende sin agua. Espere 15 minutos para que el sistema se reprograme antes de volver a llenarlo con agua fría y encenderlo.

LIMPIEZA

1. Siempre desenchufe el hervidor y déjelo enfriar completamente antes de guardarlo o limpiarlo.
2. No sumerja ninguna parte del cable eléctrico, enchufe, base o jarra del hervidor en agua ni en otro líquido.
3. Limpie el exterior del hervidor con un paño húmedo. Séquelo bien. No use limpiadores químicos ni abrasivos ya que pueden dañar el acabado del hervidor.

4. Después de un tiempo de uso, es posible que se acumule sarro dentro del hervidor. Para eliminarlo, llene el jarro con agua y agregue el jugo de un limón. Haga hervir el hervidor y después espere unos 15 minutos antes de eliminar el agua. Repita el procedimiento, y sólo use agua fría.

DATOS TECNICOS:

Chile/Peru/Argentina: 220-240V~ 50/60Hz 1850-2200W
Colombia: 110V~60Hz 1000W
Capacidad: 1.7L

ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO

ADVERTENCIA: el artefacto debe ser utilizado solo con la base que se provee.

Garantía y Servicio Técnico
Garantia e Assistência Técnica

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO:
Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

CÓMO HACER EFECTIVA SU GARANTÍA:
Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.

Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

LO QUE CUBRE LA GARANTÍA:
La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:
Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
Instalación defectuosa.
Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía
Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.
La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

ARGENTINA
Teléfono de contacto Sodimac
(CALL CENTER): 0810-222-7634
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto Sodimac
(CALL CENTER): 600 600 4020
Visítenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus. 600 390 8900
Visítenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto: 3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

Teléfono de contacto Falabella: 01 8000 113 252
Visítenos: www.falabella.com.co

PERU
Teléfono de contacto Sodimac: 4192000
Visítenos: www.sodimac.com.pe
Visítenos: www.maestro.com.pe

Teléfono de contacto Tottus 513-3355
Visítenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: 512-3333
Visítenos: http://www.falabella.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto: 0800-7634
Visítenos: www.sodimac.com.uy

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
Visítenos: www.sodimac.com.br

MÉXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-69575687-9 - Sujecha 1111 P. 18 (1088) - Buenos Aires. Tel. 54-11-4710-5600. - **Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 83.439.316/0038-66 - SAC: 55-11-3365-2600 - **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.793.430-K - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3892, Renca, Santiago, Tel.: 56-2-2738-1000 / MYPERMC, S.A., RUT 76.827.280-5 Av. Santa Rosa 7076, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2299-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1437, Dpto. 1601, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / IMPORMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.270-6 - Nataniel Cox 670 Sotterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cod. SIC 8050276, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 78-70, Bogotá, Tel.: 57-601 3954700 www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co // FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 9000111427 - Bogotá - Tel.: 57-601 5070002 Nacional: 01-8000-113252 - **Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20131237932 Av. Angamos Este No. 1083, Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC. 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-513-2020 / IMPORMERCADO TOTTUS S.A, Av. Angamos Este 1083, , oficina 5, Piso 10 , Surquillo , Lima. - RUC. 20508565056 - Tel.: 51-01-513-3200 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.660.0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7100, **Mexico:** COMERCIALIZADORA SOMC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 2011, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC COS941207PZA, Tel.: +52 55 1526 6400.

V2022122