

Luces LED Inteligentes de Color
Instrucciones

Descarga e instalación de la App

Escanee el código QR que se encuentra a la derecha para descargar la APP.



Por favor haga clic en la APP para ingresar a la registración, interface de ingreso, ingrese su número telefónico móvil para obtener un código de verificación para registrarse o a través de la página de más abajo mediante la interface de ingreso autorizada.

Modo fácil del proceso de distribución de redes

Conecte la luz a la corriente y asegúrese de que esté parpadeando rápidamente. Si la luz no parpadea rápidamente, apáguela y enciéndala nuevamente de la siguiente manera: On-off-on-off-on, los intervalos de encendido no deben exceder 10 segundos.

Abra la APP, haga clic en “Agregar Dispositivo” o “+” en la interfaz, luego haga clic en “Parpadeo indicador”, seleccione una red WIFI local e ingrese la contraseña. Luego haga clic en “Siguiente” para comenzar la configuración (en este momento no es compatible con redes WIFI de 5G).

Durante la configuración, el parpadeo de la luz cambiará desde un estado parpadeante a un parpadeo más lento y finalmente a un estado de encendido permanente. Si el indicador está permanente o si el mensaje “agregación exitosa” se ve en la interfaz de la APP, la configuración ha sido exitosa, haga clic en “ok”.

Proceso de red de distribución de modo AP

Conecte la luz a la corriente y asegúrese de que la luz está parpadeando lentamente. Si no, ajuste para que parpadee lentamente de la siguiente manera.

I. Ajuste la luz al estado de parpadeo rápido, los pasos específicos hacen referencia al modo de conexión rápido con los primeros pasos del proceso.

II. Cuando la luz esté parpadeando rápidamente, encienda y apague la luz de la siguiente manera: Off – On – Off – On – Off – On, el tiempo del intervalo de encendido y apagado no debe exceder 10 segundos. Esto ajustará la luz a un estado de parpadeo lento.

Abra la APP, haga clic en “agregar dispositivo” o “+” y luego haga clic en la esquina superior derecha en “modo”, luego haga clic en el botón “parpadeo lento de la luz” y haga clic en “Siguiente”, luego haga clic en “conectar” para ingresar a la interfaz de WiFi. Seleccione el hotspot “smart life”, regrese a la APP y el equipo comenzará el proceso de configuración. El estado de parpadeo de la luz cambiará de un estado lento a un estado normalizado, el indicador permanecerá fijo. Si el mensaje de “Agregación exitosa” aparece en la interfaz de la APP, la luz estará configurada correctamente. Haga clic en “ok”

