Home Network COMMAX®

SISTEMA DE PORTERO DE ENTRADA





CITOFONO

Modelo DPLADR2G

COMMAX Co.,Ltd.
531-11,Sangdaewon-dong, Jungwon-gu,
Seongnam, Gyeonggi-do, Korea
Int"l Business Dept:
Tel.; +82-31-7393-540-550
Fax.; +82-31-745-2133
Web site: www.commax.com.

Printed In Korea

Home Network COMMAX®

COMMAX Co.,Ltd.

INTRODUCCION

Felicidades por su adquisición de un nuevo sistema de video portero


Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de proceder a instalarlo, y siga cada paso para asegurarse de que ha efectuado una instalación correcta.

Este manual explica de manera sencilla como instalar, usar y cuidar su nuevo sistema de seguridad en su hogar, oficinas o locales comerciales.

Anote en los siguientes espacios el numero de serie de su sistema , que están en el panel posterior de la base, y la fecha de compra. Haga referenci8a a estos datos cuando necesite llamar al distribuidor o al servicio técnico:

Nº de serie:_____ Fecha de compra:_____

Para evitar riesgos de incendio o golpe eléctrico, no exponga este quipos a la lluvia ni a la humedad.



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE GOLPE ELECTRICO, NO RETIRE LA TAPA (O REPALDO) NO HAY NADA QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR EN EL INTERIOR DEL EQUIPO, CONFIE AL SERVICIO TECNICO SOLAMENTE A PERSONAL CALIFICADO.



Este símbolo advierte al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto, cuya magnitud puede ser suficiente para constituir un riesgo para las personas



Este símbolo indica al usuario que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el material impreso que viene con el equipo.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O GOLPE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA NI LA HUMEDAD.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O GOLPE ELECTRICO, ASI COMO LA PRESENCIA DE MOLESTAS INTER-FERENCIAS, USE EXCLUSIVAMENTE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O GOLPE ELECTRICO, CONFIE EL CAMBIO DE POSICION DE LOS CONMUTA DORES INTERNOS DEL EQUIPO, SOLAMENTE A PERSONAL TECNICO CALIFICADO.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO INCENDIO O GOLPE ELECTRICO, SOLICITE LA INSTALACION DEL TABLERO DE INTERFAZ OPCIONAL A PERSONAL TECNICO CALIFICADO

PRECAUCIONES

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de operar el equipo, y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

- No se debe usar el aparato cerca del agua, por Ejemplo; junto a una tina de baño, palangana, lavaplatos, lavaderos, en subterráneos húmedos, junto a una piscina, etc.

- El aparato se debe instalar de tal manera que su ubicación o su posición no interfiera en su correcta ventilación .
Ejemplo; Sobre camas, sofás, alfombras o superficies similares que puedan bloquear la ventilación, en instalaciones empotradas, como un estante para libros, un armario que pueda impedir la circulación del aire por las aberturas para ventilación.

- El aparato se debe instalar lejos de fuentes de calor, como radiadores, estufas, hornos u otros aparatos que puedan producir calor.

- Los cables de alimentación de energía se deben enrollar de manera de manera que no puedan ser pisados por personas ni apretados por elementos ubicados por elementos ubicados encima o contra ellos, poniendo especial atención a los cables en los enchufes, en las cajas de salida para uso general y en los puntos por donde salen del aparato.

- El cable eléctrico se debe desenchufar de la toma de corriente cuando el sistema se va a dejar sin uso durante un largo periodo de tiempo.

- Se debe tener cuidado de que no caiga objetos sobre el aparato ni entren líquidos a la caja a través de las aberturas de la caja.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica	AC 110/120/220/ 240 V, 50-60 Hz
Energía de salida (audio)	70mW
Energía de salida (Llamada)	Alto: 400 mW Bajo: 100mW
Distancia efectiva	Habitación a habitación : 30m /0.65 Habitación a puerta : 50m/0.65
Dimensiones	
Anexo de habitación	88mm (ancho) x 70mm (fondo) x 230mm (altura)
Portero de entrada DR2G	120 mm (ancho) x 185 mm (altura) x 55 mm (fondo)
DR2G	93.5 mm (ancho) x 126 mm (altura) x 18 mm(fondo)
Peso	
Anexo de habitación principal	510 gr/unidad
Anexo de habitación secundario	675 gr/unidad
Portero de entrada	180gr/unidad8

GUIA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1.- Lea las instrucciones, Antes de operar el equipo, lea todas las instrucciones de operación y seguridad.

2.- Conserve este manual. Las instrucciones de operación y seguridad se debe conservar para consultas futuras.

3.- Preste atención a las advertencias: Tome en cuenta todas las advertencias que hay en el equipo u en este manual.

4.- Siga las instrucciones. Siga todas las instrucciones de operación y uso.

5.- Ventilación. Las ranuras y orificios de la caja son para que esta se ventile y para protegerla de sobrecalentamientos.

6.- Alimentación Eléctrica. Este equipo se debe operar solamente con el tipo de alimentación eléctrica que se indica en la etiqueta correspondiente.

7.- Conexión a tierra. Este producto esta provisto de un enchufe polarizado para línea de corriente alterna. Dicho enchufe en caja en la toma en una sola posición. Esta es una característica de seguridad.

8.- Protección del cable eléctrico. Los cables de alimentación eléctrica se deben enrutar de manera que no haya posibilidades de que los pisen o algún objeto los apriete o perfore. Ponga especial atención a los cables en los enchufes, en los alargadores, y en el punto donde salen del equipo.

9.- Sobrecarga. No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables alargadores, pues esto puede causar incendio o golpe eléctrico.

10.-Daños que requieren reparación.
Desenchufe el equipo de la fuente de alimentación eléctrica y llame a personal calificado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a.- Cuando el cable o el enchufe están dañados.
b.- Si algún objeto pesado, o líquidos, han caído sobre el equipo.
c.- Si el equipo ha estado expuesto a lluvia o inundación.
d.- Si el aparato se ha caído o se a dañado de cualquier otra manera.
e.- Cuando el funcionamiento del sistema cambie notoriamente , esto indica que es necesario repararlo.

11.- Agua y humedad. Nunca use este equipo cerca del agua, por ejemplo, junto a tinas de baño, piscinas, lavatorios, lavaplatos, en lavanderías, sótanos húmedos, etc.

12.- Accesorios. No ponga este equipo sobre carritos, pedestales, trípodes, soportes o mesas inestables, pues si se cae, puede causar lesiones graves a un niño o adulto, ala vez de dañase el dispositivo.

NOTA: No coloque el equipo directamente sobre superficies de madera natural u otras que se dañen fácilmente.

13.- Entrada de objetos y líquidos. Nunca introduzca ninguna clase de objetos en las aberturas del equipo, porque pueden tocar puntos de voltaje peligroso o provocar cortocircuitos, con riesgo de incendio o golpe eléctrico. Nunca derrame líquidos sobre el aparato.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

• COMUNICACIÓN DE HABITACION A HABITACION.

Cuando alguien presiona el botón de llamado del portero de entrada, suenan ala mismo tiempo el anexo de habitación principal y el (o los) secundarios).
Levante el auricular del anexo de habilitación y hable con el visitante.

• COMUNICACION DE HABITACION A HABITACION

1) Para llamar desde un anexo de una habitación a otro, presione el botón de llamada de su anexo, y cuando contesten, hable normalmente.


2) Sí llaman desde el portero de entrada mientras la línea esta ocupada con una conversación de habitación a habitación, en todos los anexos se oye un sonido tenue proviene del receptor del auricular.

3) Cuando la línea esta ocupada con una conversación de habitación a habitación, quien quiera contestar la llamada del portero de entrada , simplemente cuelga el auricular, vuelve a levantarlo queda comunicado con el portero de entrada


• PARA ABRIR LA PUERTA

Después de determinar quien es la persona que quiere entrar, abra la puerta presionando el botón abre puerta del anexo de habitación.
Cuando termine de hablar , simplemente cuelgue el auricular

CABLEADO




CONTROLES Y FUNCIONES




ANEXO DE HABITACION PRINCIPAL

1) Selector de volumen.
2) Botón de llamada de habitación.
3) Botón abrepuerta.
4) Cordón del auricular.
5) Auricular.



ANEXO DE HABITACION SECUNDARIA

1) Botón de llamada de habitación a habitación.
2) Botón abrepuerta.
3) Cable de corriente alterna.
4) Cordón del auricular.
5) Auricular.



Portero de entrada

1) Parlante.
2) Botón de llamada.
3) Soporte para montaje mural.
4) Micrófono.

RESGUARDOS IMPORTANTES

14.- Reparaciones. No intente reparar usted mismo este equipo, pues al abrir o retirar las cubiertas se puede exponer a voltaje peligroso y otros riesgos.
Solicite la atención de personal calificado.

15.- Repuesto. Cuando se necesario reemplazar alguna pieza, asegúrese de que el técnico utilice los repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que los originales.

16.- Revisión de seguridad. Al terminar el mantenimiento o reparación del equipo, pídale al técnico que realice verificación de seguridad, para determinar que el producto se encuentre en correcto estado de funcionamiento.

17.- Línea de fuerza eléctrica. No se debe ubicar el sistema cerca de líneas de fuerza eléctrica que se sobrecalienten, ni cerca de otros circuitos de luz o corriente eléctrica, ni en ligares donde puede expuesto a caer sobre dichas líneas o circuitos.

18.- Fijaciones. No use fijaciones que no sean las recomendadas por el fabricante, pues pueden ocasionar peligro.

19.- Protección de cables contra la intemperie. Todas las conexiones que se hagan exteriores se deben proteger contra la humedad.
El calentamiento interior puede producir condensación sobre la cubierta de la unidad y afectar su funcionamiento.7.

20 .- Tormentas eléctricas. Para mayor protección del equipo, en caso de tormenta eléctrica o cuando lo deje desinstalado y sin uso por periodos prolongados, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el cableado. Esto evitara que el sistema se dañe debido a rayos y sobretensión.
Asegúrese de que el sistema este correctamente conectado a tierra como se definió anteriormente. Si vive en un lugar donde las tormentas eléctricas son frecuentes, es recomendable invertir en protectores contra sobretensión para líneas eléctricas, líneas telefónicas y cables de radiofrecuencia, para proteger su sistema de posibles daños.

Nota para el instalador del sistema:
El instalador del sistema debe seguir las pautas que se proporcionan para la correcta conexión atierra y, en especial, debe recordar cumplir con las especificación de conectar el cable de tierra al sistema de tierra del edificio, lo mas cerca posible del punto de entrada de los cables.

21.- Clavija de conexión protectora.
El sistema esta provisto de una clavija de conexión que tiene protección contra sobretension. Esta es una característica de seguridad. Siga las instrucciones del manual para cambiar o re-inicializar el dispositivo protector. Si es necesario cambiar la clavija, asegúrese de que el técnico utilice un repuesto que cumpla con las especificaciones de fabrica y tenga la misma protección contra sobretension que la pieza original.