

somela®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SafetyKettle

(HE1201)




- Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.
- Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

Contenidos

Componentes.....	2
Precauciones.....	3
Funcionamiento	4
Limpieza.....	7

Componentes

- 1 Filtro de sarro
- 2 Tapa
- 3 Botón de apertura
- 4 Mango
- 5 Indicador de llenado
- 6 Interruptor con luz de funcionamiento
- 7 Base de alimentación



Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Coloque el hervidor sobre una superficie plana y estable, ubicándolo lo más lejos posible de sus bordes, fuera del alcance de los niños.
- No deje este artefacto desatendido cuando esté funcionando.
- No sobrepase la cantidad máxima de agua del hervidor. Sobrepasar el nivel máximo podría ocasionar quemaduras a las personas. Para tomar el hervidor utilice el mango plástico. No toque el recipiente, ya que se calienta durante el funcionamiento.
- Desconecte tirando del enchufe, nunca del cordón.
- Nunca deje que el cordón cuelgue por el borde del mesón (un niño podría tirar del cordón y volcar el hervidor ocasionándole graves quemaduras).
- No use alargadores, tampoco enchufes triples.
- Utilice el artefacto solamente para calentar o hervir agua, no lo utilice para calentar café, leche, té o cualquier otro líquido.
- Mantenga supervisión directa cuando el artefacto se esté usando cerca de los niños.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada.
- Hágalo revisar por personal especializado de nuestro Centro de Experiencia al Consumidor.
- Utilice siempre el hervidor en conjunto con su base de alimentación.
- Desenchufe el artefacto cuando no lo esté usando, antes de limpiarlo o hacerle alguna mantención.
- No ubique el artefacto en una superficie caliente o con bordes filosos que pueden dañar el cordón.
- Hierva solo la cantidad de agua necesaria, así ahorrara energía.
- No ubique el artefacto cerca o sobre estufas, cocinas, hornos o cualquier tipo de calefactor.
- No abra la tapa cuando el artefacto esté funcionando ya que ello podría ocasionar quemaduras.
- No guarde el artefacto si está caliente, espere a que se enfríe.
- No encienda el artefacto sin agua o bajo el nivel mínimo de agua.
- Niños deben ser supervisados para que ellos no jueguen con el aparato.

- Este artefacto requiere para su funcionamiento que la instalación de su domicilio cuente con cables y enchufes de pared de una capacidad mínima de 10 Amperes. En caso contrario, no enchufar, pues podría producirse un recalentamiento de los enchufes y/o daños a la red eléctrica. La garantía no cubre fallas provocadas por enchufes de pared defectuosos o de características distintas a las recomendadas en este manual.
- Artefacto solo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (Incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- No deje agua en el interior del hervidor por tiempos prolongados.

Funcionamiento

- Antes de usar su hervidor por primera vez, es recomendable hervir agua botándola posteriormente. (Se sugiere repetir este proceso tres veces). Espere que se enfríe y luego enjuague con agua fría.
- Desenrolle el cordón de la base de alimentación (7) hasta el largo que desee y fíjelo pasándolo por la ranura de salida.

LLENADO DE AGUA

- 1 Antes de llenar con agua, retire el recipiente de la base de alimentación (7)
- 2 Abra la tapa (2) del hervidor, apretando el botón de apertura (3)
- 3 Llene con agua asegurándose de no sobrepasar el nivel máximo y llenar sobre el nivel mínimo visualizando el indicador de llenado (5) (Fig. 1)

(Fig. 1).





IMPORTANTE

Si por descuido el hervidor no se ha llenado por lo menos al nivel mínimo, se accionará un dispositivo de seguridad que lo desconectará automáticamente. Si esto ocurre, desenchufe el artefacto y deje que se enfríe, después llénelo con agua suficiente y vuelva a encenderlo.



Cierre la tapa (2).



IMPORTANTE

Las superficies metálicas de este artefacto se calientan durante su funcionamiento, evite tocarlas.

Cierre la tapa (2) y tome el hervidor siempre por su mango (4).

ENCENDIDO



Asegúrese de colocar la base de alimentación (7) en una superficie firme y plana.



Cierre completamente la tapa (2), y coloque el hervidor sobre la base de alimentación (7), (Fig. 2).




Fig. 2



Enchufe la base de alimentación (7), a una toma de corriente en buen estado y que tenga conexión a tierra.

- ④ Presione el interruptor (6) hacia la posición “1” y la luz piloto del interruptor se encenderá. (Fig. 3)



Fig. 3

APAGADO

Cuando el agua hierve, el artefacto se apaga automáticamente junto a la luz de funcionamiento. Sin embargo, es posible apagar el hervidor en cualquier momento llevando el interruptor (6), hacia la posición “0”.



IMPORTANTE

Nunca haga hervir el agua con la tapa (2) abierta. Para que el hervidor se apague automáticamente, la tapa (2) debe permanecer totalmente cerrada.

VACIADO DEL AGUA

- Retire el recipiente (Fig. 4) de la base de alimentación (7), y vierta el agua con precaución. (Fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

Limpieza

- Antes de limpiar cualquier parte del hervidor, desenchufe la base de alimentación (7), retire el hervidor y deje enfriar completamente.
- Nunca sumerja el artefacto ni la base de alimentación (7) en agua u otro líquido, tampoco use agentes corrosivos o abrasivos.
- Para limpiar exteriormente utilice un paño húmedo y limpio. No utilice elementos o detergentes abrasivos.

DESCALCIFICACIÓN.

Durante el uso del hervidor se deposita sarro en su interior como consecuencia de las sales minerales presentes en el agua potable.

El sarro se acumula tomando una capa sólida de color blanco con manchas de color café, que perjudica el funcionamiento del termostato y reduce la vida útil del hervidor haciendo necesaria su eliminación periódica.

• Para descalcificador utilice alguna de las siguientes opciones

• Opción 1: Vinagre blanco

Coloque 1 taza (250 cc) de vinagre blanco en el hervidor y llene con agua hasta el nivel máximo. Haga hervir y luego deje reposar por 10 minutos. Deseche el contenido, enjuague y repita este procedimiento una o más veces hasta que el sarro de haya eliminado.

• Opción 2: Agentes descalcificadores

Los agentes descalcificadores se pueden adquirir en el comercio y para su utilización siga atentamente las instrucciones del fabricante. Como estos agentes contienen productos químicos, asegúrese de enjuagar exhaustivamente el hervidor antes de volver a usarlo.



IMPORTANTE

Dependiendo de la frecuencia de uso, descalcifique el hervidor al menos cada 15 días, cuando note que se ha acumulado mucho sarro en su interior o si el producto se ha puesto más ruidoso.

Filtro de sarro (1)

- Retire el filtro (1)
- Lávelo con abundante agua y móntelo de nuevo en su posición original
- Nunca retire el filtro (1) cuando el hervidor está con agua caliente.
- Se recomienda el lavado periódico de este accesorio.

somela

somela[®]



REEMPLAZO INMEDIATO
DEL PRODUCTO

somela[®]