


Malla de Seguridad para Camas Elásticas



Gracias por adquirir este producto

EN CASO DE PERDIDA O AVERÍA DE PARTES, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR PARA ASISTENCIA

Supervisión de un Adulto *El armado debe ser realizado por un adulto.

*Se necesita de la supervisión de un adulto para que los niños utilicen la Malla de Seguridad.

Protección de Niños: *Prevención de caídas y estrangulamientos –Salida solo por la zona de acceso y sea precavido.


*Ayude a los niños a entrar y salir de la Malla de Seguridad.

1. CONTENIDOS:

Referencia Número	Descripción	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 Patas)	10'/12'/13'/14'/15' (5 Patas)	10'/12'/13'/14' (4 Patas)	6'/8'/10' (3 Patas)
1	Poste acero superior	6 o 12Pzas	5 o 10 P zas	4 o 8 Pzas	3 o 6 Pzas
2	Poste acero inferior	6 o 12Pzas	5 o 10 P zas	4 o 8 Pzas	3 o 6 Pzas
3	Perno	12 o 24 Pzas	10 o 20 Pzas	8 o 16Pzas	6 o 12Pzas
4	Abrazadera	12 o 24 Pzas	10 o 20 Pzas	8 o 16Pzas	6 o 12Pzas
5	Espaciadores	12 o 24 Pzas	10 o 20 Pzas	8 o 16Pzas	6 o 12Pzas
6	Tuerca	12 o 24 Pzas	10 o 20 Pzas	8 o 16Pzas	6 o 12Pzas
7	Tuerca T	6 o 12Pzas	5 o 10Pzas	4 o 8 Pzas	3 o 6 Pzas
8	Correa Fijación	6 o 12Pzas	5 o 10Pzas	4 o 8 Pzas	3 o 6 Pzas
9	Malla de Seguridad	1Pza	1Pza	1Pza	1Pza
10	Taco	6 o 12Pzas	5 o 10 P zas	4 o 8 Pzas	3 o 6 Pzas
11	Funda	6 o 12Pzas	5 o 10 P zas	4 o 8 Pzas	3 o 6 Pzas


2. DIAGRAMA de PARTES:

POSTE:



ENSAMBLE POSTES

1. INSERTE TUBO #1 CON #2 COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 1. ASEGÚRESE QUE EL MECANISMO DE CIERRE SUENE CLCIK CUANDO ESTE INSTALADO. SI NO ESTA UBIQUE UNA TUERCA T AL FINAL SE LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE.



2. REPITA EL PASO ANTERIOR HASTA QUE TODOS LOS POSTES ESTÉN MONTADOS.






Fig 4



A1



A2

A1 Asegure los postes a las patas de la cama elástica con dos pernos, dos espaciadores y asegúrelos utilizando las tuercas (2 pernos para un poste vertical)


A2 Enganche el perno a las patas utilizando el gancho de la red de seguridad para afirmar el equipo de seguridad

ARMADO DE LA MALLA

3.





RECAUCIÓN: Para evitar estrangulamientos y enredos, mantenga las cuerdas fuera del alcance de los niños.




B4: No ajuste las correas hasta que todas estén instaladas, luego apretelas al mismo tiempo para ajustar el largo


Fix Strap



B3: Repita los pasos B1 y B2 para instalar todas las correas



4.



A. Pase el gancho del elástico a través del anillo V del tapete.

B. Introduzca el otro extremo en el gancho en el siguiente anillo V, como se muestra en A y B.

- Importante -

Para su seguridad, asegúrese de fijar la zona de acceso antes de utilizar la cama elástica.
CUIDADO Y MANTENCIÓN

Esta cama elástica ha sido diseñada y creada con materiales de alta calidad. Si su cuidado y mantención es el adecuado, entregara años de ejercicios, alegría y entretenición. Siga las instrucciones mencionadas a continuación

Esta cama elástica esta diseñada para soportar cierta cantidad de peso y uso. Asegúrese que solo una persona, al mismo tiempo, utilice la cama elástica. Personas sobre las 176 libras (80 kilos) no deben utilizar la cama elástica. Se debe usar o calcetas, zapatos de gimnasia, o estar descalzo al usar la cama elástica. Los zapatos de uso diario o zapatillas NO se pueden utilizar en la cama elástica. Para prevenir daños en el tapete de la cama elástica no permita mascotas sobre esta. Los usuarios no deben usar objetos filosos, los cuales se deben retirar antes de usar la cama elástica. Cualquier tipo de objeto cortante o puntiagudo deberá mantenerse siempre fuera del tapete de la cama elástica

Inspeccione siempre la cama elástica antes de su uso de rasgones, daños o pérdidas de partes.
Cerciórese siempre de:

- Ø Puntos, agujeros o rasgones en el tapete de la cama elástica
- Ø Hundimiento de cubierta
- Ø Perdida de puntos de cualquier clase o deterioro del tapete
- Ø Curva o quiebre de las partes del marco, como las patas
- Ø Avería, perdida o daño de los resortes
- Ø Daño, perdida o inseguridad relacionada con el marco del tapete
- Ø Saliente de cualquier tipo (especialmente las cortantes) en el marco, resortes o tapete

SI ENCUENTRA CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ANTERIORES O ALGO QUE SIENTA PUEDA CAUSAR DAÑO, LA CAMA ELÁSTICA DEBERÁ SER DESARMADA O ASEGURADA HASTA QUE LA(S) CONDICIÓN(ES) SEAN RESUELTAS.

CONDICIONES DE VIENTO

En condiciones severas de viento, la cama elástica podría darse vuelta. Si espera condiciones de tiempo ventosas la cama elástica se podría trasladar a un área cubierta o desarmar. Para asegurar la seguridad en condiciones climáticas normales, se deben utilizar al menos 3 (tres) amarras. Asegure la cama elástica al suelo.. No solo asegure las patas de la cama elástica al piso, ya que pueden soltarse los encajes del marco.

MOVER LA CAMA ELÁSTICA

Si necesita mover la cama elástica, se necesitaran de dos personas. Todos los conectores deben ser envueltos y asegurados con cinta adhesiva resistente, como huincha aisladora. Esto mantendrá el marco intacto durante el traslado y prevendrá que los conectores se disloquen y separen. Al mover, levante lentamente la cama elástica del suelo y manténgala horizontal al suelo. Cualquier otro tipo de movimiento, podría desarmar la cama elástica. Después de cualquier desplazamiento, realice una completa inspección de seguridad.